

MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

Estas bolsas y accesorios de tiro premium de Edgewood Leather son innovadores en su diseño, fabricados con los mejores materiales disponibles y soportarán un uso competitivo constante. Todas las bolsas de tiro Edgewood Leather no están rellenas, a menos que se especifique lo contrario. Consulta la página 167 para arena de bolsa extra pesada y el embudo Forster Kwik-Fill. La bolsa trasera Minigater tiene una huella más grande de 6½" x 10" que la bolsa Original. Tiene orejas de 2" de alto, una base de oreja de 4" x 4" y una altura del cuerpo de 4". La Minigater pesa entre 13 y 16 lbs. cuando está llena de arena pesada. Esta bolsa es muy popular entre los tiradores de retroceso libre debido a sus cualidades superiores de seguimiento. Disponible con una separación de 3/8" o 3/4" entre las orejas.



Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 749007873
- N.º fabr.: MINIGATOR BAG
- Color: Black
- Estilo: Rabbit,Rear Bag
- Material: Leather
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 79mm
- Ancho de envío: 155mm
- Longitud de envío: 251mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor](#)
- [Sobre nosotros](#)

MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir las bolsas de tiro Minigater Edgewood. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar, mantener y desechar las bolsas de tiro de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las bolsas de tiro Minigater siguiendo todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si se emite un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas para devolver o cambiar el producto.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los estándares de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Ten en cuenta que este producto no está destinado para niños. Mantén las bolsas de tiro fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, contacta al fabricante o minorista donde compraste el producto.
- **Alertas Rápidas:** Revisa la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre productos inseguros y recalls.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Consideraciones de Peso:** La bolsa Minigater pesa entre 13 y 16 lbs cuando está llena. Asegúrate de poder manejar este peso de forma segura para evitar lesiones.
- **Estabilidad de la Superficie:** Siempre utiliza la bolsa de tiro sobre una superficie estable y nivelada para prevenir que se vuelque o deslice durante su uso.
- **Relleno Apropriado:** Utiliza solo el tipo recomendado de arena pesada para llenar la bolsa. Evita usar otros materiales que puedan causar daños o inestabilidad.
- **Evitar el Sobrellenado:** No sobrellenes la bolsa, ya que esto puede comprometer su integridad estructural y rendimiento.
- **Verifica Daños:** Antes de cada uso, inspecciona la bolsa en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- **Usa con Precaución:** Al ajustar la posición de la bolsa, hazlo cuidadosamente para evitar movimientos bruscos que puedan llevar a accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Llenar la Bolsa:**

- Utiliza el embudo Forster KwikFill para llenar la bolsa con arena pesada.
- Asegúrate de que la bolsa esté llena hasta el nivel recomendado, manteniendo su forma y funcionalidad.

- **Configurar la Bolsa:**

- Coloca la bolsa sobre una superficie plana y estable.
- Ajusta las orejas según sea necesario para adaptarse a tu posición de tiro.

- **Usar la Bolsa:**

- Coloca tu arma de fuego de manera segura sobre la bolsa.
- Asegúrate de que la bolsa proporcione un soporte adecuado para tu arma, mejorando la estabilidad y precisión.

- **Cuidado Posterior al Uso:**

- Después de usar, retira cualquier exceso de arena y limpia la bolsa según sea necesario.
- Almacena la bolsa en un lugar seco para prevenir daños por humedad.

Instrucciones de Desecho

- **Desechar la Bolsa:** Cuando la bolsa de tiro ya no sea utilizable:
 - Verifica las regulaciones locales para el desecho de arena pesada y materiales.
 - Desecha la bolsa de acuerdo con las pautas de gestión de residuos locales.
 - No quemes la bolsa ni sus materiales, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las bolsas de tiro Minigater Edgewood, consulta al fabricante o minorista donde compraste el producto. Ellos te proporcionarán el apoyo e información necesaria.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus bolsas de tiro Minigater Edgewood. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es