

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Nuestros Tops de Descanso de Windage Sinclair tienen un ajuste de movimiento lateral completamente ajustable y todas las características mejoradas que se encuentran en nuestros tops de descanso sin windage. Nuestros Tops de Descanso de Windage cuentan con 46 pulgadas de ajuste hasta 100 yardas (23 pulgadas a 500 yardas) y se prueban en el momento de la fabricación con 17 lbs de peso en la parte delantera. Disponibles para tiradores diestros y zurdos, incluyen un tornillo de un cuarto de pulgada - veinte para montar en nuestro poste de descanso Sinclair o en cualquier otro poste de descanso con roscas de montaje de un cuarto de pulgada - veinte. El Top de Windage para Benchrest (B/R) de Sinclair es para tiradores que disparan en Benchrest o aquellos que prefieren usar bolsas de arena frontales Protektor de orejas de búho o Edgewood (las bolsas frontales Edgewood requieren un kit de tornillos adicional) y quieren la conveniencia del ajuste de windage. El tope de la parte delantera se puede colocar para acomodar tanto el contacto de la culata hacia adelante/reversa como hacia la izquierda/derecha. Para una mejora que ofrezca aún más ajustabilidad, se puede reemplazar fácilmente con nuestro Tope de Culata de Competición (#749-101-026). Este Top de Descanso se ajusta a todas las reglas de Benchrest de NBRSA e IBS. Disponibles para tiradores diestros y zurdos, incluyen un tornillo de 1/4"-20 para montar en nuestros postes de descanso Sinclair o en cualquier otro poste de descanso con roscas de montaje de 1/4"-20. Bolsa no incluida. Debes comprar el Kit de Tornillos para usar con el Descanso. NOTA: El descanso para diestros se ajusta en el lado izquierdo y el descanso para zurdos se ajusta en el lado derecho.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749008028
- N.º fabr.: 049975
- Estilo: Rest Top
- Peso de entrega: 1.179kg
- Altura de envío: 196mm
- Ancho de envío: 183mm
- Longitud de envío: 241mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tops de Windage Sinclair Generación II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tops de Windage Sinclair Generación II

Introducción

Gracias por elegir los Tops de Windage Sinclair Generación II. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar ajustes precisos de windage. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu Top de Windage Sinclair esté montado de manera segura antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas el límite de peso recomendado de 17 lbs para la parte delantera.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de accesorios de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Top de Windage solo con bolsas de tiro compatibles (por ejemplo, las bolsas de arena de orejas de búho Protektor o las bolsas frontales Edgewood).
- Asegúrate de que el tope de la parte delantera esté correctamente posicionado para evitar movimientos no deseados durante el uso.
- Al ajustar el windage, hazlo de manera gradual para evitar cambios repentinos que puedan afectar tu puntería.
- Siempre practica hábitos de tiro seguros, incluyendo el manejo y almacenamiento adecuado de las armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Top de Windage

- Asegúrate de tener un poste de descanso compatible con roscas de montaje de 1/4"20.
- Usa el tornillo proporcionado de 1/4"20 para fijar de manera segura el Top de Windage al poste de descanso.
- Verifica que la fijación esté apretada y estable antes de continuar.

2. Ajuste del Windage

- Para ajustar el windage, afloja la perilla de ajuste ubicada en el lado del top de descanso.
- Mueve el top de descanso lateralmente a la posición deseada.
- Aprieta la perilla de ajuste para asegurar la posición.

3. Posicionamiento del Tope de la Parte Delantera

- El tope de la parte delantera puede ajustarse tanto hacia adelante/reversa como hacia la izquierda/derecha para acomodar el contacto de tu culata.
- Para una mayor ajustabilidad, considera reemplazar el tope de la parte delantera con el Tope de Culata de Competición (#749101026).

4. Prueba de Estabilidad

- Despues de la instalación y los ajustes, realiza una prueba de estabilidad aplicando suavemente presión sobre el top de descanso.
- Asegúrate de que no se mueva ni tambalee durante esta prueba.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el Top de Windage Sinclair, sigue las regulaciones locales para la eliminación de materiales no peligrosos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas del producto, consulta a las autoridades correspondientes o a tu distribuidor local de Sinclair International. Siempre asegúrate de tener la información más actualizada sobre la seguridad del producto y los retiros.

Conclusión

Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Siguiendo estas directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con los Tops de Windage Sinclair Generación II sea segura y placentera. Gracias por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es