

Sinclair 7/8-14 Benchrest Press - SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, 7/8"-14

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Nuestra prensa personalizada Sinclair está diseñada para ajustar los hombros de los cartuchos de benchrest en el campo y en la sala de recarga. Las características de esta prensa son el resultado de las opiniones de docenas de tiradores de benchrest que utilizan prensas pequeñas y portátiles como estas. Detalles como la inclinación de 10 grados de la prensa, el enlace cubierto y el punto de salida de los cebadores hacen que esta prensa se destaque entre todas las demás. Características:- Fabricada y contorneada a partir de un bloque sólido de aluminio.- Se ha aplicado un radio suave a todos los bordes para eliminar esquinas afiladas.- Los cebadores salen por la parte inferior del vástago, manteniendo los restos de cebadores alejados de los enlaces.- La apertura de la garganta de 2.5 pulgadas acepta longitudes de cartuchos de hasta 308 para el ajuste (PPC's, BR's, 30x47, 308, etc.).- El enlace de alta resistencia no tiene clips, tuercas ni tornillos expuestos.- Inclinación de 10 grados de la prensa para una fácil inserción de cartuchos.- Placa de montaje opcional para un desmontaje rápido y almacenamiento compacto.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, 7/8"-14](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749008332
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 2.177kg
- Altura de envío: 107mm
- Ancho de envío: 173mm
- Longitud de envío: 249mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Sinclair 7/814](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Sinclair 7/814

Introducción

Gracias por elegir la Prensa Sinclair 7/814. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y el ajuste de los hombros de los cartuchos de benchrest. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todo el manual de instrucciones antes de usar la prensa.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Utiliza la prensa solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar la prensa.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue prácticas adecuadas de recarga para evitar accidentes y garantizar la seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura en una superficie estable antes de usarla.
- No intentes modificar o alterar la prensa de ninguna manera.
- Siempre asegúrate de que el vástago esté en la posición correcta antes de insertar o retirar los cartuchos.
- Nunca coloques tus manos o cualquier parte del cuerpo cerca de las partes móviles de la prensa durante la operación.
- Usa solo cartuchos compatibles para el ajuste; no excedas la apertura de garganta especificada de 2.5 pulgadas.
- Ten cuidado con los restos de cebadores; asegúrate de que el punto de salida de los cebadores esté claro y sin obstrucciones.
- No dejes la prensa desatendida mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Selecciona una superficie plana y estable para montar la prensa.
- Usa la placa de montaje opcional para un desmontaje rápido y almacenamiento compacto.
- Sujeta la prensa a la superficie utilizando sujetadores adecuados para evitar movimientos durante la operación.

2. Uso

- Antes de comenzar, asegúrate de que la prensa esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ajusta la inclinación de la prensa al ángulo de 10 grados para facilitar la inserción de los cartuchos.
- Inserta el cartucho en la apertura de la garganta.
- Opera la manija suavemente para ajustar el hombro del cartucho.
- Después de usar, limpia cualquier residuo de la prensa y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la prensa alcance el final de su vida útil o ya no sea utilizable, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales.
- Retira todos los componentes no metálicos antes de reciclar, si es aplicable.
- No deseches la prensa en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre la Prensa Sinclair 7/814, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje del producto.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Prensa Sinclair 7/814. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para disfrutar de los beneficios de la recarga de precisión. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es