

LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

This automatic, five station press lets you switch your reloading dies and accessories without changing the entire tool head. With a quick twist, the Lock-N-Load inserts allow you to engage or disengage your accessories in each station. The solid top-plate construction means you'll never have to purchase additional tool plates. You may also use 7/8-14" dies and powder measures from your other favorite manufacturers by installing Lock-N-Load bushing inserts (listed below). The Hornady automatic case feeder is available by special order at this time. It has one of the highest torque motors of any progressive press and will feed hundreds of rounds per hour. Adapts to your press and feeds each cartridge to your shell plate – ask any of our customer service representatives for assistance. Features Include: Lock-N-Load Powder Measure: The AP uses Hornady's full size powder measure which can change powder charges with the press of the button. Hornady utilizes a quickchange measure insert that can be stored with your reloading dies preset to the charge you desire. You'll never have to adjust your measure back to that favorite load again – just purchase additional inexpensive measure inserts for each of your cartridges. This is the most flexible powder system of any progressive press on the market. Priming System: The primer is dropped in place at the top of the stroke and inserts into the case at the end of each stroke. Slide tray is easily changed from large to small primers and includes primer pick-up tubes to fill the main primer tube. Case Activated Powder Drop: The Case Activated Powder Drop provides the powder charge only when a cartridge is in place. Prevents powder charging errors, or can be set to manual operation to check charges. No powder mess to clean up, automatic case indexing prevents double charges. Case Retainer: The Case Retainer allows you to quickly and easily remove or replace a case from the shell plate at any point in the cycle without extra retaining buttons. Retainer fits all calibers. Automatic Indexing and Case Ejector: The Lock-N-Load automatically advances the cases to the next station with the smoothest indexing of any press we've operated. It rotates every half stroke (shorter movements) to lessen the chance of powder spillage. At the completion of each round, the case is automatically ejected into the large capacity case catcher (included). All you need in addition to your Hornady AP press is a shell plate and dies to get you started. Ask any of our customer service representatives for help in determining your shell plate size. These other Hornady AP accessories, such as additional Powder Measure Metering Insert, Quick Change Powder Die, and the Powder Cop, enable you to have the fastest cartridge conversion on the market. Ask any of our customer service representatives to explain these upgrade options. [Click here for Hornady Shell Plates & Shell Holders chart.](#)



Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749008417
- Mfr. No.: 095100
- Delivery weight: 13.676kg
- Shipping height: 356mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 090255951004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad Auto Progressive Press](#)
- [English: LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Automática LockNLoad Hornady](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Presse Automatique LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele lisů LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad Auto Progressive Press

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HORNADY LockNLoad Auto Progressive Press entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Wiederladegeräts zu gewährleisten. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Presse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Presse nur, wenn du vollständig konzentriert und nicht abgelenkt bist.
- Lagere alle Materialien und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Presse arbeitest.
- Überprüfe regelmäßig die Presse auf Beschädigungen oder Abnutzung und führe notwendige Wartungsarbeiten durch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Elektrische Sicherheit:** Stelle sicher, dass die Presse an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist, die den technischen Anforderungen entspricht. Vermeide den Betrieb in feuchten Umgebungen.
- **Zündsystem:** Achte darauf, dass der Zünder ordnungsgemäß eingesetzt ist und keine Beschädigungen aufweist. Wechsle Zünder nur bei ausgeschalteter Presse.
- **Pulvermessgerät:** Stelle sicher, dass das Pulvermessgerät korrekt eingestellt ist, um Überladung zu vermeiden. Verwende nur die empfohlenen Pulverarten.
- **Hülsenaktivierter Pulverspender:** Überprüfe, dass der Pulverspender nur bei korrekt platzierten Hülsen Pulver abgibt, um Verschüttungen zu verhindern.
- **Hülsenhalter:** Nutze den Hülsenhalter, um Hülsen sicher zu entfernen und zu ersetzen. Vermeide es, die Hände in die Nähe beweglicher Teile zu bringen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfe alle Teile der Presse auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Installation:

- Befestige die Presse sicher an einer stabilen Arbeitsfläche.
- Schließe die Presse an die Stromversorgung an und teste die Funktionalität.

3. Nutzung:

- Lade die Hülsen in die Presse und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Wähle die gewünschte Pulverladung am Pulvermessgerät und stelle sicher, dass der SchnellwechselMesseinsatz korrekt installiert ist.
- Beginne mit dem Laden der Patronen, indem du die Presse gemäß den Anweisungen bedienst.
- Überwache den Ladeprozess und achte auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte die Presse aus und trenne sie von der Stromversorgung.
- Reinige die Presse und lagere alle Werkzeuge und Materialien sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Materialien und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass gefährliche Materialien, wie z.B. alte Pulverreste oder beschädigte Teile, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice. Die Kontaktdaten findest du in der Bedienungsanleitung oder auf der offiziellen Website von HORNADY.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Nutzung der HORNADY LockNLoad Auto Progressive Press zu gewährleisten. Halte dich stets an die Anweisungen und achte auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. This advanced reloading tool is designed to enhance your reloading experience while ensuring safety. This guide provides important safety instructions and guidelines to help you use the press effectively and responsibly, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the press.
- Ensure that the press is used in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or powder particles.
- Keep the workspace clean and free of clutter to prevent accidents.
- Store the press and all reloading components out of reach of children and pets.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while reloading.
- Regularly inspect the press for any signs of wear or damage before use.
- Ensure that all components are compatible and installed correctly before operation.
- Do not exceed the recommended load limits for any components used with the press.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazardous Materials:**
 - Handle all powders and primers with care. Follow the manufacturer's safety data sheets (SDS) for information on safe handling and storage.
- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the press is connected to a properly grounded outlet. Avoid using extension cords.
- **Tool Operation:**
 - Do not operate the press while under the influence of alcohol or drugs.
 - Always keep hands and body parts clear of moving parts during operation.
- **Emergency Procedures:**
 - Familiarize yourself with the emergency shutoff procedures in case of malfunction or injury.
- **Children and Vulnerable Groups:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only trained adults operate the press.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a stable and flat surface for the press.
- Secure the press to the workbench using the provided mounting hardware.
- Ensure that the press is level and stable before use.

2. Setup:

- Install the appropriate shell plate and reloading dies according to the manufacturer's instructions.
- Insert the LockNLoad bushing inserts for your dies.
- Connect the automatic case feeder if applicable, following the specific instructions provided in the feeder manual.

3. Operation:

- Before starting, doublecheck that all components are securely in place.
- Set the desired powder charge using the LockNLoad Powder Measure, ensuring that you have the correct measure insert for your load.
- Begin the reloading process by placing a case in the shell plate and operating the press according to the manual.
- Monitor the operation closely, watching for any irregularities or malfunctions.
- After completing each batch, inspect the finished cartridges for quality and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powders and primers according to local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.
- Recycle any metal or plastic components when possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service representatives for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. Always prioritize safety and remain informed about best practices in reloading.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Automática LockNLoad Hornady

Introducción

Gracias por elegir la prensa automática LockNLoad Hornady. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de cartuchos de manera eficiente y segura. Para garantizar el uso seguro y efectivo de este equipo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso detalladas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual de usuario antes de utilizar la prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas la prensa.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices la prensa si está dañada o si alguna parte no funciona correctamente.
- Consulta a un profesional si tienes dudas sobre el uso de la prensa o sobre la recarga de cartuchos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Pólvora:**
 - Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas.
 - Evita el contacto directo con la pólvora y utiliza herramientas adecuadas para manejarla.
- **Cebadores:**
 - Utiliza cebadores de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
 - Realiza cambios de cebadores con cuidado para prevenir lesiones.
- **Herramientas y Accesorios:**
 - Asegúrate de que todos los dies y accesorios estén correctamente instalados antes de operar la prensa.
 - Utiliza solo inserts LockNLoad recomendados por Hornady para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación de la Prensa:**
 - Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
 - Asegúrate de que esté firmemente sujeta para evitar movimientos durante el uso.
2. **Configuración de los Dies:**
 - Inserta los dies en las estaciones correspondientes de la prensa.
 - Ajusta cada die según las especificaciones de carga y calibre.
3. **Carga de Pólvora:**
 - Llena el medidor de pólvora siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que el sistema de caída de pólvora esté correctamente configurado.
4. **Uso de la Prensa:**
 - Comienza el ciclo de recarga siguiendo las instrucciones específicas para cada tipo de cartucho.
 - Mantén siempre las manos y objetos alejados de las áreas móviles de la prensa.
5. **Mantenimiento:**
 - Limpia la prensa regularmente para evitar acumulación de residuos.
 - Revisa periódicamente todas las partes para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los cartuchos no utilizados y otros materiales de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de pólvora y cebadores.
- No arrojes pólvora ni cebadores en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de la prensa automática LockNLoad Hornady, por favor consulta a un representante de servicio al cliente de Hornady. Ellos están disponibles para ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener.

Por favor, mantén esta guía a mano mientras utilizas la prensa para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour la Presse Automatique LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la presse automatique LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS de Hornady. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la presse.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la presse est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la presse ou s'en approcher pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la presse et de ses accessoires. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide.
- Ne modifiez pas la presse ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par Hornady.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Électriques:** Assurez-vous que la presse est correctement branchée sur une prise conforme aux normes de sécurité. Évitez tout contact avec l'eau.
- **Manipulation des Poudres:** Utilisez la mesure de poudre avec précaution. Ne surchargez pas les cartouches et suivez les recommandations de charge.
- **Éjection des Douilles:** Soyez prudent lors de l'éjection des douilles. Assurez-vous que la zone est dégagée pour éviter les blessures.
- **Amorçage:** Manipulez les amorces avec soin. Évitez les chocs et les frottements qui pourraient provoquer des détonations accidentelles.
- **Indexation Automatique:** Ne placez pas vos mains près des mécanismes en mouvement pendant l'indexation automatique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez soigneusement la presse de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Placement:** Placez la presse sur une surface stable et plane, à une hauteur confortable pour l'utilisation.
3. **Fixation:** Fixez la presse à la surface de travail à l'aide de vis ou de pinces appropriées pour éviter tout mouvement pendant son utilisation.
4. **Connexion Électrique:** Branchez la presse à une prise électrique conforme.

Utilisation

1. **Préparation des Accessoires:** Installez les dies de rechargement et les inserts LockNLoad selon les instructions fournies.
2. **Chargement de la Poudre:** Remplissez le réservoir de la mesure de poudre avec la charge désirée et assurez-vous qu'il est correctement installé.
3. **Amorçage:** Chargez le plateau d'amorces et assurez-vous qu'il est bien en place.
4. **Démarrage:** Mettez la presse en marche et commencez le processus de rechargement en suivant les étapes de votre procédure de rechargement habituelle.
5. **Surveillance:** Restez vigilant pendant le fonctionnement et arrêtez la presse immédiatement en cas de problème.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la presse avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques.
- Démontez les composants qui peuvent être recyclés, comme le métal et le plastique, si cela est applicable.
- Apportez la presse à un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre presse LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS, veuillez contacter le service client de Hornady. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la presse LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. En suivant ces directives et en restant vigilant, vous pouvez profiter d'une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prasy LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z prasy.
- Upewnij się, że prasa jest używana w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Prasa jest przeznaczona tylko dla dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny prasy przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prasy, natychmiast przerwij jej użycie i skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed rozpoczęciem ładowania amunicji upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Nie przeciążaj prasy, stosując zalecane ilości materiałów.
- Nigdy nie używaj prasy w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Zawsze upewnij się, że prasa jest wyłączona, gdy nie jest używana.
- Nie próbuj modyfikować prasy ani jej elementów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść prasę na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
- Podłącz automatyczny podajnik naboju zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.

2. Użytkowanie

- Włącz prasę i upewnij się, że wszystkie elementy działają prawidłowo.
- Użyj miernika proszku LockNLoad do precyzyjnego dozowania.
- Regularnie sprawdzaj poziom primerów i materiałów ładunkowych.
- Po zakończeniu pracy zawsze wyłącz prasę i oczyść miejsce pracy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Elementy prasy, które nie nadają się do dalszego użytku, powinny być oddawane do specjalistycznych punktów zbiórki.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prasy LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo i efektywność podczas korzystania z prasy LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. Zawsze bądź czujny i stosuj się do zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt Hornady LockNLoad Auto Progressive Press. Denna press är utformad för att erbjuda en effektiv och säker lösning för omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med ammunition och kemikalier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skador:** Använd produkten endast på en stabil och plan yta.
- **Elektriska risker:** Se till att alla elektriska anslutningar är korrekta och att inga kablar är skadade.
- **Pulverhantering:** Hantera alltid pulvret med försiktighet och undvik kontakt med hud och ögon.
- **Tändsystem:** Kontrollera att tändsystemet är korrekt installerat innan användning för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- **Hylsaktivering:** Se till att hylsaktiverad pulverdroppe fungerar korrekt för att undvika pulverladdningsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera pressen på en stabil arbetsyta.
- Anslut alla elektriska komponenter enligt bruksanvisningen.
- Installera LockNLoadbussningar för att använda olika dies.

2. Användning:

- Vrid LockNLoadinläggen för att aktivera eller avaktivera tillbehör.
- Justera pulvermätaren för önskad laddning.
- Kontrollera att hylsan är på plats innan du aktiverar pulverdroppen.
- Använd hylshållaren för att snabbt byta hylsor utan att behöva använda extra hållknappar.

3. Underhåll:

- Rengör pressen regelbundet för att förhindra ansamling av pulver och skräp.
- Kontrollera alla rörliga delar för slitage och smörj vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller trasiga delar av produkten i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och kemiska komponenter.
- Se till att all ammunition och relaterade material hanteras och kasseras i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta en av våra kundtjänstrepresentanter. De kan ge vägledning och support relaterad till din LockNLoad Auto Progressive Press.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele lisů LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili lis LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS od společnosti Hornady. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, aby se zajistila vaše ochrana a ochrana ostatních. Před použitím lisu si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím lisu si důkladně prostudujte uživatelskou příručku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte lis pouze v dobře větraných prostorách.
- Zkontrolujte, zda je lis správně sestaven a všechny součásti jsou pevně a bezpečně připojeny.
- Nenechávejte lis bez dozoru, když je v provozu.
- Udržujte děti a domácí zvířata daleko od pracovního prostoru.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s komponenty lisu.
- Nikdy nepoužívejte lis pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na lisu nebo jeho součástkách poškození.
- Při výměně dies a příslušenství dodržujte pokyny výrobce.
- Při práci s práškovými materiály buďte opatrní, abyste zabránili jejich rozlití.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo opravovat lis, pokud je zapnutý.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty od výrobce.
- Pokud dojde k jakémukoli selhání nebo poruše, okamžitě zastavte používání lisu a kontaktujte zástupce zákaznického servisu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace lisu:

- Umístěte lis na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte, aby byl lis pevně připevněn a aby se nepohyboval během používání.
- Připojte všechny komponenty podle pokynů v uživatelské příručce.

2. Použití lisu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zda jsou všechny součásti v pořádku.
- Nastavte požadované dávky prášku pomocí měřiče prášku.
- Vložte nábojnice do držáku a ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Spustěte lis a sledujte proces nabíjení. Pokud dojde k jakémukoli problému, okamžitě zastavte lis.
- Po dokončení nabíjení vyjměte hotové náboje a zkontrolujte jejich kvalitu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci lisu a jeho součástí dodržujte místní předpisy o odpadu.
- Pokud je lis poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nikdy nevyhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na naše zástupce zákaznického servisu. Všichni naši zástupci jsou školeni, aby vám poskytli potřebné informace a pomoc.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali lis LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.