

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749008516
- N.º fabr.: 100302100
- Talla: 1 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 160mm
- UPC: 098489013093

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Carga MEC para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender cómo manejar las Barras de Carga MEC de forma segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén las Barras de Carga MEC fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular plomo.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la exposición al plomo y toma las precauciones necesarias.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad relacionados con las Barras de Carga MEC en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Exposición al Plomo:**
 - El plomo puede ser dañino si se ingiere o inhala. Evita comer, beber o fumar en el área de trabajo.
 - Lava tus manos a fondo después de manipular productos de plomo.
- **Manipulación de Equipos:**
 - No intentes modificar las Barras de Carga MEC ni ningún equipo asociado.
 - Asegúrate siempre de que la barra de carga esté correctamente asegurada en la prensa de recarga antes de usarla.
- **Seguridad Contra Incendios:**
 - Asegúrate de que no haya materiales inflamables presentes en tu área de recarga.
 - Mantén un extintor de incendios cerca, especialmente si estás utilizando alguna fuente de calor.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena las Barras de Carga MEC en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
 - Asegúrate de que las barras de carga se guarden en su embalaje original o en un contenedor adecuado para prevenir daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira la barra de carga existente de la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la Barra de Carga MEC con los puntos de montaje de la prensa.
- Asegura la barra de carga en su lugar utilizando los tornillos o abrazaderas apropiados que se proporcionan con tu prensa de recarga.
- Verifica que la barra de carga esté firmemente sujetada y no se mueva.

2. Uso:

- Ajusta la Barra de Carga MEC a la carga de disparo deseada siguiendo las pautas del fabricante.
- Carga el plomo adecuado en la barra de carga.
- Opera la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de seguir todas las precauciones de seguridad.
- Después de usarla, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo de plomo o escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No deseches productos de plomo en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados para materiales de plomo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Barras de Carga MEC, por favor, comunícate con el fabricante o distribuidor autorizado para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una experiencia de soporte más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Barras de Carga MEC. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es