

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT BAG REINFORCED TOP, 3" FOREND

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

Las bolsas frontales Edgewood están construidas de manera similar a las bolsas traseras, con lados de cuero reforzado y partes superiores de nylon de alta resistencia. Las esquinas interiores cuentan con inserciones de nylon cosidas para evitar que el material se enrolle debajo de la culata. Todas las bolsas frontales Edgewood están disponibles para anchos de culatas de cazador (2¼") o anchos de culatas de Benchrest (3"). Cada uno de los dos anchos se ofrece en cuatro estilos diferentes: Bolsa Estándar, que cuenta con solapas de cuero de ½" que se extienden a lo largo de los bordes inferiores para ser sujetadas bajo las barras de retención de la parte superior de tu soporte. O las solapas pueden ser perforadas, muestradas o recortadas por completo para adaptarse a tu soporte. Bolsa Estándar con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Bolsa Farley, que es más estrecha que la Bolsa Estándar de adelante hacia atrás para ajustarse específicamente a los soportes Farley Co-Axial y Co-Axial II. Bolsa Farley con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Estas bolsas son compatibles solo con las partes superiores Farley de estilo antiguo anteriores a 2009. También están disponibles bolsas de nuevo estilo.



Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT BAG REINFORCED TOP, 3" FOREND](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 749009465
- N.º fabr.: 3 STANDARD W/
- Color: Black
- Estilo: Rest Top
- Material: Leather
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 48mm
- Ancho de envío: 94mm
- Longitud de envío: 145mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Las bolsas frontales Edgewood están diseñadas para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando estabilidad y soporte. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro de las bolsas, así como instrucciones sobre su instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices las bolsas para ningún propósito que no sea el indicado.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente o presenta algún defecto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las bolsas solo para soportar el forend de tu rifle durante el tiro. No las uses para otros propósitos.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que la superficie sobre la que colocas la bolsa sea estable y segura. Esto evitará que el rifle se deslice o se caiga.
- **Carga de la bolsa:** Rellena la bolsa con arena extra pesada como se indica en las especificaciones. No uses otros materiales que puedan comprometer la estabilidad.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso en condiciones extremas (lluvia, nieve) que puedan dañar la bolsa o afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Limpia la bolsa regularmente con un paño seco para mantenerla en buen estado. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Relleno de la bolsa:

- Utiliza arena extra pesada para rellenar la bolsa. Esto proporcionará el peso necesario para la estabilidad.
- Usa un pequeño embudo para facilitar el proceso de llenado.

2. Colocación de la bolsa:

- Coloca la bolsa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la parte superior de la bolsa esté orientada hacia el forend de tu rifle.

3. Ajuste del rifle:

- Coloca el forend de tu rifle sobre la bolsa, asegurándote de que esté centrado.
- Ajusta la posición según sea necesario para obtener la estabilidad deseada.

4. Uso durante el tiro:

- Asegúrate de que el rifle esté seguro y que no haya movimiento antes de disparar.
- Mantén la atención en el área de tiro y nunca apuntes con el rifle hacia personas o animales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la bolsa esté desgastada o dañada, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de cuero y nylon.
- Si es posible, recicla los materiales de la bolsa de acuerdo con las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre actúa con precaución y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de productos de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es