


SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 240GR 250/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma corta](#)

BULLET NOSLER SPORTING HANDGUN CALIBRE 44 (0.429") JACKETED HOLLOW POINT PARA REVOLVER. Ya sea que estés perforando papel, disparando a acero o utilizando tu pistola para cazar, Nosler se asegura de que tengas lo mejor en precisión, consistencia y calidad en general. Diseñada para expandirse rápidamente al impacto, el núcleo de plomo puro está revestido con aleación de cobre para una máxima estabilidad y equilibrio de la bala, mejorando aún más la precisión. El cannelure bien definido de la bala mantiene el revestimiento y el núcleo juntos y permite un ajuste firme, eliminando el movimiento de la bala dentro del cartucho. Al igual que nuestras balas de rifle premium, Nosler inspecciona a mano todas las balas Sporting Handgun para asegurar la calidad y luego las pulí para un acabado brillante.



Atributos

- Nombre: [**NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER \(0.429"\) JHP 240GR 250/BOX**](#)
- Fabricante: [**NOSLER**](#)
- N.º de producto: 749009631
- N.º fabr.: 44842
- Calibre: 44 Caliber
- Diametro (in): 0.429
- Grain: 240
- Tipo de Proyectil: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Cantidad: 250
- Peso de entrega: 1.111kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 054041448420

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor de Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor de Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr. Estas balas de alta calidad están diseñadas para ofrecer una precisión y fiabilidad superiores en diversas aplicaciones de tiro, incluyendo práctica de tiro, caza y defensa personal. Esta guía proporciona información de seguridad esencial para garantizar un manejo y uso seguros del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como protección ocular y auditiva, al manejar y disparar.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre municiones en tu área.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que tu arma de fuego sea compatible con munición de .44 caliber antes de usar.
- Inspecciona cada bala en busca de daños visibles antes de cargar.
- No uses balas que estén corroídas, abolladas o de alguna manera comprometidas.
- Sigue las pautas del fabricante para cargar, disparar y limpiar tu arma de fuego.
- Evita mezclar diferentes marcas o tipos de munición en tu arma de fuego.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Abre el cilindro o el cargador de tu arma.
- Inserta las balas Nosler en las cámaras o el cargador, asegurándote de que estén bien asentadas.
- Cierra el cilindro o el cargador de manera segura.

2. Disparando las Balas:

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Revisa tu entorno antes de disparar para asegurarte de que no haya obstáculos o personas en la línea de tiro.
- Toma una posición de tiro estable y agarra el arma firmemente.
- Apunta con cuidado y aprieta el gatillo suavemente para disparar la bala.

3. Procedimientos Posteriores al Disparo:

- Despues de disparar, siempre trata el arma de fuego como si aún estuviera cargada.
- Inspecciona el arma de fuego en busca de malfunciones o problemas antes de guardarla o limpiarla.
- Limpia tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de municiones y materiales peligrosos.
- Si tienes municiones no utilizadas o caducadas, contacta a una agencia de aplicación de la ley local o una instalación de eliminación de desechos peligrosos para recibir orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr, por favor comunícate con el contacto adecuado en tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Conclusión

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable al utilizar las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para manejar municiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es