


# **SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 300GR 100/BOX**

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma corta](#)

BULLET NOSLER SPORTING HANDGUN CALIBRE 44 (0.429") JACKETED HOLLOW POINT PARA REVOLVER. Ya sea que estés perforando papel, disparando a acero o utilizando tu pistola para cazar, Nosler se asegura de que tengas lo mejor en precisión, consistencia y calidad en general. Diseñada para expandirse rápidamente al impacto, el núcleo de plomo puro está revestido con aleación de cobre para una máxima estabilidad y equilibrio de la bala, mejorando aún más la precisión. El cannelure bien definido de la bala mantiene el revestimiento y el núcleo juntos y permite un ajuste firme, eliminando el movimiento de la bala dentro del cartucho. Al igual que nuestras balas de rifle premium, Nosler inspecciona a mano todas las balas Sporting Handgun para asegurar la calidad y luego las pule para un acabado brillante.



## **Atributos**

- Nombre: [\*\*NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER \(0.429"\) JHP 300GR 100/BOX\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*NOSLER\*\*](#)
- N.º de producto: 749009643
- N.º fabr.: 42069
- Calibre: 44 Caliber
- Diametro (in): 0.429
- Grain: 300
- Tipo de Proyectil: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Cantidad: 100
- Peso de entrega: 1.994kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 108mm
- UPC: 054041420693

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber JHP
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber JHP

## Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR. Este documento está diseñado para proporcionarte información clara y concisa sobre cómo utilizar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias al utilizar estas balas. Esto incluye mantenerlas fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspección Regular:** Antes de usar, verifica que las balas no presenten daños visibles. Si encuentras alguna irregularidad, no las uses.
- Almacenamiento Adecuado:** Guarda las balas en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Conocimiento de Riesgos:** Familiarízate con los riesgos asociados al uso de balas y armas de fuego. Esto incluye la posibilidad de lesiones graves o muerte si no se manejan correctamente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso de Protección Personal:** Siempre usa gafas y protección auditiva al disparar.
- Manejo Responsable:** Nunca apunes con el arma a algo que no quieras disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Verificación del Arma:** Antes de cargar las balas, asegúrate de que el arma esté descargada y en buen estado.
- Carga de Balas:** Carga las balas en el arma solo en un área segura y designada para disparar.
- Mantenimiento del Arma:** Realiza un mantenimiento regular de tu arma para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de disparo sea segura y esté libre de personas no autorizadas.
- Reúne todos los equipos necesarios, incluyendo el arma, balas, y equipo de protección personal.

### 2. Carga del Arma:

- Abre el cilindro del revólver.
- Inserta las balas Nosler en las cámaras del cilindro, asegurándote de que estén orientadas correctamente.
- Cierra el cilindro de manera segura.

### 3. Disparo:

- Apunta el arma hacia el objetivo, asegurándote de que sea seguro disparar.
- Toma una posición firme y cómoda.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

### 4. Postdisparo:

- Después de disparar, verifica el área para asegurarte de que es seguro acercarse.
- Desmonta el arma y limpia cualquier residuo de pólvora o residuos de balas.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Balas No Utilizadas:** Si tienes balas no utilizadas, guárdalas en su empaque original en un lugar seguro. No las elimines en la basura común.
- **Desecho de Balas Dañadas:** Si alguna bala está dañada, no la uses. Consulta a un profesional para su eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o inquietudes relacionadas con el producto, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante sobre el producto.

## Conclusión

El uso seguro de las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR es fundamental para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas directrices y precauciones para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera responsable y segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)