

RELOADER SPECIAL-5 PRESS - RCBS RELOADER SPECIAL-5 SINGLE STAGE PRESS

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Aquí tienes una prensa robusta diseñada para cualquier recargador—principiante, intermedio o avanzado—que quiera una prensa que pueda manejar el cartucho más pequeño desde un .17 Remington hasta una carga de gran calibre 375 Magnum para pistola, revólver o rifle, o para aquellos que solo quieren una prensa separada para manejar diferentes tareas. La RS-5 evolucionó a partir de las ahora famosas prensas "JR" y Reloader Special. La RS-5 cuenta con un resistente marco offset en forma de "O" para una fácil inserción y extracción de cartuchos. También incluye un mango de bola mejorado para mayor comodidad, una superficie de soporte del vástago extra larga para eliminar el movimiento y asegurar la alineación del soporte de cartuchos para los dies, un brazo de cebado en la prensa que te permite cebar cartuchos al mismo tiempo que los redimensionas, y un casquillo removible para usar dies de cartuchos de escopeta RCBS o la Unidad de Conversión Piggyback. La rosca 7/8 x 14 se adapta a la mayoría de los accesorios de recarga populares.



Atributos

- Nombre: [RCBS RELOADER SPECIAL-5 SINGLE STAGE PRESS](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749010590
- N.º fabr.: 9285
- Peso de entrega: 3.515kg
- Altura de envío: 185mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 439mm
- UPC: 076683092854

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa RELOADER SPECIAL5
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa RELOADER SPECIAL5

Introducción

Gracias por elegir la prensa RELOADER SPECIAL5 de RCBS. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu prensa de recarga. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un funcionamiento seguro de la prensa RELOADER SPECIAL5, por favor, adhiérete a las siguientes pautas:

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que la prensa se use en un área bien ventilada para evitar la inhalación de materiales peligrosos.
- No uses la prensa para ningún propósito que no sea su uso previsto como herramienta de recarga.
- Mantén todas las herramientas y materiales fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Cuando uses la prensa RELOADER SPECIAL5, sigue estas precauciones específicas:

- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura en un banco de trabajo o superficie estable antes de usarla.
- No sobrecargues la prensa más allá de su capacidad especificada.
- Siempre verifica que los dies y componentes correctos estén instalados antes de comenzar el proceso de recarga.
- Usa solo componentes y materiales compatibles según lo especificado en el manual del producto.
- Evita distracciones mientras operas la prensa para mantener el enfoque y la seguridad.
- Si experimentas ruidos inusuales o resistencia al usar la prensa, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la instalación y uso adecuado de la prensa RELOADER SPECIAL5:

1. Instalación:

- Elige una superficie plana y estable para montar la prensa.
- Usa tornillos o pernos para fijar la prensa de manera segura al banco de trabajo.
- Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor de la prensa para una operación segura.

2. Configuración:

- Instala el juego de dies apropiado para tus necesidades de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la altura del vástago y asegúrate de que se mueva libremente sin obstrucciones.
- Conecta el brazo de cebado según sea necesario para tu proceso de recarga.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la base del casquillo.
- Baja la manija para redimensionar o desprime el casquillo.
- Sigue el proceso de recarga como se detalla en tu manual de recarga específico.
- Después de recargar, retira cuidadosamente el cartucho terminado de la prensa.

4. Postuso:

- Limpia la prensa después de cada uso para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena la prensa en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

Al desechar la prensa RELOADER SPECIAL5 o sus componentes, sigue estas pautas:

- Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de componentes de metal y plástico.
- Si la prensa ya no es funcional, considera reciclarla en una instalación de reciclaje designada.
- Desecha cualquier material peligroso, como cebadores o pólvora, de acuerdo con las pautas locales de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta los detalles de contacto proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu prensa RELOADER SPECIAL5. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las prácticas recomendadas. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es