

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING

STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

La MEC Steelmaster es el único recargador de cartuchos que viene específicamente equipado para cargar cartuchos de acero, con la ventaja adicional de que también funciona igual de bien con plomo. Presenta la estación de redimensionado de nueva generación que maneja cabezas de latón o acero, ya sea de base alta o baja, y el alimentador automático de cápsulas E-Z Prime. Disponible para cartuchos de 12, 2¾ y 3, o 12 de 3½. Incluye barra de carga y tres casquillos de pólvora.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010693
- N.º fabr.: 863912
- Calibre: 12 Gauge
- Peso de entrega: 8.802kg
- Altura de envío: 254mm
- Ancho de envío: 438mm
- Longitud de envío: 572mm
- UPC: 076683222626

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster

Introducción

Gracias por elegir la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster. Este manual proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu nuevo equipo de recarga. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas la prensa.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Materiales Peligrosos:** Maneja todos los componentes de recarga con cuidado. Algunos materiales pueden ser peligrosos si se ingieren o inhalan.
- **Operación de la Prensa:** Asegúrate de que tus manos y ropa estén alejadas de cualquier parte en movimiento mientras operas la prensa.
- **Componentes de Recarga:** Utiliza únicamente componentes que sean compatibles con la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster. Consulta las pautas del fabricante para los materiales recomendados.
- **Almacenamiento:** Almacena todos los componentes de recarga en un lugar seguro y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- **Procedimientos de Emergencia:** Familiarízate con los procedimientos de emergencia en caso de accidentes o fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Coloca la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster sobre una superficie estable y plana.
2. **Montaje:** Asegura la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar movimientos durante la operación.
3. **Configuración:** Ensambla los componentes de la prensa según lo especificado en el manual del producto, asegurándote de que todas las partes estén bien ajustadas.

Uso

1. **Preparación:** Reúne todos los materiales y herramientas necesarias antes de comenzar el proceso de recarga.
2. **Carga:** Sigue las instrucciones paso a paso en el manual del producto para cargar los cartuchos de perdigones.
3. **Operación:** Opera la prensa utilizando movimientos suaves y controlados. Evita forzar cualquier componente.
4. **Limpieza:** Después de usarla, limpia la prensa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para mantener su estado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches materiales peligrosos en la basura normal. Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de seguir las pautas y regulaciones de seguridad más actuales.

Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga. ¡Disfruta tu experiencia con la Prensa de Cartuchos MEC Steelmaster!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es