

# MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetálico](#)

El MEC 600 Slugger es la forma más eficiente de recargar proyectiles estriados o sabot en el mercado actual. La máquina es auto-inclusiva, por lo que no necesitas un tornillo de banco, prensa de taladro, taladro manual ni giradores. El MEC 600 Slugger se basa en nuestro recargador de cartuchos más vendido en el mundo, el MEC 600 Jr Mark V. Los tiradores experimentados apreciarán las características que ofrece el MEC 600 Slugger. El MEC 600 Slugger pliega el plástico en el cartucho para que parezca un crimp enrollado cuando el cartucho está terminado, utilizando los troqueles especiales de MEC. Este cargador de una sola etapa proporciona una forma rápida y sencilla de recargar tus municiones para caza y defensa en el hogar con la facilidad de tirar de una palanca. El 600 Slugger puede cargar entre 100 y 125 cartuchos por hora, dependiendo de tu receta. El MEC 600 Slugger está disponible solo en calibres 12 y 20, y la prensa es ajustable para cartuchos de 3".



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749013818
- N.º fabr.: 921620
- Calibre: 20 Gauge
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 136mm
- Longitud de envío: 210mm
- UPC: 098489036054

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger

## Introducción

Gracias por elegir la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger. Este producto está diseñado para recargar de manera eficiente proyectiles estriados o sabot. Para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Incluye información esencial sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para el uso, instrucciones de instalación y uso, y procedimientos de disposición.

## Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la MEC 600 Slugger sea utilizada solo por personas que estén familiarizadas con los procesos de recarga y los protocolos de seguridad.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar la prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar un manejo seguro de los materiales.
- No operes la prensa en condiciones húmedas o mojadas para evitar riesgos eléctricos.
- Almacena la prensa en un lugar seco, alejado de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de usar la MEC 600 Slugger, asegúrate de que todos los componentes estén correctamente ensamblados y funcionando.
- No intentes modificar o reparar la prensa a menos que seas un técnico calificado.
- Siempre utiliza los materiales y componentes recomendados diseñados para la MEC 600 Slugger para evitar riesgos.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles mientras operas la prensa para prevenir enredos o lesiones.
- Nunca sobrecargues la prensa ni excedas la capacidad recomendada de 100 a 125 cartuchos por hora.
- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura en una superficie estable para evitar que se vuelque durante la operación.
- Evita distracciones mientras operas la prensa para mantener el enfoque y asegurar la seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Elige un Lugar Adecuado:** Selecciona una superficie seca y estable para la prensa. Asegúrate de que haya suficiente iluminación y espacio para una operación segura.
2. **Asegura la Prensa:** Usa tornillos o abrazaderas para fijar la MEC 600 Slugger al banco de trabajo o mesa, asegurándote de que no se mueva durante el uso.
3. **Verifica los Componentes:** Antes de la instalación, verifica que todas las partes estén incluidas y sin daños. Consulta el manual del usuario para obtener una lista de componentes.

### Uso

1. **Prepara los Materiales:** Reúne todos los materiales necesarios para la recarga, incluidos cartuchos, proyectiles y wads. Asegúrate de que sean compatibles con la MEC 600 Slugger.

2. **Configura la Prensa:** Ajusta la prensa para cartuchos de 3" según las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que todos los troqueles estén correctamente instalados.
3. **Procedimiento de Recarga:**
  - Coloca un cartucho vacío en la prensa.
  - Sigue los pasos específicos de recarga que se indican en el manual del usuario, asegurándote de que cada componente se agregue en el orden correcto.
  - Tira de la palanca de manera suave y constante para completar el proceso de recarga.
  - Inspecciona los cartuchos terminados por calidad y seguridad antes de su uso.
4. **Limpia Después de Usar:** Después de recargar, limpia la prensa para eliminar cualquier residuo o escombros. Almacena la prensa en un lugar seguro.

## Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la MEC 600 Slugger en la basura regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de disposición adecuados para maquinaria.
- Recicla los componentes cuando sea aplicable para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan en el empaque del producto o en el manual del usuario. Siempre asegúrate de tener el soporte necesario para un uso seguro y efectivo del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente con la MEC 600 Slugger. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)