


DECAPPING PINS - REDDING STANDARD DECAPPING PINS 10/PACK

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Pines de descompresión para usar en los dies de recarga Redding.



Atributos

- Nombre: [REDDING STANDARD DECAPPING PINS 10/PACK](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749013843
- N.º fabr.: 01060
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 128mm
- UPC: 611760010606

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Pines de Descompresión Redding
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Pines de Descompresión Redding

Introducción

Gracias por elegir los Pines de Descompresión Redding. Este producto está diseñado para usarse en los dies de recarga Redding. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad, el uso y la eliminación de los pines.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Informa sobre cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con dies de recarga y pines de descompresión.
- No fuerces el uso de los pines si no encajan adecuadamente en el die.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Evita el contacto con partes móviles de la máquina durante el uso.
- No utilices los pines para ningún propósito diferente al que están diseñados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de los Pines de Descompresión:

- Retira el die de recarga de la prensa.
- Inserta el pin de descompresión en el orificio correspondiente del die.
- Asegúrate de que el pin esté bien ajustado y en la posición correcta.

2. Uso de los Pines de Descompresión:

- Coloca el die en la prensa de recarga.
- Utiliza la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el pin está operando correctamente.

3. Mantenimiento:

- Limpia los pines regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona los pines antes de cada uso para detectar daños o desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches los pines en el medio ambiente; utiliza un punto de recogida adecuado para productos metálicos.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación segura de materiales no deseados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad o más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos disponibles en la plataforma de seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Usar los Pines de Descompresión Redding de manera adecuada y seguir estas instrucciones te ayudará a mantener un entorno de trabajo seguro y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es