

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM CREEDMOOR BULLET SEATING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Hemos recopilado las ideas de nuestros clientes y su experiencia en recarga con dies manuales, y nos hemos asociado con los expertos que los fabrican, para presentar el nuevo Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Cuenta con capacidades de ajuste de profundidad de asiento fáciles con un simple giro del cuerpo del die. Los Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson son impulsados por rodamientos de detención con incrementos positivos de "clic" de .0005" para ajustes rápidos y precisos de la profundidad de asiento de las balas. Aquí están los detalles de construcción: Cada vástago de asiento está diseñado a medida para el cuerpo del asiento, asegurando un ajuste de tolerancia estrecha. Roscas cortadas con precisión permiten el ajuste de la profundidad de asiento de balas en incrementos de .0005". Escala graduada para uso repetido con diferentes balas y profundidades de asiento. Micro-Adjust "clics" a través de resortes de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable. Construido de acero inoxidable 416 con una escala de ajuste grabada con láser precisa. Fabricado en EE. UU. por L.E. Wilson con 85 años de experiencia en dies en línea. Creemos que estos dies son los mejores disponibles en términos de calidad, construcción y rendimiento.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM CREEDMOOR BULLET SEATING DIE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749014491
- N.º fabr.: SIN-6CRE
- Cartucho: 6mm Creedmoor
- Tipo de die: Bullet Seating Die
- Peso de entrega: 0.476kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la recarga de balas, específicamente para el cartucho 6mm Creedmoor. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada antes de comenzar a usar el die.
- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al trabajar con herramientas de recarga.
- Mantén el die y las herramientas de recarga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Verifica que todas las herramientas y componentes estén en buen estado antes de usarlos.
- No uses el die para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de Profundidad:** Utiliza el mecanismo de ajuste de profundidad con cuidado. Gira el cuerpo del die lentamente para evitar ajustes bruscos.
- **Manipulación de Balas:** Maneja las balas con cuidado para evitar lesiones. Mantén los dedos alejados de la parte de la bala que puede estar afilada.
- **Uso de Materiales:** Asegúrate de usar solo balas y componentes recomendados para el MicroAdjust Bullet Seater.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso para prevenir corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el MicroAdjust Bullet Seater en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con la prensa.

2. Ajuste de Profundidad:

- Gira el cuerpo del die para ajustar la profundidad de asiento de la bala.
- Escucha el "clic" audible para saber que has realizado un ajuste de .0005".
- Realiza pruebas con balas para verificar que la profundidad de asiento sea la deseada.

3. Uso del Die:

- Inserta la bala en el die y cierra la prensa lentamente.
- Asegúrate de que la bala esté correctamente asentada antes de continuar.
- Repite el proceso según sea necesario para cada bala.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el MicroAdjust Bullet Seater alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- Si es posible, recicla el die en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de la recarga de balas de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es