

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Hemos recopilado las ideas de nuestros clientes y su experiencia en recarga con dies manuales, y nos hemos asociado con los expertos que los fabrican, para presentar el nuevo Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Cuenta con capacidades de ajuste de profundidad de asiento fáciles con un simple giro del cuerpo del die. Los Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson son impulsados por rodamientos de detención con incrementos positivos de "clic" de .0005" para ajustes rápidos y precisos de la profundidad de asiento de las balas. Aquí están los detalles de construcción: Cada vástago de asiento está diseñado a medida para el cuerpo del asiento, asegurando un ajuste de tolerancia estrecha. Roscas cortadas con precisión permiten el ajuste de la profundidad de asiento de balas en incrementos de .0005". Escala graduada para uso repetido con diferentes balas y profundidades de asiento. Micro-Adjust "clics" a través de resortes de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable. Construido de acero inoxidable 416 con una escala de ajuste grabada con láser precisa. Fabricado en EE. UU. por L.E. Wilson con 85 años de experiencia en dies en línea. Creemos que estos dies son los mejores disponibles en términos de calidad, construcción y rendimiento.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749014505
- N.º fabr.: SIN-6PPC
- Cartucho: 6mm PPC
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 150mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los MICROADJUST BULLET SEATERS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MICROADJUST BULLET SEATERS

Introducción

Gracias por elegir el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el die para evitar peligros potenciales y asegurar un rendimiento óptimo.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Siempre maneja el die con cuidado para evitar lesiones o daños.
- Mantén el die y todo el equipo de recarga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de equipos de recarga.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al utilizar el bullet seater para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Utiliza el die en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas.
- Asegúrate de que tu superficie de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Nunca excedas los ajustes de profundidad de asiento recomendados para evitar malfunciones o accidentes.
- Maneja todos los componentes del proceso de recarga, incluidos los proyectiles y la pólvora, con cuidado y sigue las pautas de seguridad apropiadas.
- No modifiques el die ni sus componentes de ninguna manera, ya que esto podría comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International.
- Asegura el die a la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Confirma que el die esté correctamente alineado y apretado para evitar movimiento durante el uso.

2. Uso:

- Ajusta la profundidad de asiento girando el cuerpo del die hasta alcanzar la profundidad deseada. Utiliza la escala graduada como referencia.
- Asegúrate de que el proyectil esté correctamente asentado antes de continuar con la siguiente ronda.
- Revisa regularmente la profundidad de asiento durante el proceso de recarga para asegurar consistencia.
- Después de usar, limpia el die de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para mantener su funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el die ni ninguna parte en los residuos domésticos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International, por favor, contacta a los canales de soporte apropiados. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante disponible para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International. Gracias por tu compromiso con la seguridad y la calidad en tus prácticas de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es