

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 BR BULLET SEATING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Hemos recopilado las ideas de nuestros clientes y su experiencia en recarga con dies manuales, y nos hemos asociado con los expertos que los fabrican, para presentar el nuevo Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Cuenta con capacidades de ajuste de profundidad de asiento fáciles con un simple giro del cuerpo del die. Los Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson son impulsados por rodamientos de detención con incrementos positivos de "clic" de .0005" para ajustes rápidos y precisos de la profundidad de asiento de las balas. Aquí están los detalles de construcción: Cada vástago de asiento está diseñado a medida para el cuerpo del asiento, asegurando un ajuste de tolerancia estrecha. Roscas cortadas con precisión permiten el ajuste de la profundidad de asiento de balas en incrementos de .0005". Escala graduada para uso repetido con diferentes balas y profundidades de asiento. Micro-Adjust "clics" a través de resortes de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable. Construido de acero inoxidable 416 con una escala de ajuste grabada con láser precisa. Fabricado en EE. UU. por L.E. Wilson con 85 años de experiencia en dies en línea. Creemos que estos dies son los mejores disponibles en términos de calidad, construcción y rendimiento.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 BR BULLET SEATING DIE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749014509
- N.º fabr.: SIN-30BR
- Cartucho: 30 BR (Benchrest) Remington
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 46mm
- Longitud de envío: 147mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MICROADJUST BULLET SEATERS

Introducción

Gracias por elegir el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga con precisión y facilidad. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que estás en un entorno seguro cuando uses equipos de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la recarga y uso de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando ajustes la profundidad de asiento, asegúrate de que el die esté firmemente sujeto para evitar movimientos accidentales.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de protección, al operar equipos de recarga.
- No excedas los ajustes recomendados; cambios menores pueden llevar a variaciones significativas en la profundidad de asiento de las balas.
- Evita distracciones mientras usas el producto para mantener el enfoque y la precisión.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Usa precaución al manipular balas y otros componentes de recarga para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté correctamente configurada y montada de forma segura.
- Atornilla cuidadosamente el MicroAdjust Bullet Seater en la prensa de recarga, asegurando un ajuste firme.
- Verifica que el vástago de asiento esté correctamente ajustado al cuerpo del seater.

2. Uso:

- Prepara tu brass y balas de acuerdo con las prácticas estándar de recarga.
- Inserta una bala en la boca del casquillo y colócala bajo el die.
- Gira el cuerpo del die para ajustar la profundidad de asiento. Cada clic completo representa un cambio de .0005".
- Usa la escala graduada para ajustes repetidos con diferentes balas.
- Después de lograr la profundidad de asiento deseada, bloquea el die en su lugar para mantener la configuración.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
- Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para los métodos de desecho adecuados para productos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o soporte del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es