

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - TIPPED GAMEKING 30 CALIBER (0.308") 165GR PTBT 50/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: TIPPED GAMEKING 30 CALIBER (0.308") 165GR PTBT 50/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749014518
- Mfr. No.: 4665T
- Ballistic Coefficient (G1): 0.530
- Brand Style: Tipped Game King
- Bullet Style: Tipped Game King
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 165
- Sectional Density: -
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.558kg
- Shipping height: 34mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 092763346655

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [English: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Proiettili GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Suomi: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití nábojů GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS TIPPED GAMEKING](#)

Sicherheitshinweise für GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS von SIERRA BULLETS. Diese Geschosse sind für die Jagd auf lange Distanz konzipiert und bieten Ihnen einen ballistischen Vorteil. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Achten Sie auf alle Warnhinweise.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineKäufe:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt von einem autorisierten Händler erwerben, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsstandards entspricht.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass Kinder und andere gefährdete Personen von der Verwendung dieses Produkts ausgeschlossen sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an die entsprechende EUKontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schutzkleidung tragen:** Tragen Sie beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- **Sichere Lagerung:** Lagern Sie die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Vermeidung von Feuer:** Halten Sie die Geschosse von offenen Flammen und hohen Temperaturen fern.
- **Überprüfung der Waffe:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe in einwandfreiem Zustand ist und die richtigen Spezifikationen für die Verwendung dieser Geschosse hat.
- **Sichere Handhabung:** Behandeln Sie alle Geschosse mit Vorsicht und vermeiden Sie Stöße oder Stürze.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Überprüfen Sie Ihre Waffe und stellen Sie sicher, dass sie sauber und funktionsfähig ist.
- **Laden der Geschosse:**
 1. Öffnen Sie das Magazin Ihrer Waffe.
 2. Nehmen Sie ein Geschoss aus der Verpackung.
 3. Platzieren Sie das Geschoss vorsichtig in das Magazin, wobei Sie darauf achten, dass es richtig sitzt.
- **Abfeuern:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem sicheren Schussbereich befinden.
 2. Zielen Sie auf das Ziel und betätigen Sie den Abzug vorsichtig.
- **Nach dem Gebrauch:** Entladen Sie die Waffe immer, wenn Sie mit dem Schießen fertig sind. Reinigen Sie die Waffe regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung von leeren Verpackungen:** Entsorgen Sie leere Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- **Entsorgung von Geschossen:** Entsorgen Sie ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle. Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Anweisungen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the GAMECHANGER 30 Cal (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. These bullets are designed for longrange hunting, offering enhanced performance and accuracy. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when handling and using firearms.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform regularly for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct caliber ammunition for your firearm (30 Caliber).
- Verify that your firearm is in good working condition before use.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Avoid using damaged or deformed bullets.
- Always point the firearm in a safe direction when loading, unloading, or handling.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a safe backstop when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

- Carefully read the firearm's manual for specific loading instructions.
- To load the bullets:
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is not loaded.
 2. Open the magazine or chamber as per the firearm's instructions.
 3. Insert the bullet into the chamber or magazine, ensuring it is seated properly.
 4. Close the magazine or chamber securely.
- Before firing, ensure that the area is clear of obstructions and that you have a safe shooting position.
- When ready to fire, maintain a firm grip on the firearm and follow through with proper shooting techniques.
- After use, clean your firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired bullets in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bullets in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the GAMECHANGER 30 Cal (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets, please refer to the contact details provided by the manufacturer or your retailer. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have about the product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GAMECHANGER 30 Cal (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL

Introducción

Las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en la caza a larga distancia. Sin embargo, es importante utilizarlas de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las balas se almacenen en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales y nacionales sobre la posesión y uso de municiones.
- Inspecciona las balas antes de usarlas para asegurarte de que no estén dañadas.
- Nunca apuntes con un arma a algo que no intentes disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por disparos accidentales.
 - Posibilidad de mal funcionamiento del arma si no se utiliza correctamente.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Asegúrate de que el arma esté descargada al cargar balas.
 - Dispara solo en áreas designadas y seguras.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - No permitas que niños o personas no capacitadas utilicen estas balas sin supervisión adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada.
 2. Abre la acción del arma para verificar que no haya municiones en la recámara.
 3. Coloca una bala en la recámara siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- **Uso:**
 - Apunta siempre en dirección segura.
 - Asegúrate de tener un fondo seguro detrás del objetivo.
 - Dispara solo cuando estés seguro de tu objetivo y de lo que hay más allá.

Instrucciones de Eliminación

- No tires balas usadas o no deseadas en la basura común.
- Lleva las balas no utilizadas o defectuosas a un centro de reciclaje de municiones o a un distribuidor de armas autorizado para su eliminación adecuada.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso de productos, consulta a tu distribuidor o fabricante autorizado. Asegúrate de tener información sobre el producto a mano cuando busques asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar balas y armas de fuego. Mantente informado y actúa siempre con responsabilidad.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduzione

Queste istruzioni di sicurezza sono progettate per garantire un uso sicuro dei proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) con punta in polimero a coda di barca. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di caccia sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo in armi da fuoco compatibili e conformi alle specifiche del produttore.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o umidità.
- Tieni i proiettili lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti relativi ai richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dei proiettili.
- Non utilizzare i proiettili se presentano segni di danneggiamento o usura.
- Segui le istruzioni del produttore per la ricarica e l'uso dei proiettili.
- Non modificare i proiettili in alcun modo.
- Mantieni la canna dell'arma da fuoco pulita e priva di ostruzioni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire i proiettili.
- Controlla che la camera dell'arma sia pulita e priva di detriti.

2. Inserimento dei Proiettili:

- Inserisci i proiettili nella camera dell'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che i proiettili siano inseriti correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Caricamento e Sparo:

- Controlla sempre l'area circostante prima di sparare.
- Utilizza solo munizioni consigliate per il tuo modello di arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, controlla che non ci siano malfunzionamenti o residui di proiettile nell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i proiettili non utilizzati o scaduti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare i proiettili nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, puoi consultare il sito web della piattaforma Safety Gate dell'UE. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la descrizione del prodotto quando contatti il supporto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza di caccia sicura e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Wprowadzenie

Pociski GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności podczas polowania na dużych odległościach. Używanie tych pocisków wiąże się z pewnymi ryzykami, dlatego ważne jest, aby przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj pociski w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Informuj się o aktualnych ostrzeżeniach i akcjach przywoławczych na platformie Safety Gate UE.
- W przypadku wypadku lub zauważenia niebezpiecznego produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Używaj pocisków tylko w odpowiednich i zatwierdzonych broni palnej.
- Nie modyfikuj pocisków ani nie używaj ich w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze upewnij się, że strefa strzału jest wolna od osób i przeszkód.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Zainstaluj pociski w broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że broń jest odpowiednio załadowana i sprawna przed użyciem.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy pociski są w dobrym stanie i czy nie mają widocznych uszkodzeń.
- Podczas strzelania, zachowuj odpowiednią postawę i kontroluj kierunek lufy.

Instrukcje Utylizacji

- Zużyte pociski oraz ich opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych pojemników na śmieci.
- Upewnij się, że pociski są odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym uwolnieniem.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata näitä ohjeita aina, kun käytät tuotetta, varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen metsästyskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain aikuisen valvonnassa.
- Säilytä kuulat lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, metsästyksen aikana.
- Tarkista aina, että aseesi on kunnolla ladattu ja että se on turvallinen käyttää ennen laukausta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ole aikomusta ampua.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä aseita, jotka on suunniteltu .308 kaliiperin kuulia varten.
- Varmista, että kuulat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kuulia, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä kuulia vain siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu, eli metsästykseen.
- Tarkista säännöllisesti paikalliset metsästys ja ampumaaseet koskevat lait ja säädökset.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen kuulan asentamista.
- Asenna kuula tarkasti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että patruuna on oikeanlainen ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa.

2. Käyttö:

- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Käynnistä ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Käytä aseesi laukaisujärjestelmää varovasti, ja vältä liiallista painamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole ampumaalueellasi ennen laukaisua.

Hävittämishjeet

- Älä heitä käytettyjä kuulia tai patruunoita tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita käytettyjen ampumaaseiden ja kuulan hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki käytetyt kuulat hävitetään turvallisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että saat ajankohtaista ja tarkkaa tietoa.

Loppusanat

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä metsästyksessä. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Dessa kulor är designade för att ge hög prestanda vid jakt och skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar ammunition.
- Håll ammunitionen utom räckhåll för barn och personer utan erfarenhet av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick och korrekt inställt för att använda dessa kulor.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående användning och förvaring av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt kaliber (30 Caliber) och typ av kulor (Tipped Game King) för ditt vapen.
- Undvik att blanda ammunition av olika typer eller kalibrar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du laddar eller avlastar ammunition.
- Använd aldrig ammunition som har skadats, såsom buckliga hylsor eller spruckna kulor.
- Vid eventuell överhettning av ammunition eller vapen, låt dem svalna innan du fortsätter att använda dem.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera Ammunitionen** Kontrollera att varje kula är i gott skick och att hylsan är hel.
2. **Ladda Vapen** Följ tillverkarens instruktioner för att ladda ditt vapen korrekt. Var noga med att inte överladda hylsorna.
3. **Skjutning** Använd alltid ett säkert och godkänt skjutområde. Rikta alltid vapnet bort från människor och djur. Använd skyddsglasögon och hörselskydd under skjutning.
4. **Avlasta Vapen** Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt efter användning. Följ tillverkarens instruktioner för att avlasta vapnet korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- För gamla eller skadade kulor, kontakta din lokala myndighet för vägledning om säker avfallshantering.
- Undvik att kasta ammunition i vanliga sopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití nábojů GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS TIPPED GAMEKING

Úvod

Náboje GameKing® jsou určeny pro lov na dlouhé vzdálenosti a poskytují balistickou výhodu díky svému designu. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a doporučení pro správné používání a likvidaci těchto nábojů v souladu s evropskými normami bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nábojů si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte náboje pouze v souladu s doporučeními výrobce a platnými zákony.
- Zkontrolujte, zda jsou náboje správně skladovány na suchém a chladném místě.
- Pravidelně kontrolujte stav nábojů a vyřadte jakékoli poškozené nebo podezřelé kusy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a správně funguje.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nestřílejte, pokud nejste zcela přesvědčeni o bezpečnosti okolí.
- Vždy se ujistěte, že máte dostatečné vzdálenosti od lidí a zvířat.

Pokyny pro instalaci a použití

- Ujistěte se, že používáte správný kalibr nábojů pro vaši zbraň (30 Caliber).
- Náboje instalujte do zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou náboje správně umístěny a zajištěny.
- Při střelbě dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Po použití zbraň vždy důkladně vyčistěte a skladujte ji na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Poškozené nebo nevyužité náboje likvidujte podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu nebo do přírody.
- Pokud máte pochybnosti o správné likvidaci, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci nebezpečného odpadu.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, neváhejte se obrátit na příslušné úřady nebo odborníky v oblasti bezpečnosti. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré potřebné informace o produktu, včetně výrobce a specifikací.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.