

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Hemos recopilado las ideas de nuestros clientes y su experiencia en recarga con dies manuales, y nos hemos asociado con los expertos que los fabrican, para presentar el nuevo Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Cuenta con capacidades de ajuste de profundidad de asiento fáciles con un simple giro del cuerpo del die. Los Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson son impulsados por rodamientos de detención con incrementos positivos de "clic" de .0005" para ajustes rápidos y precisos de la profundidad de asiento de las balas. Aquí están los detalles de construcción: Cada vástago de asiento está diseñado a medida para el cuerpo del asiento, asegurando un ajuste de tolerancia estrecha. Roscas cortadas con precisión permiten el ajuste de la profundidad de asiento de balas en incrementos de .0005". Escala graduada para uso repetido con diferentes balas y profundidades de asiento. Micro-Adjust "clics" a través de resortes de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable. Construido de acero inoxidable 416 con una escala de ajuste grabada con láser precisa. Fabricado en EE. UU. por L.E. Wilson con 85 años de experiencia en dies en línea. Creemos que estos dies son los mejores disponibles en términos de calidad, construcción y rendimiento.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749014535
- N.º fabr.: SIN-6BRA
- Cartucho: 6 mm BR
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.499kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el MicroAdjust Bullet Seater de Sinclair International. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de balas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de cartucho (6 mm BR).
- Utiliza el die solo para su propósito previsto, que es colocar el proyectil en la recarga de balas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con materiales de recarga.
- No dejes el die desatendido mientras esté en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y animales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de ajustar la profundidad de asiento, asegúrate de que el MicroAdjust Bullet Seater esté correctamente montado en el prensa.
- Realiza ajustes de profundidad lentamente y con cuidado para evitar daños al die o al proyectil.
- No fuerces el die al realizar ajustes. Si sientes resistencia, revisa el montaje y asegúrate de que todo esté en su lugar.
- Asegúrate de que los rodamientos de detención estén en buen estado antes de usar el die.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén la operación y revisa el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Monta el MicroAdjust Bullet Seater en el prensa de recarga según las instrucciones del fabricante del prensa.
- Asegúrate de que el die esté firmemente ajustado y alineado correctamente.

2. Ajuste de la Profundidad de Asiento:

- Gira el cuerpo del die para ajustar la profundidad de asiento.
- Escucha el "clic" de ajuste para asegurarte de que estás haciendo cambios precisos.
- Realiza pruebas con balas para verificar que la profundidad de asiento sea la adecuada.

3. Uso del Die:

- Coloca el proyectil en el cartucho y asegúrate de que esté alineado correctamente con el die.
- Baja el prensa para asentar el proyectil en el cartucho.
- Verifica la profundidad de asiento después de cada ajuste.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el MicroAdjust Bullet Seater, sigue estos pasos para desecharlo de manera segura:

- Revisa si hay programas de reciclaje en tu área para metales.
- Si no hay opciones de reciclaje, descompón el die en partes más pequeñas y deséchalo en la basura común.
- Asegúrate de que las piezas afiladas estén bien empaquetadas para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del MicroAdjust Bullet Seater, te recomendamos que busques asistencia a través de los canales de atención al cliente de Sinclair International. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al momento de hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para asegurarte de que tu experiencia de recarga sea segura y exitosa.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es