

LOCK-N-LOAD IRON PRESS LOADER MANUAL PRIME - HORNADY

LOCK-N-LOAD IRON PRESS W/MANUAL PRIME

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Con un marco de hierro fundido de alta resistencia y totalmente ambidiestro, el Iron Press™ está diseñado para ser la prensa más pesada y rígida de su clase. Las tolerancias ajustadas en la fabricación y el ensamblaje se combinan para proporcionar consistencia y precisión que ofrecerán munición de precisión de competición, ronda tras ronda, año tras año. El Sistema de Alimentación Automática por Gravedad disponible (se vende por separado o con el Kit de Recarga Lock-N-Load® Iron Press™), combinado con la Plataforma de Montaje de Accesorios, aumenta la eficiencia de recarga al permitir que más procesos ocurran simultáneamente. El Iron Press™ es el primero de su tipo que permite la capacidad de desprimar, pausar y retirar el cartucho para desbarbar y biselar, etc., y luego volver a colocar y primar. La Plataforma de Montaje de Accesorios ofrece al recargador muchas opciones para un acceso rápido a artículos como bandejas para balas o cartuchos, herramientas de biselado y desbarbado, cepillos para cuellos de cartucho, limpiadores de pocillos de cebador y muchos más. La facilidad de uso se ve aumentada por características exclusivas como un pistón de acero sólido de 1 1/8" con asistencia de resorte y la Plataforma de Soporte de Cáscaras patentada. Y, como con todas las prensas de recarga metálica Hornady®, el Iron Press™ viene con el sistema de casquillos Lock-N-Load® patentado que hace que los cambios sean extremadamente rápidos.



Atributos

- Nombre: [HORNADY LOCK-N-LOAD IRON PRESS W/MANUAL PRIME](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749016384
- N.º fabr.: 085520
- Peso de entrega: 12.701kg
- Altura de envío: 165mm
- Ancho de envío: 305mm
- Longitud de envío: 483mm
- UPC: 090255855203

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS

Introducción

Gracias por elegir la Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS de Hornady. Este manual tiene como objetivo proporcionar pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo de su prensa. Por favor, lea detenidamente toda la información antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la prensa en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre la prensa con las manos secas y libres de grasa.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo.
- No utilices la prensa para ningún propósito diferente al que fue diseñada.
- Revisa regularmente la prensa para detectar cualquier desgaste o daño.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):** Utiliza gafas de seguridad y guantes adecuados para protegerte durante el uso.
- **Carga de la Prensa:** Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado antes de aplicar presión.
- **Desprimiendo Cartuchos:** Utiliza la función de desprimado solo según las instrucciones y asegúrate de que la prensa esté en una posición segura.
- **Mantenimiento:** Apaga la prensa y desconéctala de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste.
- **Almacenamiento:** Guarda la prensa en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la prensa esté fijada de manera segura antes de comenzar a usarla.
- Instala cualquier accesorio adicional según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Antes de comenzar, asegúrate de que todos los componentes estén en su lugar y en condiciones óptimas.
- Inserta el cartucho en la prensa y ajusta la configuración según sea necesario.
- Acciona el pistón de acero sólido con asistencia de resorte para cargar el cartucho.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones específicas para cada tipo de munición.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil de la prensa, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- No arrojes la prensa en la basura común; verifica las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal.
- Considera devolver la prensa a un distribuidor autorizado para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de la prensa LOCKNLOAD IRON PRESS, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta. Sigue estas pautas y disfruta de la recarga segura y eficiente de tus municiones.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es