

# LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME - LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT W/AUTO PRIME

Iron Press™ is built to be the heaviest, most rigid press in its class. Tight tolerances in manufacture and assembly combine to provide consistency and precision that will deliver match accurate ammunition, round-after-round, year-after-year. The available gravity fed Automatic Priming System (sold separately or with the Lock-N-Load® Iron Press™ Reloading Kit), combined with the Accessory Mounting Deck, increases reloading efficiency by allowing more processes to occur simultaneously. The Iron Press™ is the first of its kind to allow the ability to deprime, pause and remove the case to chamfer & deburr etc., then replace and prime. The Accessory Mounting Deck provides the hand loader with many options for quick access to items such as trays for bullets or cases, chamfer and deburr tools, case neck brushes, primer pocket cleaners and many more. Further ease of use comes from exclusive features such as a spring assist 1 1/8" solid steel ram and the patented Shell Holder Platform. And, as with all Hornady® metallic reloading presses, the Iron Press™ comes with the patented Lock-N-Load® bushing system that makes changeovers lightning fast. Kit Includes: Automatic Priming System Die caddy Component feed bin & bracket Digital Scale Case prep accessories (chamfer & deburr tool / large & \*small primer pocket cleaners / neck brushes [22 cal / 25 cal\6mm / 270 cal\7mm / 30 cal / 35 cal / 45 cal] Powder Measure Reloading Handbook Unique™ Case lube Lock-N-Load® Comparator set of 6 Lock-N-Load® Die Bushings 3 pk Powder funnel 22-45 cal Digital caliper Shell holder kit (#1, #2, #5, # 16, #35)



## Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT W/AUTO PRIME
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749016385
- Mfr. No.: 085521
- Delivery weight: 19.278kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 457mm
- Shipping length: 533mm
- UPC: 090255855210

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad Iron Press Kit Auto Prime](#)
- [English: LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS con AUTO PRIME](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Prasy LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání produktu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME](#)

# Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad Iron Press Kit Auto Prime

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HORNADY LockNLoad Iron Press Kit mit Auto Prime. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Teile auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Zubehörteile korrekt installiert sind, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Komponenten und Zubehörteile, die mit dem Kit geliefert werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Hülsen oder Komponenten.
- Halten Sie Ihre Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Vermeiden Sie es, während des Betriebs des Geräts abzulenken oder andere Aufgaben zu erledigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Presse

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Arbeitsplatz.
- Befestigen Sie die Presse sicher an der Arbeitsfläche mit den mitgelieferten Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest angezogen sind.

### 2. Vorbereitung zum Wiederladen

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Installieren Sie das automatische Primierungssystem gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen richtig positioniert sind.

### 3. Nutzung der Presse

- Führen Sie den Wiederladeprozess gemäß den Anweisungen im Handbuch durch.
- Überwachen Sie den Prozess ständig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Beenden Sie den Vorgang, wenn Sie auf Probleme stoßen, und überprüfen Sie die Presse.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile und Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des HORNADY LockNLoad Iron Press Kit mit Auto Prime zu gewährleisten.

# LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME. This product is designed to provide you with a safe and efficient reloading experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the product.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and wellventilated.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in the manual.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- In case of malfunction or damage, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when operating the reloading press to protect your eyes from debris.
- Ensure that the press is securely mounted to a stable surface before use.
- Do not overload the press beyond its specified capacity.
- Handle all reloading components, such as primers and powder, with care to avoid accidental ignition.
- Keep all reloading materials away from heat sources and open flames.
- Avoid distractions while using the press to maintain focus and precision.
- Use the Automatic Priming System only as instructed in the manual.
- Ensure that all tools and accessories are compatible with the LOCKNLOAD IRON PRESS KIT.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  1. Choose a stable and level surface for mounting the press.
  2. Securely attach the press using the provided mounting hardware.
  3. Install the Accessory Mounting Deck as per the instructions in the manual.
  4. Ensure all components are properly aligned and tightened before use.
- **Usage:**
  1. Prepare your workspace by organizing all necessary tools and materials.
  2. Set up the Automatic Priming System according to the manual's instructions.
  3. Load the case into the press and ensure it is properly seated.
  4. Follow the steps for reloading as outlined in the Reloading Handbook included in the kit.
  5. Regularly check for proper operation and adjust as necessary.
  6. After use, clean the press and store it in a safe location.

## Disposal Instructions

- Dispose of all used reloading components, such as primers and powder, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of materials in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods for hazardous materials.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME, please refer to the contact information provided in the product documentation. Ensure you have the product details ready for a more efficient support experience.

Thank you for prioritizing safety while using the LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME. Enjoy your reloading experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS con AUTO PRIME

## Introducción

Gracias por elegir el Kit de Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS con AUTO PRIME de Hornady. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga eficiente y segura. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para maximizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar lesiones y daños.
- **Revisiones de Seguridad:** Inspecciona regularmente el equipo para detectar signos de desgaste o daños. No utilices el equipo si encuentras algún problema.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el Kit de Prensa.
- **Almacenamiento Seguro:** Mantén el Kit de Prensa en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles retiros del mercado a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Componentes:** Ten cuidado al manejar componentes de recarga, como pólvora y cebadores. Almacénalos en un lugar seguro y adecuado.
- **Evita el Sobrecarga:** No sobrecargues la prensa. Sigue las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de cartuchos que puedes procesar a la vez.
- **Uso Correcto de Herramientas:** Utiliza solo las herramientas y accesorios recomendados para el Kit de Prensa. No improvises con herramientas no adecuadas.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de contar con la supervisión de un experimentado en recarga.
- **Desactivación:** Siempre desactiva el sistema de primado antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Kit:

- Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté firmemente montada utilizando la Plataforma de Montaje de Accesorios.
- Conecta el Sistema Automático de Primado si lo has adquirido.

### 2. Uso de la Prensa:

- Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de comenzar.
- Carga un cartucho en la prensa y asegúrate de que esté bien colocado.
- Utiliza el pistón de acero sólido para operar la prensa con suavidad.
- Realiza los procesos de desprimado, chaflanado y desbarbado según sea necesario.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada mientras utilizas el Kit.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia la prensa regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa y aprieta cualquier tornillo o componente suelto antes de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- **Desecho de Componentes:** Los componentes del Kit de Prensa que ya no necesites deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos peligrosos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla materiales como metal y plástico de acuerdo con las pautas de reciclaje de tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del Kit de Prensa LOCKNLOAD IRON PRESS, te recomendamos que contactes con el servicio al cliente de Hornady. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar una experiencia de recarga segura y exitosa.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Prasy LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT z automatycznym podawaniem pocisków. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z europejskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są w dobrym stanie przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów lub oparów.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i zalecenia zawarte w instrukcji.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie Prasy

- Umieść prasę na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

### 2. Podłączenie Systemu Automatycznego Podawania Pocisków

- Zainstaluj system automatycznego podawania pocisków zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy mechanizm działa prawidłowo przed rozpoczęciem pracy.

### 3. Ładowanie i Użycie

- Włóż odpowiednią łuskę do prasy.
- Użyj narzędzi do oszlifowania i wygładzania zgodnie z zaleceniami.
- Postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą ładowania amunicji.

### 4. Zakończenie Pracy

- Po zakończeniu pracy wyłącz prasę i odłącz zasilanie.
- Oczyszczyć stanowisko pracy i przechowywać wszystkie narzędzia w odpowiednich miejscach.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt oraz jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

## **Podsumowanie**

Właściwe użytkowanie i przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne korzystanie z zestawu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego ładowania amunicji!

# Bezpečnostní pokyny pro používání produktu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili lis LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME od společnosti Hornady. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální výkon a bezpečnost při přebíjení munice. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečnost vás a ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním v této příručce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zajistěte, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Noste vhodné ochranné brýle a rukavice během používání.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakéhokoli poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je systém automatického primování správně nainstalován a funkční.
- Nepoužívejte produkt s nekompatibilními nebo poškozenými součástmi.
- Při manipulaci s náboji a prachovými materiály dodržujte všechny bezpečnostní pokyny k manipulaci s municí.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha stabilní a že je lis správně upevněn.
- Při deprimaci, pozastavení a odstraňování nábojnice buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace

- Umístěte lis na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je lis pevně připevněn k pracovnímu stolu pomocí montážních prvků.
- Připojte systém automatického primování podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je montážní deska příslušenství správně nainstalována.

### 2. Používání

- Před každým použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Naložte náboje do příslušných podnosů a ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Postupujte podle pokynů pro přebíjení a dodržujte doporučené postupy pro bezpečné používání.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a všechny použité nástroje.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se všech použitých nebo poškozených komponentů v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat výrobek nelegálním způsobem.
- Pokud máte pochybnosti o správné likvidaci, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

## Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, doporučeních a případných upozorněních na stažení se obraťte na místní autority nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Zajistěte, aby všechny dotazy týkající se bezpečnosti byly směřovány na příslušné kontaktní místo v EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME. Vaše bezpečnost je naší prioritou.