

# TURRET STACKER - REDDING TURRET STACKER

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Un sistema conveniente para almacenar cabezales de torreta adicionales. Se suministra con un surtido de espaciadores que permiten apilar hasta tres torretas con los dies instalados, preservando así su ajuste. Este sistema también previene daños a las varillas y pasadores de desmoldeo cuando los dies no están en uso.



## Atributos

- Nombre: [REDDING TURRET STACKER](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749016563
- N.º fabr.: 67950
- Peso de entrega: 1.089kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 611760679506

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD TURRET STACKER REDDING TURRET STACKER](#)
- [Sobre nosotros](#)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD TURRET STACKER REDDING TURRET STACKER

## Introducción

Gracias por elegir el Redding Turret Stacker. Este producto está diseñado para ayudarte a almacenar cabezales de torreta adicionales de manera conveniente, asegurando que permanezcan protegidos y correctamente ajustados. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto en un espacio de trabajo bien iluminado y organizado.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en este manual para evitar posibles peligros.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja los cabezales de torreta con cuidado para evitar lesiones.
- Utiliza los espaciadores según las instrucciones para prevenir daños a los cabezales de torreta y varillas de desmoldeo.
- No apiles más de tres torretas a la vez para mantener la estabilidad.
- Asegúrate de que los dies estén correctamente instalados antes de apilar las torretas.
- Si notas algún sonido o movimiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios, incluidos los cabezales de torreta y espaciadores.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

### 2. Apilando Torretas:

- Coloca el primer cabezal de torreta sobre una superficie plana.
- Inserta un espaciador, si es necesario, para mantener la altura correcta.
- Apila el siguiente cabezal de torreta sobre el espaciador, asegurándote de que esté seguro.
- Repite el proceso hasta que hayas apilado hasta tres cabezales de torreta.

### 3. Instalando Dies:

- Antes de apilar, asegúrate de que los dies estén correctamente instalados en cada cabezal de torreta.
- Verifica que los dies estén apretados para evitar que se aflojen durante el almacenamiento.

### 4. Almacenando las Torretas Apiladas:

- Una vez apiladas, almacena el Turret Stacker en un lugar seco y fresco.
- Evita colocar objetos pesados encima del Turret Stacker para prevenir daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Redding Turret Stacker. Gracias por tu atención a estas directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)