

SHELLHOLDER TRAY - MEC RELOADING SHELLHOLDER TRAY

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Mantener a los titulares de su concha donde usted los necesita

El Shellholder bandeja de recarga MEC mantiene sus titulares de shell donde usted los necesita más, en la prensa. La bandeja Shellholder directamente a la ayuda de prensa MEC tirador mantener limpia la zona de recarga y organizado fácil instalar la bandeja Shellholder es made in USA.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING SHELLHOLDER TRAY](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749017311
- N.º fabr.: 1311134
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 098489039581

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Shellholder Tray MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Shellholder Tray MEC

Introducción

Gracias por elegir la bandeja Shellholder Tray MEC. Este producto ha sido diseñado para mantener tus titulares de shell organizados y accesibles mientras recargas. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la bandeja Shellholder Tray fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Reporta cualquier producto peligroso o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Solo utiliza la bandeja Shellholder Tray con prensas MEC compatibles.
- **Superficie Estable:** Asegúrate de colocar la bandeja en una superficie plana y estable para evitar caídas.
- **Manejo de Materiales:** Ten cuidado al manipular los shell y otros materiales de recarga para evitar lesiones.
- **Evita el Sobrecarga:** No sobrecargues la bandeja con más shell de los que puede soportar, ya que esto puede causar daños.
- **Limpieza:** Mantén la bandeja limpia y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la bandeja en la prensa MEC en el lugar designado.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurada y no se mueva durante el uso.
- Verifica que todos los componentes estén en su lugar antes de comenzar a usar.

2. Uso:

- Organiza tus titulares de shell en la bandeja de manera que sean fácilmente accesibles.
- Evita realizar movimientos bruscos que puedan desestabilizar la bandeja.
- Al terminar, retira los shell de la bandeja y guarda el producto en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la bandeja Shellholder Tray, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos para asegurarte de que se eliminen correctamente.
- No arrojes el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta adicional sobre la bandeja Shellholder Tray MEC, por favor dirígete a tu punto de venta o consulta la documentación del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu bandeja Shellholder Tray MEC de manera segura y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es