

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que desees. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019404
- N.º fabr.: 30212
- Talla: 1/2 oz
- Peso de entrega: 0.252kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489012546

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ofrecerte la flexibilidad de ajustar tus cargas de disparo y crear la carga que desees. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para asegurar que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar las barras de carga.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona las barras de carga antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza las barras de carga solo con prensas de recarga compatibles.
- Si notas cualquier comportamiento extraño durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Peligro de lesiones si se manipulan incorrectamente.
- Posibilidad de daños a la prensa de recarga si se utilizan barras no compatibles.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- No fuerces la barra de carga en la prensa; asegúrate de que esté instalada correctamente.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- No intentes modificar las barras de carga de ninguna manera.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
- Si eres principiante, busca la orientación de un experto antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada y vacía antes de instalar la barra de carga.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en la prensa, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que la barra esté segura antes de proceder.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza una prueba de carga en un entorno seguro antes de proceder con la recarga completa.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las barras de carga MEC, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- No las arrojes a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, contacta a tu punto de venta o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas productos inseguros o tienes accidentes, informa a las autoridades adecuadas. Mantente actualizado sobre los retiros de productos peligrosos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es