

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019418
- N.º fabr.: 5021316
- Talla: 1-3/16 oz
- Peso de entrega: 0.236kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489012836

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la flexibilidad necesaria en la carga de disparos, permitiéndote ajustar tu carga según tus necesidades. Por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la Barra de Carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No permitas que niños o personas no capacitadas utilicen el producto.
- Revisa regularmente el estado de la Barra de Carga para identificar cualquier daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por uso inadecuado.
- Peligro de daños a la prensa de recarga si no se instala correctamente.

• Instrucciones para Evitar estos Peligros:

- Asegúrate de que la Barra de Carga esté bien fijada antes de cada uso.
- No excedas las capacidades de carga especificadas para evitar sobrecargas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el funcionamiento.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años.
- Evita usar la Barra de Carga en condiciones de humedad o en ambientes peligrosos.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la barra de carga existente de la prensa de recarga.
- Alinea la nueva Barra de Carga MEC con los puntos de conexión de la prensa.
- Asegúrate de que la barra esté completamente insertada y fija en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus preferencias.
- Realiza pruebas de carga en un entorno seguro antes de usar en situaciones reales.
- Mantén la Barra de Carga limpia y libre de residuos para un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Barra de Carga, deséchala de manera responsable.
- Revisa las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.

- Si es posible, recicla el producto en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor contacta al servicio al cliente de MEC RELOADING. Asegúrate de tener a mano la información del producto, incluyendo el modelo y el número de serie, para facilitar la asistencia.

Recuerda que es importante seguir todas las instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es