

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019420
- N.º fabr.: 502138
- Talla: 1-3/8 oz
- Peso de entrega: 0.238kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489013338

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo de manera segura y efectiva. A continuación, encontrarás pautas importantes para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Almacena la Barra de Carga en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por mal uso del equipo.
- Peligro de accidentes si el producto no se utiliza correctamente.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- No sobrecargues la prensa más allá de las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la Barra de Carga esté correctamente instalada antes de usar la prensa.
- No intentes modificar la Barra de Carga ni el equipo asociado.
- Siempre sigue las recomendaciones de carga especificadas en el manual del usuario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Apaga la prensa de recarga y desconéctala de la fuente de alimentación.
- Retira la barra de carga original de la prensa de recarga.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Conecta la prensa nuevamente a la fuente de alimentación.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando la barra.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición antes de proceder al uso normal.
- Mantén una postura segura y estable durante el proceso de recarga.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, detén el uso inmediatamente y revisa el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Barra de Carga, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- No arrojes el producto en la basura común. Investiga las opciones de reciclaje en tu área.

- Si el producto está dañado o presenta riesgos, consulta a un profesional sobre la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado en tu área. Es importante que tengas acceso a recursos que puedan responder a tus preguntas sobre la seguridad y el uso del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es