

# **WILSON STAINLESS DECAPPING PUNCHES - L.E. WILSON DECAPPING PUNCH ONLY .30 CAL .281 DIAMETER**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Algunos recargadores prefieren usar estas herramientas prácticas en lugar de su die de recarga y prensa para quitar los primers. Elimina los primers con crimpado militar, o de-caps tus casings por separado para limpiarlos o hacer tumbling. Consulta a continuación la familia de cartuchos. Los punches son específicos por calibre. Utiliza el punch de 30 calibres para todos los cartuchos de 30 calibres en adelante.



## **Atributos**

- Nombre: [L.E. WILSON DECAPPING PUNCH ONLY .30 CAL .281 DIAMETER](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749058148
- N.º fabr.: PBP-030
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Cartucho: 30 Caliber (.308)
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 128mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO PARA PUNCHES DE DESCAPADO DE ACERO INOXIDABLE WILSON
- Sobre nosotros

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO PARA PUNCHES DE DESCAPADO DE ACERO INOXIDABLE WILSON

## Introducción

Gracias por elegir los PUNCHES DE DESCAPADO DE ACERO INOXIDABLE WILSON. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el punch de descapado.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el punch de descapado sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con los procesos de recarga.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al usar el punch de descapado.
- Mantén el punch de descapado fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el punch de descapado en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo utilices si está dañado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al utilizar el punch de descapado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el punch de descapado solo para su propósito previsto: quitar los primers de los casings de cartuchos.
- Asegúrate de que el casing del cartucho esté sostenido de manera segura antes de golpear el punch.
- Evita usar fuerza excesiva al golpear el punch para prevenir lesiones o daños a la herramienta.
- No intentes modificar el punch de descapado de ninguna manera.
- Si el punch se queda atascado, no lo fuerces a salir. En su lugar, evalúa cuidadosamente la situación y toma las acciones apropiadas para quitarlo de manera segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

**1. Selecciona el Punch Correcto:** Elige el punch de calibre adecuado para tu casing de cartucho. Usa el punch de .30 calibres para todos los cartuchos de .30 calibres en adelante.

**2. Prepara el Área de Trabajo:**

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa una superficie estable para prevenir accidentes.

**3. Inserta el Casing del Cartucho:**

- Coloca el casing del cartucho en un soporte seguro o sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que el casing esté orientado correctamente para el proceso de descapado.

**4. Posiciona el Punch de Descape:**

- Alinea el punch de descapado sobre el bolsillo del primer del casing del cartucho.
- Asegúrate de que el punch esté vertical para evitar desalineaciones.

**5. Golpea el Punch:**

- Usando un martillo adecuado, golpea la parte superior del punch de descapado de manera firme pero no excesiva.
- Asegúrate de que tus manos estén fuera del área de golpeo.

**6. Retira el Primer:**

- Despues de golpear, verifica el casing del cartucho para asegurarte de que el primer haya sido retirado.
- Desecha el primer usado de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales.

**7. Limpia el Punch:**

- Despues de usarlo, limpia el punch de descapado para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Guarda el punch en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier primer usado y casings de cartuchos de acuerdo con las regulaciones locales.
- El punch de descapado en sí puede ser reciclado o desecharo según las pautas de gestión de residuos locales.
- No deseches el punch de descapado en la basura doméstica regular si está dañado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los PUNCHES DE DESCAPADO DE ACERO INOXIDABLE WILSON, por favor, comunícate con tu distribuidor local o el equipo de soporte del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga de manera responsable!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)