

DELUXE REAR BAG W/HANDLE - LEATHER - PROTEKTOR DELUXE REAR BAG W/HANDLE - LEATHER

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

La bolsa trasera Deluxe de Protektor ha sido un favorito entre los clientes de tiro de banco desde su lanzamiento hace unos años. Ahora, Protektor ofrece la bolsa Deluxe con un mango "integrado" y un fondo grueso. La característica del mango de fondo grueso añade rigidez, estabilidad y más de una pulgada a la altura de la bolsa, lo que la convierte en la opción popular en competiciones de F-class, tiro de campo o para aquellos que disparan desde el suelo con bipode o soporte. El cuerpo de la bolsa trasera Deluxe de Protektor incorpora cuero más rígido para evitar que la bolsa se deforme con el tiempo. Las orejas de tamaño mediano (entre la altura de la oreja de conejo corta y la oreja de conejo alta) proporcionan soporte adicional para la culata y tienen dos filas de costuras entre las orejas para crear el espaciado adecuado para la mayoría de las culatas de tiro. Disponible en modelos de orejas de cordura o cuero. Nota: Se requiere arena para llenar esta bolsa.



Atributos

- Nombre: [PROTEKTOR DELUXE REAR BAG W/HANDLE - LEATHER](#)
- Fabricante: [PROTEKTOR](#)
- N.º de producto: 749101725
- N.º fabr.: DELUXE REAR BAG
- Color: Black
- Estilo: Rabbit,Rear Bag
- Material: Leather
- Peso de entrega: 0.499kg
- Altura de envío: 112mm
- Ancho de envío: 155mm
- Longitud de envío: 254mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO CUERO
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO CUERO

Introducción

Gracias por elegir la BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO CUERO de Protektor. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la bolsa trasera.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la bolsa de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Inspecciona siempre la bolsa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
 - Asegúrate de que la bolsa esté llena de arena como se requiere para un rendimiento óptimo.
 - Sigue todas las pautas de seguridad para el tiro en banco y el tiro de campo.
 - Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- En caso de accidentes o un rendimiento inseguro del producto, informa a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar la bolsa trasera:
 - Usa la bolsa solo para su propósito previsto: apoyar armas de fuego durante el tiro.
 - Asegúrate de que la bolsa esté estable y segura antes de colocar cualquier arma de fuego sobre ella.
 - Evita usar la bolsa en condiciones húmedas o mojadas para prevenir daños en el material.
 - No sobrecargues la bolsa más allá de su capacidad prevista, ya que esto puede comprometer la estabilidad.
 - Maneja la bolsa con cuidado para evitar lesiones por bordes o componentes afilados.
- Para grupos vulnerables (por ejemplo, niños), asegúrate de que haya supervisión de un adulto durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- Para preparar tu BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO para su uso:
 1. Llena la bolsa con arena limpia y seca hasta el nivel recomendado.
 2. Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para mantener el equilibrio.
 3. Verifica que el mango de transporte esté firmemente sujetado y funcional.
 4. Coloca la bolsa sobre una superficie estable, asegurándote de que esté nivelada.
- Para usar la bolsa mientras disparas:
 1. Coloca la bolsa trasera detrás de la culata del arma de fuego.
 2. Ajusta la altura según sea necesario utilizando la característica del fondo grueso para un soporte óptimo.
 3. Asegúrate de que el arma de fuego esté colocada de manera segura sobre la bolsa antes de apuntar.
 4. Mantén un entorno de tiro seguro, manteniendo a los espectadores a una distancia segura.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar la BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO, sigue estas pautas:
 - No deseches la bolsa en la basura doméstica regular.
 - Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de materiales de cuero y sintéticos.
 - Si la bolsa está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO CUERO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Esperamos que disfrutes usando tu BOLSA TRASERA DELUXE CON MANGO CUERO de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es