

10/22® BX-25® 25RD MAGAZINE 22LR - RUGER 10/22 BX-25 25RD MAGAZINE 22LR

Genuine Factory Original Mags For Reliable Performance

High-quality Ruger® factory magazines deliver optimal performance from your 10/22®, short action rifle, and long action rifle. Molded hard-polymer body, stainless steel feed lips, high-grade tempered spring steel spring help ensure reliable feeding and extra-long service life.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 BX-25 25RD MAGAZINE 22LR
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780001311
- Mfr. No.: 90361
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: SR-22 Rifle
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 736676903610

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 10/22® BX25® 25RD MAGAZIN 22LR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 10/22® BX25® 25RD MAGAZINE 22LR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador 10/22® BX25® 25RD 22LR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER 10/22 BX25 KIVÄÄRIN LIPAS 25 patruunaa .22LR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 10/22® BX25® 25RD ZÁSOBNÍK 22LR](#)

Sicherheitsanleitung für das 10/22® BX25® 25RD MAGAZIN 22LR

Einleitung

Danke, dass du dich für das Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazin 22LR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist.
- Handle das Magazin immer so, als wäre es geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von WaffenZubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Verwende nur .22 Long Rifle Patronen, wie angegeben.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder defekten Magazinen; ersetze sie sofort.
- Trage immer Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Überlade das Magazin nicht; halte dich an die Kapazitätsgrenze von 25 Schuss.
- Halte deine Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden deiner Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze .22 Long Rifle Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 25 Schuss.

3. Verwendung des Magazins:

- Setze das geladene Magazin in die Waffe ein, wie im Abschnitt zur Installation beschrieben.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher einrastet, bevor du schießt.
- Entferne nach der Benutzung das Magazin aus der Waffe und entlade es auf sichere Weise.

4. Entladen des Magazins:

- Richte das Magazin in eine sichere Richtung.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an der Waffe und entferne das Magazin.
- Entferne vorsichtig alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazins 22LR, besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sicherere Erfahrung mit deinem Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazin 22LR gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Safety Instruction Guide for 10/22® BX25® 25RD MAGAZINE 22LR

Introduction

Thank you for choosing the Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazine 22LR. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your magazine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm model.
- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Use only .22 Long Rifle cartridges as specified.
- Avoid using damaged or defective magazines; replace them immediately.
- Always wear eye and ear protection when using firearms.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Do not overload the magazine; adhere to the 25round capacity limit.
- Keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well on your firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert .22 Long Rifle cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 25round capacity.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- After use, remove the magazine from the firearm and unload it in a safe manner.

4. Unloading the Magazine:

- Point the magazine in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm and remove the magazine.
- Carefully remove any remaining cartridges from the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact local waste management for proper disposal methods.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazine 22LR, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure that you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your Ruger® 10/22® BX25® 25RD Magazine 22LR. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador 10/22® BX25® 25RD 22LR

Introducción

Gracias por elegir el cargador Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de tu arma de fuego.
- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Usa solo cartuchos .22 Long Rifle como se especifica.
- Evita usar cargadores dañados o defectuosos; reemplázalos de inmediato.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al usar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- No sobrecargues el cargador; respeta el límite de capacidad de 25 cartuchos.
- Mantén tus dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador en tu arma de fuego.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos .22 Long Rifle en el cargador, asegurándote de que estén asentados correctamente.
- No excedas la capacidad de 25 cartuchos.

3. Usando el Cargador:

- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.
- Asegúrate de que el cargador esté bloqueado de forma segura en su lugar antes de disparar.
- Después de usarlo, retira el cargador del arma y descárgalo de manera segura.

4. Descargando el Cargador:

- Apunta el cargador en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador en el arma y retira el cargador.
- Retira cuidadosamente cualquier cartucho restante del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- No deseches el cargador en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el cargador Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para recibir asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura con tu cargador Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable.

Turvaohjeet RUGER 10/22 BX25 KIVÄÄRIN LIPAS 25 patruunaa .22LR

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ruger 10/22 BX25 kiväärin lipaan .22LR. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi lipaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että lipas on yhteensopiva aseesi mallin kanssa.
- Käsittele lippaita aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lipas vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä lipasta viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä muokata tai purkaa lippaita.
- Käytä vain .22 Long Rifle patruunoita, kuten on määritelty.
- Vältä vaurioituneiden tai viallisten lippaiden käyttöä; vaihda ne välittömästi.
- Käytä aina silmä ja korvasuojaa aseita käytettäessä.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan, kun lataat tai purat lippaita.
- Älä ylikuormita lippaita; noudata 25 patruunan kapasiteettirajaa.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista lipas aseeseen lipasaukkoon.
- Työnnä lipas tiukasti lipasaukkoon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Lippaan Lataaminen:

- Pidä lippaita niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta .22 Long Rifle patruunat lippaaseen varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä 25 patruunan kapasiteettia.

3. Lippaan Käyttö:

- Aseta ladattu lipas aseeseen yllä kuvatun asennusohjeen mukaan.
- Varmista, että lipas on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytön jälkeen poista lipas aseesta ja pura se turvallisella tavalla.

4. Lippaan Purkaminen:

- Suuntaa lipas turvalliseen suuntaan.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta ja poista lipas.
- Poista varovasti kaikki jäljellä olevat patruunat lippaasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien osalta.
- Älä hävitä lippaita tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ruger 10/22 BX25 kiväärin lippaasta .22LR, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai asiakastukiresursseissa. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen Ruger 10/22 BX25 kiväärin lippaalla .22LR. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen käyttö etusijalle.

Bezpečnostní pokyny pro 10/22® BX25® 25RD ZÁSObNÍK 22LR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce před použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaším modelem střelné zbraně.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte zásobník na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se upravit nebo rozebrat zásobník.
- Používejte pouze náboje .22 Long Rifle, jak je specifikováno.
- Vyhněte se používání poškozených nebo vadných zásobníků; okamžitě je vyměňte.
- Vždy noste ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Nepřeplňujte zásobník; dodržujte limit kapacity 25 nábojů.
- Držte prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník na vaší zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, až uslyšíte zaklapnutí.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s krmnými rty směřujícími nahoru.
- Vložte náboje .22 Long Rifle do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně usazené.
- Nepřekračujte kapacitu 25 nábojů.

3. Používání zásobníku:

- Vložte nabitý zásobník do zbraně podle pokynů v sekci instalace.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn na místě před výstřelem.
- Po použití vyjměte zásobník ze zbraně a vybijte jej bezpečným způsobem.

4. Vyprazdňování zásobníku:

- Namířte zásobník bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na zbraně a vyjměte zásobník.
- Opatrně vyjměte zbývající náboje ze zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nepoužitelný, kontaktujte místní správu odpadů pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte zásobník do běžného domácího odpadu.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníku Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější zkušenost se zásobníkem Ruger® 10/22® BX25® 25RD 22LR. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání.