

# RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING - Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Ejector Parts](#) > [Ejector Housings](#)

## Reemplaza la pieza de aluminio de fábrica

Fabricado en acero duradero y mecanizado que dura más y funciona más suavemente que la pieza de aluminio de fábrica. El peso aumentado ayuda a reducir el retroceso del cañón. El acabado azul de alto brillo añade un toque de clase a tu revólver Ruger® Blackhawk®.



## Atributos

- Nombre: [Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"](#)
- Fabricante: [Borchardt Rifle](#)
- N.º de producto: 850200250
- N.º fabr.: NONE
- Modelo: Blackhawk
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

## Introducción

Gracias por elegir el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu revólver Ruger® Blackhawk®. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre el manejo seguro, la instalación y el mantenimiento del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica la compatibilidad del ejector rod housing con tu modelo específico de Ruger® Blackhawk® antes de la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación y el mantenimiento.
- Mantén el ejector rod housing y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el ejector rod housing en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y accesorios de armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con modelos Ruger® Blackhawk® que sean compatibles, específicamente aquellos con cañones de 7½", 5½" y 45/8".
- Para armas más antiguas con pernos de soldadura de plata, asegúrate de estar utilizando el modelo de ¼". Las armas nuevas requieren el modelo de .200".
- No uses fuerza excesiva durante la instalación para evitar dañar el ejector rod housing o tu arma.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados después de la instalación para prevenir fallos durante el uso.
- Si experimentas problemas operativos, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, típicamente un destornillador.

### 2. Pasos de Instalación

- Retira el ejector rod housing existente de tu revólver Ruger® Blackhawk® desenroscándolo cuidadosamente.
- Alinea el nuevo ejector rod housing con los puntos de montaje en el revólver.
- Fija de manera segura el nuevo ejector rod housing en su lugar utilizando los tornillos apropiados. No aprietas en exceso.
- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté correctamente alineado y seguro.

### 3. Uso

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento de tu revólver para asegurar un funcionamiento suave.
- Limpia y mantén regularmente el ejector rod housing para asegurar un rendimiento óptimo.
- Almacena el arma en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el ejector rod housing está dañado más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados para partes metálicas.
- Nunca deseches componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web oficial.

## Conclusión

Siguiendo las instrucciones y las directrices de seguridad descritas en este documento, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales mientras manejas tu arma. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)