

CZ TRIGGERS - TIMNEY CZ 455 TRIGGER

Adjustable, Featherweight-style, single-stage, replacement triggers for popular bolt action rifles deliver clean, crisp trigger pulls that help improve accuracy. Precision machined and hardened internal parts for maximum reliability. Adjustable for weight of pull (1-1/2-4 lb.), creep and overtravel. Lock nuts hold settings. CZ 452M fits CZ 452 .22 Mag. and .17 HMR rifles.



Attributes

- Name: TIMNEY CZ 455 TRIGGER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000068
- Mfr. No.: 455
- Make: CZ
- Model: 455
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.057kg
- UPC: 081950004553

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador CZ Triggers Timney CZ 455](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la gâchette CZ Triggers Timney CZ 455](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto CZ Triggers Timney CZ 455](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu CZ Triggers Timney CZ 455](#)
- [Suomi: CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Bezpečnostní Pokyny](#)

CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deines Repetiergewehrs zu verbessern, indem es einen sauberen und präzisen Abzug bietet. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und handle sie so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und das Gewehr auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bewahre das Gewehr an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Verwende nur kompatible Modelle mit dem CZ 455 Trigger, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass das Gewehr vor Beginn der Installation entladen ist.
 - Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **BetriebsVorkehrungen:**
 - Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du sie handhabst.
 - Lege deinen Finger nicht auf den Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, bevor du abdrückst.
- **Wartungsvorkehrungen:**
 - Reinige und pflege den Abzug regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
 - Wenn ein Teil des Abzugs beschädigt oder abgenutzt aussieht, stelle die Nutzung ein und suche nach einem Ersatz.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den CZ 455 Trigger sorgfältig und achte darauf, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.
- Stelle die Abzugseinstellungen für Gewicht, Nachlauf und Überlauf nach Wunsch ein.
- Verwende Sicherungsmuttern, um deine Einstellungen zu sichern.

2. Nutzung:

- Mache dich mit dem Betrieb des Abzugs vertraut, bevor du ihn verwendest.
- Übe in einer sicheren Umgebung, um dich mit dem Abzug wohlfühlen und sicher zu sein.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll. Suche stattdessen nach speziellen Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder die SupportHotline des Herstellers. Es ist wichtig, eine direkte Kommunikationslinie für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts zu haben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. This product is designed to enhance the performance of your bolt action rifle by providing a clean and crisp trigger pull. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly to avoid accidental discharges.
- Regularly inspect the trigger and rifle for any signs of wear or damage.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Use only compatible models with the CZ 455 Trigger to prevent malfunctions.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the rifle is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- **Operational Precautions:**
 - Always point the firearm in a safe direction when handling.
 - Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly clean and maintain the trigger to ensure optimal performance.
 - If any part of the trigger appears damaged or worn, discontinue use and seek replacement.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is completely unloaded.
- Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the CZ 455 Trigger, ensuring all components are securely in place.
- Adjust the trigger settings for weight of pull, creep, and overtravel as desired.
- Use lock nuts to secure your settings.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before use.
- Practice in a safe environment to ensure comfort and proficiency with the trigger.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Instead, seek out designated disposal facilities for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger, please contact your local dealer or manufacturer's support line. It is important to have a direct line of communication for any productrelated questions or concerns.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador CZ Triggers Timney CZ 455

Introducción

Gracias por elegir el Disparador CZ Triggers Timney CZ 455. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle de cerrojo al proporcionar un tirón de gatillo limpio y nítido. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el disparador esté instalado correctamente para evitar disparos accidentales.
- Inspecciona regularmente el disparador y el rifle en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.
- Usa solo modelos compatibles con el CZ 455 Trigger para evitar fallos de funcionamiento.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
 - Usa herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Precauciones Operativas:**
 - Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al manipularla.
 - No coloques tu dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara antes de disparar.
- **Precauciones de Mantenimiento:**
 - Limpia y mantén regularmente el disparador para asegurar un rendimiento óptimo.
 - Si alguna parte del disparador parece dañada o desgastada, deja de usarlo y busca un reemplazo.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el disparador existente según las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el CZ 455 Trigger, asegurándote de que todos los componentes estén bien colocados.
- Ajusta la configuración del disparador para el peso de tirón, creep y sobreviaje según desees.
- Usa tuercas de bloqueo para asegurar tus configuraciones.

2. Uso:

- Familiarízate con el funcionamiento del disparador antes de usarlo.
- Practica en un entorno seguro para asegurar comodidad y destreza con el disparador.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el disparador y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el disparador en la basura doméstica regular. En su lugar, busca instalaciones de eliminación designadas para materiales peligrosos, si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Disparador CZ Triggers Timney CZ 455, por favor contacta a tu distribuidor local o línea de soporte del fabricante. Es importante tener una línea de comunicación directa para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y placentera con tu Disparador CZ Triggers Timney CZ 455. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour la gâchette CZ Triggers Timney CZ 455

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette CZ Triggers Timney CZ 455. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre carabine à verrou en offrant un tir net et précis. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et considèreles comme si elles étaient chargées.
- Assuretoi que la gâchette est installée correctement pour éviter les décharges accidentelles.
- Inspecte régulièrement la gâchette et la carabine pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range la carabine dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise uniquement des modèles compatibles avec la gâchette CZ 455 pour éviter les dysfonctionnements.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Précautions d'installation :**
 - Assuretoi que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
 - Utilise des outils appropriés et suis attentivement les instructions d'installation.
- **Précautions opérationnelles :**
 - Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors de la manipulation.
 - Ne place pas ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
 - Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir une ligne de vue dégagée avant de tirer.
- **Précautions d'entretien :**
 - Nettoie et entretiens régulièrement la gâchette pour garantir des performances optimales.
 - Si une partie de la gâchette semble endommagée ou usée, cesse son utilisation et cherche un remplacement.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage uniquement par des adultes. Tiensle hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que la carabine est complètement déchargée.
- Retire la gâchette existante selon les instructions du fabricant.
- Installe soigneusement la gâchette CZ 455, en t'assurant que tous les composants sont bien en place.
- Ajuste les paramètres de la gâchette pour le poids de tir, le jeu et le surdéclenchement selon tes préférences.
- Utilise des écrous de verrouillage pour sécuriser tes réglages.

2. Utilisation :

- Familiarisetoï avec le fonctionnement de la gâchette avant de l'utiliser.
- Pratique dans un environnement sûr pour garantir ton confort et ta maîtrise de la gâchette.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors du tir.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la gâchette et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la gâchette dans les déchets ménagers ordinaires. Cherche plutôt des installations de mise au rebut désignées pour les matériaux dangereux, le cas échéant.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta gâchette CZ Triggers Timney CZ 455. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto CZ Triggers Timney CZ 455

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto CZ Triggers Timney CZ 455. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile a otturatore, offrendo un grilletto pulito e preciso. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e trattale come se fossero cariche.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente per evitare scariche accidentali.
- Controlla regolarmente il grilletto e il fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza solo modelli compatibili con il Grilletto CZ 455 per prevenire malfunzionamenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
 - Utilizza strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Precauzioni Operative:**
 - Punta sempre l'arma in una direzione sicura durante la manipolazione.
 - Non posizionare il dito sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
 - Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia una linea di vista chiara prima di sparare.
- **Precauzioni per la Manutenzione:**
 - Pulisci e mantieni regolarmente il grilletto per garantire prestazioni ottimali.
 - Se una qualsiasi parte del grilletto appare danneggiata o usurata, interrompi l'uso e cerca un ricambio.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tienilo lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo le istruzioni del produttore.
- Installa con attenzione il Grilletto CZ 455, assicurandoti che tutti i componenti siano ben fissati.
- Regola le impostazioni del grilletto per il peso del grilletto, creep e overtravel come desiderato.
- Utilizza i dadi di bloccaggio per fissare le tue impostazioni.

2. Uso:

- Familiarizzati con il funzionamento del grilletto prima dell'uso.
- Esercitati in un ambiente sicuro per garantire comfort e abilità con il grilletto.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, durante lo sparo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali. Invece, cerca strutture di smaltimento designate per materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto riguardante il Grilletto CZ Triggers Timney CZ 455, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o la linea di supporto del produttore. È importante avere un canale di comunicazione diretto per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto CZ Triggers Timney CZ 455. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu CZ Triggers Timney CZ 455

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu CZ Triggers Timney CZ 455. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu z zamkiem, zapewniając czysty i wyraźny odciąg spustu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i zachowuj ją tak, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć przypadkowych wystrzałów.
- Regularnie sprawdzaj spust i karabin pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj karabin w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Używaj tylko kompatybilnych modeli ze spustem CZ 455, aby zapobiec awariom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Środki ostrożności przy instalacji:**
 - Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji.
 - Używaj odpowiednich narzędzi i dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- **Środki ostrożności podczas obsługi:**
 - Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
 - Nie umieszczaj palca na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
 - Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię strzału przed oddaniem strzału.
- **Środki ostrożności dotyczące konserwacji:**
 - Regularnie czyść i konserwuj spust, aby zapewnić optymalną wydajność.
 - Jeśli jakkolwiek część spustu wydaje się uszkodzona lub zużyta, zaprzestań używania i poszukaj wymiany.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten jest przeznaczony do użytku tylko przez dorosłych. Trzymać z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany.
- Usuń istniejący spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj spust CZ 455, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Dostosuj ustawienia spustu pod względem siły odciągu, luzu i nadmiernego skoku według uznania.
- Użyj nakrętek blokujących, aby zabezpieczyć swoje ustawienia.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z działaniem spustu przed jego użyciem.
- Ćwicz w bezpiecznym środowisku, aby zapewnić sobie komfort i biegłość w użytkowaniu spustu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych miejsc utylizacji materiałów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego spustu CZ Triggers Timney CZ 455, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub infolinią wsparcia producenta. Ważne jest, aby mieć bezpośredni kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z spustem CZ Triggers Timney CZ 455. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit CZ Triggers Timney CZ 455 Triggerin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan pulttilukkoisen kivääriin suorituskykyä tarjoamalla puhtaan ja tarkan liipaisun. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varoen ja pidä niitä kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein välttääksesi vahinkolaukauksia.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja kivääri mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kivääri turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tuliaseiden omistamista ja käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia malleja CZ 455 Triggerin kanssa estääksesi toimintahäiriöitä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti.
- **Toimintavarotoimet:**
 - Suuntaa aina tuliase turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
 - Älä laita sormeasi liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkyvyys on selkeä ennen ampumista.
- **Huoltovarotoimet:**
 - Pidä liipaisin säännöllisesti puhtaana ja huollettuna optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
 - Jos jokin liipaisimen osa näyttää olevan vaurioitunut tai kulunut, lopeta käyttö ja hanki vaihto.
- **Ikäkohtaiset Varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva liipaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna CZ 455 Trigger huolellisesti, varmistaen, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikallaan.
- Säädä liipaisimen asetuksia vetopainon, liikkeen ja yliherkkyyden osalta haluamallasi tavalla.
- Käytä lukitusmuttereitä varmistaaksesi asetuksesi.

2. Käyttö:

- Tutustu liipaisimen toimintaan ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi mukavuuden ja taitavuuden liipaisimen käytössä.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin ja siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä. Etsi sen sijaan nimettyjä hävityslaitoksia vaarallisille materiaaleille, jos se on tarpeen.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea CZ Triggers Timney CZ 455 Triggerin osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan tukilinjaan. On tärkeää, että sinulla on suora yhteys mahdollisia tuotteen liittyviä kysymyksiä tai huolia varten.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen CZ Triggers Timney CZ 455 Triggerin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen tuliaseita käsitellessäsi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt repetergevär genom att ge ett rent och skarpt avtryck. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och geväret för tecken på slitage eller skador.
- Förvara geväret på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.
- Använd endast kompatibla modeller med CZ 455 Trigger för att förhindra funktionsfel.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att geväret är oladdat innan installation påbörjas.
 - Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- **Driftsåtgärder:**
 - Rikta alltid skjutvapnet i en säker riktning vid hantering.
 - Placera inte fingret på avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
 - Var medveten om din omgivning och säkerställ en klar siktlinje innan du avfyrar.
- **Underhållsåtgärder:**
 - Rengör och underhåll regelbundet avtryckaren för att säkerställa optimal prestanda.
 - Om någon del av avtryckaren verkar skadad eller sliten, sluta använda den och sök efter en ersättning.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att geväret är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt CZ 455 Trigger, och se till att alla komponenter är säkert på plats.
- Justera avtryckningsinställningarna för vikt, krängning och överresning efter önskemål.
- Använd låsnötter för att säkra dina inställningar.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens funktion innan användning.
- Öva i en säker miljö för att säkerställa komfort och skicklighet med avtryckaren.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella associerade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall. Sök istället efter avsedda avfallshanteringsanläggningar för farligt material om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens supportlinje. Det är viktigt att ha en direkt kommunikationslinje för eventuella produktrelaterade frågor eller bekymmer.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší opakovací pušky tím, že poskytuje čisté a přesné stisknutí spouště. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi s opatrností a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla spoušť správně nainstalována, aby se předešlo náhodným výstřelům.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a pušku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte pušku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Používejte pouze kompatibilní modely se spouští CZ 455, abyste předešli poruchám.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Opatření při Instalaci:**
 - Ujistěte se, že je puška vybitá před zahájením instalace.
 - Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
- **Opatření při Provozu:**
 - Vždy mířte na bezpečnou oblast při manipulaci se zbraní.
 - Nedávejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
 - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasný výhled před výstřelem.
- **Opatření při Údržbě:**
 - Pravidelně čistěte a udržujte spoušť, abyste zajistili optimální výkon.
 - Pokud se jakákoli část spouště zdá být poškozená nebo opotřebovaná, přestaňte ji používat a vyhledejte náhradu.
- **Varování pro Specifické Věkové Skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Držte mimo dosah dětí.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte CZ 455 Trigger, ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně na svém místě.
- Nastavte nastavení spouště pro hmotnost stisku, křivku a přetahování podle potřeby.
- Použijte zajišťovací matice k zajištění vašich nastavení.

2. Použití:

- Seznamte se s provozem spouště před použitím.
- Procvičujte v bezpečném prostředí, abyste zajistili pohodlí a zručnost se spouští.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte spoušť a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť v běžném domácím odpadu. Místo toho vyhledejte určená zařízení pro likvidaci nebezpečných materiálů, pokud je to aplikovatelné.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger, prosím, kontaktujte svého místního prodejce nebo podporu výrobce. Je důležité mít přímou linku komunikace pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti s vaší CZ Triggers Timney CZ 455 Trigger. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.