

FEATHERWEIGHT TRIGGERS - TIKKA T3 TWO-STAGE TRIGGER

Hand honed and fitted for the ultimate in crisp, clean trigger pull. Adjusts for weight of pull (11/2 - 4 lb.), creep and overtravel. Lock nuts hold settings. Featherweight (FW) features the same adjustments and hand fitting as the Deluxe but no safety.



Attributes

- Name: TIKKA T3 TWO-STAGE TRIGGER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000115
- Mfr. No.: 430
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: 2-Stage,Adjustable
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950068401

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 ZWEISTUFIGEN ABZUG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Timney Tikka T3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Timney Tikka T3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER](#)
- [Suomi: TIMNEY FEATHERWEIGHT LAUKAISUKONEISTOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TVÅSTEG AVTRYCKARE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 ZWEISTUFIGEN ABZUG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 ZweiStufenAbzugs. Dieser Abzug ist handgefertigt und bietet eine klare und saubere Abzugserfahrung. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur in Verbindung mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Abzugsgewicht nur bei entladener Waffe ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen des Abzugs, um sicherzustellen, dass sie stabil sind.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen, unterbrechen Sie die Nutzung sofort und wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befolgen Sie die spezifischen Installationsanweisungen in der Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt angebracht ist.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Waffe sicher testen.

2. Nutzung:

- Stellen Sie das Abzugsgewicht auf den gewünschten Wert (1,5 4 lb) ein.
- Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmuttern fest angezogen sind, um die Einstellungen zu halten.
- Nutzen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung und unter Berücksichtigung aller geltenden Sicherheitsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler oder bei örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Produkten oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 ZweiStufenAbzugs zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER

Introduction

Thank you for choosing the FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your trigger as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger and firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect your trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to accidental discharge.
 - Adjusting the trigger settings without proper knowledge can compromise safety.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before making any adjustments or installations.
 - Consult a qualified gunsmith if you are unsure about the installation or adjustment process.
 - Use the trigger only in accordance with the manufacturer's specifications and guidelines.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in firearm safety and operation.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Ensure that the firearm is completely unloaded.
 2. Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
 3. Carefully install the FEATHERWEIGHT TRIGGER following the provided installation guidelines.
 4. Adjust the weight of pull, creep, and overtravel settings to your preference using the lock nuts.
 5. Conduct a function check to ensure proper operation before using the firearm.
- **Usage Instructions:**
 - Familiarize yourself with the trigger's adjustments and settings.
 - Practice safe handling and shooting techniques at all times.
 - If you experience any malfunctions or irregularities, stop using the firearm and consult a qualified professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER, please refer to the manufacturer's contact resources or consult a qualified firearms expert.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER. Stay informed about safety practices and always prioritize responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Timney Tikka T3

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas Timney Tikka T3. Este producto ha sido diseñado y fabricado para ofrecer un rendimiento óptimo en su uso. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el gatillo únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si el gatillo presenta algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajusta el peso del tiro entre 1½ y 4 lb según tus preferencias y habilidades.
- Asegúrate de que las tuercas de bloqueo estén bien ajustadas para mantener la configuración deseada.
- No manipules el gatillo mientras estés en una posición de tiro.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas o peligrosas.
- Si sientes que el gatillo no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el gatillo antiguo si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo gatillo en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta el peso del tiro, el recorrido y el sobrepaso según tus preferencias.
- Asegura las tuercas de bloqueo para mantener la configuración.

2. Uso:

- Antes de disparar, realiza una verificación de seguridad para asegurar que el arma esté en condiciones adecuadas.
- Ajusta la mira y verifica que el gatillo esté funcionando correctamente.
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumples con las regulaciones.
- No deseches el producto en la basura normal; busca un centro de reciclaje adecuado o un lugar de entrega de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, funcionamiento o mantenimiento del Gatillo de Dos Etapas Timney Tikka T3, te recomendamos que contactes a un profesional calificado o al punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda, tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda revisar la plataforma Safety Gate de la UE para información sobre productos retirados del mercado.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Timney Tikka T3

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre déclencheur à deux étapes Timney Tikka T3. Ce produit est conçu pour offrir un tir de détente net et précis, tout en garantissant votre sécurité. Il est essentiel de lire et de comprendre ce guide de sécurité avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les accidents** : Ne placez jamais votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- **Vérifiez l'arme** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- **Réglages** : Ne modifiez pas les réglages de poids de la détente sans une compréhension complète de leur impact sur la sécurité.
- **Environnement** : Utilisez le déclencheur dans un environnement sûr, loin de toute personne non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Suivez les instructions du fabricant pour installer le déclencheur sur votre arme.
- Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager les composants.
- Assurez-vous que les écrous de verrouillage sont bien en place pour maintenir les réglages.

2. Utilisation :

- Réglez le poids de la détente entre 1.5 et 4 lb selon votre préférence.
- Testez le déclencheur à vide pour vous familiariser avec sa réactivité.
- Entraînez-vous à tirer dans un environnement contrôlé avant d'utiliser le déclencheur dans des situations de chasse ou de tir sportif.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des composants.
- Contactez votre revendeur pour des recommandations sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact appropriées.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter pleinement de votre déclencheur à deux étapes Timney Tikka T3 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro precisa e controllata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle notizie di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo del Grilletto:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
 - Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone.
- **Regolazione del Grilletto:**
 - Effettua le regolazioni solo quando l'arma è completamente scarica.
 - Segui le istruzioni specifiche per la regolazione del peso del grilletto, del gioco e del sovratravel.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il grilletto per garantire un funzionamento ottimale.
 - Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Grilletto:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica.
 2. Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Posiziona il FEATHERWEIGHT TRIGGER nell'alloggiamento del grilletto.
 4. Fissa il grilletto con i dadi di bloccaggio forniti.
 5. Controlla che il grilletto sia installato correttamente e che non ci siano giochi.
- **Uso del Grilletto:**
 1. Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di ogni utilizzo.
 2. Regola il peso del grilletto, il gioco e il sovratravel secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni fornite.
 3. Testa il grilletto in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo il FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER. Buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu:

FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3

TWOSTAGE TRIGGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Featherweight Triggers Timney Tikka T3 TwoStage Trigger. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi broni palnej.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest rozładowana.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz innych elementów broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj spustu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj spustu w sposób, który może wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i zatyczki do uszu.
- Nie używaj spustu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, np. w ekstremalnych temperaturach lub wilgotności.
- Regularnie sprawdzaj regulacje wagi spustu oraz luzu, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Zamontuj spust zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na regulację.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i działają poprawnie przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem, upewnij się, że spust działa prawidłowo.
- Przeprowadzaj regularne kontrole stanu technicznego spustu.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem, który obsługuje produkty Timney.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego spustu Featherweight Triggers Timney Tikka T3 TwoStage Trigger.

TIMNEY FEATHERWEIGHT LAUKAISUKONEISTOT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TIMNEY Featherweight laukaisukoneiston käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei laukaisukoneistossa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaasioita.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laukaisukoneisto on säädetty oikein ennen ampumista.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ennen laukaisemista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista laukaisukoneisto varovasti pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna laukaisukoneisto Tikka T3, T1X tai Sako Quad aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä lukitusmutterit tiukasti varmistaaksesi, että asetukset pysyvät paikoillaan.

2. Käyttö

- Säädä vetopaino, liike ja ylivetävyys haluamallasi tavalla ennen ensimmäistä käyttöä.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen laukaisemista.
- Käynnistä laukaisukoneisto ja varmista sen toimivuus ilman ammuksia.
- Käytä tuotetta vain, kun olet varma sen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita vanhojen tai vaurioituneiden tuotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TVÅSTEG AVTRYCKARE

Introduktion

Tack för att du valt FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 tvåsteg avtryckare. Denna produkt är designad för att ge en säker och exakt avtryckarupplevelse. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll avtryckaren utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Justera dragvikten (11/2 4 lb.) enligt din komfortnivå, men undvik att göra den för lätt.
- Se till att låsnötterna är ordentligt åtdragna efter justering för att förhindra oönskade förändringar.
- Använd avtryckaren endast med Tikka T3vapen för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det befintliga avtryckarsystemet från ditt Tikka T3vapen.
- Följ tillverkarens specifika instruktioner för att installera FEATHERWEIGHT TRIGGERS avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

2. Justering av avtryckaren:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att justera dragvikten, krängning och överresor.
- Testa avtryckarens funktion efter varje justering för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Användning av avtryckaren:

- Använd avtryckaren på ett säkert och kontrollerat sätt, alltid med fokus på säkerhet.
- Undvik att trycka på avtryckaren under transport eller när vapnet inte är i bruk.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av avtryckaren på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kasserar produktens förpackning och delar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 tvåsteg avtryckare, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vänligen kom ihåg att alltid prioritera säkerheten vid användning av avtryckaren och följa alla riktlinjer noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání spouště FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální přesnost a čistotu spouště. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli a dodržovali následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si vědomi všech bezpečnostních pokynů a doporučení.
- Produkt je určen pouze pro použití v souladu s jeho specifikací a určením.
- Vždy používejte výrobek podle pokynů výrobce a dodržujte veškeré místní zákony a předpisy.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že spoušť je správně nastavena na požadovanou hmotnost (1,5 4 lb) a vůli.
- Při úpravách spouště používejte vhodné nástroje a postupujte podle pokynů pro úpravy.
- Nikdy se nesnažte manipulovat s bezpečnostním mechanismem, pokud je přítomen.
- Při instalaci a používání se ujistěte, že je zbraň bezpečně upevněna a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Následujte pokyny výrobce pro demontáž původní spouště.
- Upevněte novou spoušť podle pokynů, které jsou součástí balení.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně utaženy.

2. Nastavení spouště:

- Pomocí dodaného nástroje nastavte hmotnost spouště na požadovanou hodnotu.
- Upravte vůli spouště podle potřeby.
- Zajistěte matice, aby se nastavení nezměnilo během používání.

3. Použití spouště:

- Před každým použitím proveďte kontrolu spouště.
- Ujistěte se, že je spoušť správně seřízena a funguje bez problémů.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji odpovídajícím způsobem, abyste předešli nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Tím zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší spouště
FEATHERWEIGHT TRIGGERS TIMNEY TIKKA T3 TWOSTAGE TRIGGER.