

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, NICKEL TRIGGER

Gives A Clean, Crisp Break, Fully Adjustable, Helps Improve Accuracy

Adjustable, Featherweight-style, single-stage, replacement triggers for popular bolt action rifles deliver clean, crisp trigger pulls that help improve accuracy. Precision machined and hardened internal parts for maximum reliability. Adjustable for weight of pull (1-1/2-4 lb.), creep and overtravel. Lock nuts hold settings. Winchester 70 fits Pre-and Post-64 Model 70; Model 54 requires gunsmith fitting. Uses factory safety. Winchester 70 MOA fits Winchester Model 70s with MOA trigger group made since 2008. Adjustable pull weight from 1-3 pounds. Adjustable for over-travel.



Attributes

- Name: TIMNEY WINCHESTER 70, NICKEL TRIGGER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883400171
- Mfr. No.: 401-16
- Make: Winchester
- Model: 70
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 081950004164

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Disparadores WINCHESTER 70 TIMNEY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70](#)
- [Italiano: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Bezpečnostní pokyny](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Winchester Repetiergewehrs sicher und effektiv zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert wird, wenn du mit Modifikationen an Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers während der Installation und Nutzung, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Abnutzung und ordnungsgemäße Funktion, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu versehentlichen Entladungen führen.
 - Eine falsche Einstellung des Abzugs kann unbeabsichtigtes Abfeuern zur Folge haben.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung entladen ist.
 - Verwende die bereitgestellten Sicherungsmuttern, um deine Einstellungen zu sichern und unbeabsichtigte Anpassungen zu verhindern.
 - Überschreite nicht das angegebene Gewicht der Abzugsverstellung (14 lb. für Standardmodelle).
 - Überprüfe regelmäßig die Nachlaufanpassungen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb sicherer Grenzen bleiben.
- **Alters oder zielgruppenspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht, die Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen haben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den WINCHESTER 70 Abzug, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte den Abzug mit den Befestigungspunkten aus.
 - Befestige den Abzug sicher mit den bereitgestellten Schrauben.
 - Stelle sicher, dass der Abzug richtig sitzt und vor dem Fortfahren ordnungsgemäß funktioniert.

2. Einstellung:

- Stelle das Abzugsgewicht mit den vorgesehenen Schrauben ein und achte darauf, dass es zwischen 14 lb. liegt.
- Passe Nachlauf und Überlauf nach deinen Vorlieben an und stelle sicher, dass alle Einstellungen mit Sicherungsmuttern gesichert sind.

3. Testen:

- Führe nach der Installation und Anpassung einen Funktionstest in einer sicheren Umgebung durch.
- Stelle sicher, dass der Abzug reibungslos funktioniert, ohne Behinderungen.

4. Nutzung:

- Gehe immer verantwortungsvoll mit der Feuerwaffe um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe regelmäßig, dass die Abzugseinstellungen sicher und funktionsfähig bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn der Abzug oder Teile davon irreparabel beschädigt werden, konsultiere die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von feuerwaffenbezogenen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung dieses Produkts priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. This product is designed for safe and effective use in enhancing the performance of your Winchester bolt action rifle. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith if you are not familiar with firearm modifications.
- Always follow the manufacturer's instructions during installation and usage to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear and proper function to ensure safety and reliability.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to accidental discharges.
 - Failure to adjust the trigger correctly can cause unintended firing.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation or adjustment.
 - Use the lock nuts provided to secure your settings and prevent accidental adjustments.
 - Do not exceed the specified weight of pull adjustments (11/24 lb. for standard models).
 - Regularly check overtravel adjustments to ensure they remain within safe limits.
- **Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and over who are experienced in handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. **Installation:**
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 - Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
 - Install the WINCHESTER 70 trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the mounting points.
 - Securely fasten the trigger using the appropriate screws provided.
 - Ensure the trigger is properly seated and functions correctly before proceeding.
2. **Adjustment:**
 - Adjust the weight of pull using the designated screws, ensuring it is set between 11/2 to 4 lbs.
 - Adjust creep and overtravel according to your preference, ensuring all adjustments are secure with lock nuts.
3. **Testing:**
 - After installation and adjustment, conduct a function test in a safe environment.
 - Ensure the trigger operates smoothly without any hindrance.
4. **Usage:**
 - Always handle the firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
 - Regularly verify that the trigger settings remain secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the trigger or any components become damaged beyond repair, consult local regulations for the proper disposal of firearms-related materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance in your use of this product. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Disparadores WINCHESTER 70 TIMNEY

Introducción

Gracias por elegir los Disparadores WINCHESTER 70 TIMNEY. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo, mejorando el rendimiento de tu rifle de cerrojo Winchester. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el disparador sea instalado por un armero calificado si no estás familiarizado con las modificaciones de armas de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante durante la instalación y el uso para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el disparador en busca de desgaste y funcionamiento adecuado para garantizar la seguridad y fiabilidad.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Una instalación incorrecta puede llevar a disparos accidentales.
 - No ajustar correctamente el disparador puede causar disparos no intencionados.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o ajuste.
 - Usa las tuercas de bloqueo proporcionadas para asegurar tus configuraciones y evitar ajustes accidentales.
 - No excedas el peso de tirón especificado (14 lb. para modelos estándar).
 - Revisa regularmente los ajustes de sobreviaje para asegurarte de que se mantengan dentro de límites seguros.
- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por individuos mayores de 18 años que tengan experiencia en el manejo de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el disparador existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el disparador WINCHESTER 70 siguiendo estos pasos:
 - Alinea el disparador con los puntos de montaje.
 - Asegura el disparador utilizando los tornillos apropiados proporcionados.
 - Asegúrate de que el disparador esté correctamente colocado y funcione adecuadamente antes de continuar.

2. Ajuste:

- Ajusta el peso de tirón utilizando los tornillos designados, asegurándote de que esté configurado entre 14 lb.
- Ajusta el recorrido y el sobreviaje según tu preferencia, asegurándote de que todos los ajustes estén seguros con las tuercas de bloqueo.

3. Prueba:

- Después de la instalación y el ajuste, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el disparador opere sin problemas y sin ningún obstáculo.

4. Uso:

- Siempre maneja el arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Verifica regularmente que los ajustes del disparador se mantengan seguros y funcionales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el disparador o cualquier componente se daña más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de materiales relacionados con armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Disparadores WINCHESTER 70 TIMNEY, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento en el uso de este producto. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Guide de Sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70

Introduction

Merci d'avoir choisi les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace, améliorant les performances de votre carabine à verrou Winchester. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la détente est installée par un armurier qualifié si vous n'êtes pas familier avec les modifications d'armes à feu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente pour détecter l'usure et assurer son bon fonctionnement afin de garantir la sécurité et la fiabilité.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner des tirs accidentels.
 - Un mauvais réglage de la détente peut provoquer un tir involontaire.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.
 - Utilisez les écrous de verrouillage fournis pour sécuriser vos réglages et éviter les ajustements accidentels.
 - Ne dépassez pas le poids de traction spécifié (1,5 à 4 lb pour les modèles standard).
 - Vérifiez régulièrement les réglages de surdéclenchement pour vous assurer qu'ils restent dans des limites sûres.
- **Avertissements Spécifiques au Public :**
 - Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus, expérimentés dans la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente existante selon les instructions du fabricant.
- Installez la détente WINCHESTER 70 en suivant ces étapes :
 - Alignez la détente avec les points de montage.
 - Fixez solidement la détente à l'aide des vis appropriées fournies.
 - Assurez-vous que la détente est correctement positionnée et fonctionne correctement avant de continuer.

2. Ajustement :

- Ajustez le poids de traction à l'aide des vis désignées, en vous assurant qu'il est réglé entre 1,5 et 4 lb.
- Ajustez le jeu et le surdéclenchement selon vos préférences, en vous assurant que tous les réglages sont sécurisés avec des écrous de verrouillage.

3. Test :

- Après l'installation et l'ajustement, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sûr.
- Assurez-vous que la détente fonctionne en douceur sans aucune entrave.

4. Utilisation :

- Manipulez toujours l'arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Vérifiez régulièrement que les réglages de la détente restent sécurisés et fonctionnels.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si la détente ou des composants deviennent endommagés au-delà de la réparation, consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité dans votre utilisation de ce produit. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER

70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nel migliorare le prestazioni del tuo fucile a otturatore Winchester. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato da un armaiolo qualificato se non sei esperto in modifiche alle armi da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il grilletto per usura e corretto funzionamento per garantire sicurezza e affidabilità.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a sganci accidentali.
 - Un'errata regolazione del grilletto può causare spari non intenzionali.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della regolazione.
 - Utilizza i dadi di blocco forniti per fissare le impostazioni e prevenire regolazioni accidentali.
 - Non superare il peso di trazione specificato per le regolazioni (11/24 lb. per i modelli standard).
 - Controlla regolarmente le regolazioni di overtravel per garantire che rimangano entro limiti di sicurezza.
- **Avvertenze Specifiche per il Pubblico:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni che hanno esperienza nella maneggiabilità delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto WINCHESTER 70 seguendo questi passaggi:
 - Allinea il grilletto con i punti di montaggio.
 - Fissa saldamente il grilletto utilizzando le viti appropriate fornite.
 - Assicurati che il grilletto sia correttamente posizionato e funzioni correttamente prima di procedere.

2. Regolazione:

- Regola il peso di trazione utilizzando le viti designate, assicurandoti che sia impostato tra 1 e 3 libbre.
- Regola creep e overtravel secondo le tue preferenze, assicurandoti che tutte le regolazioni siano sicure con i dadi di blocco.

3. Test:

- Dopo l'installazione e la regolazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Assicurati che il grilletto funzioni senza ostacoli.

4. Uso:

- Maneggia sempre l'arma in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Verifica regolarmente che le impostazioni del grilletto rimangano sicure e funzionanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali materiali di imballaggio, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il grilletto o qualsiasi componente diventa danneggiato oltre la riparabilità, consulta le normative locali per lo smaltimento corretto dei materiali relativi alle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità nell'uso di questo prodotto. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER

70 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym użyciu w poprawie wydajności Twojego karabinu z zamkiem Winchester. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak korzystać z produktu w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest zainstalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza, jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacjach broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem zużycia i prawidłowego działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do przypadkowych wystrzałów.
 - Niewłaściwe dostosowanie spustu może spowodować niezamierzone strzały.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją.
 - Używaj nakrętek blokujących dostarczonych w zestawie, aby zabezpieczyć swoje ustawienia i zapobiec przypadkowym regulacjom.
 - Nie przekraczaj określonej wagi wyciągu (14 lb. dla modeli standardowych).
 - Regularnie sprawdzaj ustawienia nadmiernego skoku, aby upewnić się, że pozostają w bezpiecznych granicach.
- **Ostrzeżenia Specyficzne dla Odbiorców:**
 - Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj spust WINCHESTER 70, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyrównaj spust z punktami montażowymi.
 - Mocno przymocuj spust za pomocą odpowiednich śrub dostarczonych w zestawie.
 - Upewnij się, że spust jest prawidłowo osadzony i działa poprawnie przed kontynuowaniem.

2. Regulacja:

- Dostosuj wagę wyciągu za pomocą przeznaczonych do tego śrub, upewniając się, że jest ustawiona w zakresie od 1 do 4 funtów.
- Dostosuj luz i nadmierny skok zgodnie z własnymi preferencjami, upewniając się, że wszystkie regulacje są zabezpieczone nakrętkami blokującymi.

3. Testowanie:

- Po instalacji i regulacji przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym otoczeniu.
- Upewnij się, że spust działa płynnie, bez żadnych przeszkód.

4. Użytkowanie:

- Zawsze obsługuj broń odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Regularnie weryfikuj, że ustawienia spustu pozostają zabezpieczone i funkcjonalne.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiednio pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli spust lub jakiegokolwiek komponenty ulegną uszkodzeniu ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwej utylizacji materiałów związanych z bronią palną.

Informacje Kontaktowe w Celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności w korzystaniu z tego produktu. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER

70 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön parantaaksesi Winchesterpulttilukkoisen kiväärin suorituskykyä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin asennetaan pätevän asekorjaajan toimesta, jos et ole perehtynyt aseiden muokkaukseen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksen ja käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja toimivuus turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa vahingossa tapahtuviin laukaisuihin.
 - Liipaisimen virheellinen säätö voi aiheuttaa tahattoman laukaisun.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöä.
 - Käytä mukana toimitettuja lukitusmuttereita asetusten varmistamiseksi ja vahingossa tapahtuvien säätöjen estämiseksi.
 - Älä ylitä määriteltyä vetovoiman painoa (11/2 4 lb. standardimalleille).
 - Tarkista säännöllisesti ylivetosäätöjen turvallisuusrajojen pysyminen.
- **Kohderyhmään liittyvät varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi henkilöille, jotka ovat 18vuotiaita tai vanhempia ja joilla on kokemusta aseiden käsittelystä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna WINCHESTER 70 liipaisin seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Kohdista liipaisin kiinnityspisteiden kanssa.
 - Kiinnitä liipaisin tiukasti mukana toimitetuilla ruuveilla.
 - Varmista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ja toimii oikein ennen jatkamista.

2. Sääto:

- Sääda vetovoiman paino käyttämällä määrättyjä ruuveja, varmistaen, että se on asetettu 13 paunan väliin.
- Sääda yliveto ja creep omien mieltymystesi mukaan, varmistaen, että kaikki säädöt ovat lukitusmuttereilla varmistettuja.

3. Testaus:

- Asennuksen ja säädön jälkeen suorita toimintatesti turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että liipaisin toimii sujuvasti ilman esteitä.

4. Käyttö:

- Käsittele asetta aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että liipaisimen asetukset pysyvät turvallisina ja toimivina.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos liipaisin tai sen osat vaurioituvat korjaamattomasti, ota yhteyttä paikallisiin sääntöihin liittyen aseiden materiaalien oikeaan hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70:een, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai ottamaan yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista tämän tuotteen käytössä. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning för att förbättra prestandan hos ditt Winchester repetervapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad vapensmed om du inte är bekant med modifieringar av skjutvapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner under installation och användning för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage och korrekt funktion för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till oavsiktliga avfyrningar.
 - Underlåtenhet att justera avtryckaren korrekt kan orsaka oavsiktlig avfyrning.
- **Undvikande av faror:**
 - Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering.
 - Använd de låsnutsar som medföljer för att säkra dina inställningar och förhindra oavsiktliga justeringar.
 - Överskrid inte den angivna vikten för avtryckarjusteringar (13 lb för standardmodeller).
 - Kontrollera regelbundet överresningsjusteringarna för att säkerställa att de förblir inom säkra gränser.
- **Målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år eller äldre och som har erfarenhet av att hantera skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera WINCHESTER 70 avtryckaren genom att följa dessa steg:
 - Justera avtryckaren med monteringspunkterna.
 - Fäst avtryckaren ordentligt med de lämpliga skruvarna som medföljer.
 - Se till att avtryckaren är korrekt monterad och fungerar som den ska innan du går vidare.

2. Justering:

- Justera avtryckarens vikt med hjälp av de angivna skruvarna, se till att den är inställd mellan 13 lb.
- Justera krängning och överresning enligt din preferens, se till att alla justeringar är säkrade med låsnutsarna.

3. Testning:

- Efter installation och justering, genomför ett funktionstest i en säker miljö.
- Se till att avtryckaren fungerar smidigt utan hinder.

4. Användning:

- Hantera alltid skjutvapnet ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Kontrollera regelbundet att avtryckarens inställningar förblir säkra och funktionella.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om avtryckaren eller några komponenter blir skadade bortom reparation, konsultera lokala förordningar för korrekt avfallshantering av vapenrelaterade material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av denna produkt. Njut av din förbättrade skytteupplevelse!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při zlepšování výkonu vaší opakovací pušky Winchester. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl spoušť nainstalována kvalifikovaným zbrojířem, pokud nejste obeznámeni s úpravami zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce během instalace a používání, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení a správnou funkci, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost.
- Hláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k náhodným výstřelům.
 - Nedodržení správného nastavení spouště může způsobit neúmyslné výstřely.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou.
 - Používejte zajišťovací matice, které jsou součástí balení, k zabezpečení vašich nastavení a prevenci náhodných úprav.
 - Nepřekračujte stanovenou hmotnost nastavení spouště (11/2 až 4 lb. pro standardní modely).
 - Pravidelně kontrolujte nastavení přetahu, abyste zajistili, že zůstávají v bezpečných mezích.
- **Varování pro specifické publikum:**
 - Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let, které mají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť WINCHESTER 70 podle těchto kroků:
 - Zarovnejte spoušť s montážními body.
 - Pevně připevněte spoušť pomocí příslušných šroubů, které jsou součástí balení.
 - Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a funguje správně před pokračováním.

2. Nastavení:

- Nastavte hmotnost spouštění pomocí určených šroubů, přičemž ji nastavte mezi 13 lb.
- Upravte přetah a předstih podle vašeho vkusu, přičemž zajistěte, aby všechna nastavení byla zajištěna pomocí zajišťovacích matic.

3. Testování:

- Po instalaci a nastavení proveďte funkční test v bezpečném prostředí.
- Ujistěte se, že spoušť funguje hladce bez jakýchkoli překážek.

4. Použití:

- Vždy manipulujte se zbraní zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pravidelně ověřujte, že nastavení spouště zůstávají bezpečná a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů zodpovědně, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud se spoušť nebo jakékoli komponenty stanou neopravitelnými, konzultujte místní předpisy pro správnou likvidaci materiálů souvisejících se zbraněmi.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a shodu při používání tohoto produktu. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby!