

MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER - TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN

[Optica](#) > [Punto de mira electronico](#) > [Punto de mira Laser](#)

El MICRO-TAC Táctico Micro Laser de TruGlo es una unidad láser ultra-compacta y de ajuste universal diseñada para adaptarse a cualquier arma equipada con un riel estilo Picatinny o Weaver. Cuenta con una fácil activación por botón ambidiestro, apta para usuarios diestros y zurdos. Fabricado en aluminio ligero, esta unidad láser pesa menos de 1 oz. El láser ocupa un espacio mínimo en el riel, lo que lo convierte en una adición perfecta tanto para un rifle como para una pistola. Elige entre configuraciones de láser pulsante o constante. Se apaga automáticamente después de 5 minutos para preservar la vida de la batería. Este láser es resistente al agua y a los impactos. Ajuste Universal - Se adapta a cualquier arma con un riel estilo Picatinny o Weaver. Tamaño ultra-compacto ideal para llevar oculto. Diodo láser de semiconductor de alta eficiencia de nueva generación. Activación fácil por botón ambidiestro para usuarios diestros y zurdos. Fabricado en aluminio extremadamente ligero. Configuraciones de láser constante y pulsante. Botones de encendido/apagado empotrados que eliminan la activación accidental. Requiere un espacio mínimo en el riel. Apagado automático después de 5 minutos. Ajuste de deriva y elevación. Temperatura de funcionamiento: 14°F (-10°C) a 122°F (50°C). Resistente al agua y a los impactos. Diseño duradero/micro. Pesa menos de 1 oz. Instrucciones incluidas.



Atributos

- Nombre: [TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN](#)
- Fabricante: [TRUGLO](#)
- N.º de producto: 902000146
- N.º fabr.: TG7630G
- Batería: LR626
- Color: Black
- Estilo: Laser
- Laser Color: Green
- Material: Aluminio
- Salida Laser: 650nm
- Peso de entrega: 0.057kg
- UPC: 788130019153

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.f

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICROTAC Táctico Micro Laser](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICROTAC Táctico Micro Laser

Introducción

Gracias por elegir el MICROTAC Táctico Micro Laser de TruGlo. Esta unidad láser ultracompacta está diseñada para un uso seguro y efectivo con armas equipadas con rieles estilo Picatinny o Weaver. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el MICROTAC Táctico Micro Laser de manera segura siguiendo estas directrices generales de seguridad:
 - Siempre trata tu láser como si estuviera activo.
 - Evita apuntar el láser a los ojos de alguien o a superficies reflectantes.
 - Mantén el láser fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
 - Utiliza el láser solo en entornos apropiados donde sea legal y seguro hacerlo.
 - Inspecciona regularmente el láser en busca de signos de daño o mal funcionamiento antes de usarlo.
 - No modifiques ni intentes reparar el láser tú mismo.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Para maximizar la seguridad mientras usas el MICROTAC Táctico Micro Laser, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que el láser esté montado de forma segura en el arma antes de usarlo.
 - Usa el botón de activación ambidiestro con cuidado para evitar activaciones accidentales.
 - Evita usar el láser en condiciones húmedas a menos que esté adecuadamente sellado contra la humedad.
 - No expongas el láser a temperaturas extremas fuera del rango operativo de 14°F (10°C) a 122°F (50°C).
 - No uses el láser si ha sido expuesto a impactos fuertes o daños.
 - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el haz láser no apunte inadvertidamente a individuos o animales.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- Sigue estas instrucciones para la correcta instalación y uso del MICROTAC Táctico Micro Laser:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de la instalación.
- Adjunta la unidad láser al riel estilo Picatinny o Weaver de tu arma.
- Aprieta los tornillos de montaje de forma segura, pero no los aprietes en exceso.

2. Activación:

- Usa el botón de activación ambidiestro para encender el láser.
- Selecciona entre las configuraciones de láser constante o pulsante según tu preferencia.
- El láser se apagará automáticamente después de 5 minutos para preservar la vida de la batería.

3. Ajuste:

- Ajusta la deriva y la elevación según sea necesario para alinear el láser con tu punto de puntería.
- Consulta las instrucciones incluidas para procedimientos específicos de ajuste.

4. Reemplazo de Batería:

- Cuando el láser se vuelva tenue o no responda, reemplaza la batería LR626.
- Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente, observando las marcas de polaridad.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada del MICROTAC Táctico Micro Laser y sus componentes es importante:
 - Desecha la unidad láser y las baterías de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
 - No deseches el láser en la basura doméstica regular.
 - Consulta con las autoridades locales sobre los sitios de eliminación designados o programas de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para obtener más soporte sobre el MICROTAC Táctico Micro Laser, consulta el servicio al cliente del fabricante o el sitio web oficial para asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el MICROTAC Táctico Micro Laser. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es