

SCREW TRIGGER PLATE 486 12GA - BERETTA USA SCREW TRIGGER PLATE 486 12GA

[Partes de Escopeta](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Trigger Plate Parts](#) > [Trigger Plate Screws](#)

SE ADAPTA A: 486, 12ga

TORNILLO PLACA DE DISPARO 486 12GA

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA SCREW TRIGGER PLATE 486 12GA](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913000623
- N.º fabr.: C5E052
- Modelo: 486
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 5mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de la Placa de Disparo 486 12GA Beretta](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de la Placa de Disparo 486 12GA Beretta

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de la Placa de Disparo 486 12GA de Beretta. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo y la placa de disparo fuera del alcance de los niños.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o presenta defectos visibles.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el tornillo de la placa de disparo con el modelo Beretta 486 12GA.
- Asegúrate de que el tornillo esté correctamente instalado antes de usar el arma.
- No modifiques el tornillo ni la placa de disparo de ninguna manera.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y seguro.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Tornillo de la Placa de Disparo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca la placa de disparo en su posición correcta en el arma.
- Inserta el tornillo en el orificio correspondiente y gíralo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado.
- Verifica que la placa de disparo esté segura antes de proceder.

2. Uso del Tornillo de la Placa de Disparo

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cualquier manipulación.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el tornillo de la placa de disparo, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No arrojes el tornillo a la basura común; busca un centro de reciclaje o eliminación adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Tornillo de la Placa de Disparo 486 12GA Beretta, consulta el sitio web oficial de Beretta o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es