

# **CX4 STORM STOCK SPACER SCREW UNFINISHED STEEL - BERETTA USA CX4 STORM STOCK SPACER SCREW UNFINISHED STEEL**

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Repuestos para culatas](#) > [Stock Screws](#)

## **SE ADAPTA A: CX4 Storm**

TORNILLO DE ESPACIADOR DE STOCK CX4 STORM EN ACERO SIN TERMINAR



## **Atributos**

- Nombre: [BERETTA USA CX4 STORM STOCK SPACER SCREW UNFINISHED STEEL](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913100068
- N.º fabr.: C5A968
- Acabado: Unfinished
- Material: Steel
- Modelo: Cx4 Storm
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Espaciador de Stock CX4 Storm](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Espaciador de Stock CX4 Storm

## Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Espaciador de Stock CX4 Storm de Beretta USA. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al trabajar con herramientas o al instalar el tornillo.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No uses el tornillo si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el tornillo esté instalado correctamente antes de usar el producto asociado.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el uso del tornillo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

### 2. Instalación:

- Coloca el espaciador en la ubicación designada en el stock.
- Inserta el tornillo en el espaciador y asegúralo con la herramienta adecuada.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien apretado, pero evita el exceso de fuerza que pueda dañar el material.

### 3. Uso:

- Verifica periódicamente el tornillo y el espaciador para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Si notas cualquier signo de desgaste o daño, detén el uso y reemplaza el tornillo inmediatamente.

## Instrucciones de Eliminación

- El tornillo de espaciador de stock debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- No lo arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metal.
- Asegúrate de que el tornillo no cause daño al medio ambiente al ser eliminado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta la plataforma Safety Gate de la UE para más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu Tornillo de Espaciador de Stock CX4 Storm de manera segura y efectiva.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)