

# PLUG SLIDE CATCH PX4 COMPACT - BERETTA USA PLUG SLIDE CATCH PX4 COMPACT

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Slide Catch Parts](#) > [Slide Catch Plungers](#)

## SE ADAPTA A: PX4

TAPÓN DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DEL DESLIZADOR PX4 COMPACT



## Atributos

- Nombre: [BERETTA USA PLUG SLIDE CATCH PX4 COMPACT](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913101225
- N.º fabr.:
- Modelo: PX4
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad del Producto: PLUG SLIDE CATCH PX4 COMPACT
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad del Producto: PLUG SLIDE CATCH PX4 COMPACT

## Introducción

Gracias por elegir el TAPÓN DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DEL DESLIZADOR PX4 COMPACT de Beretta USA. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el TAPÓN alejado del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el TAPÓN antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el TAPÓN si está dañado o si no encaja correctamente en el dispositivo.
- Siempre sigue las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al manipular armas de fuego.
- Nunca apuntas el arma hacia algo que no estés dispuesto a destruir.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el TAPÓN.
- No intentes modificar el TAPÓN de ninguna manera.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del TAPÓN:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Localiza el área de instalación del TAPÓN en el deslizante.
- Inserta el TAPÓN en la ubicación designada hasta que encaje firmemente.
- Verifica que el TAPÓN esté instalado correctamente y que no haya movimiento.

### 2. Uso del TAPÓN:

- El TAPÓN está diseñado para retener el deslizante en su lugar.
- Asegúrate de que el TAPÓN esté en su lugar antes de usar el arma.
- Si experimentas alguna dificultad con el uso del TAPÓN, consulta a un profesional.

### 3. Desinstalación del TAPÓN:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el TAPÓN tirando suavemente hacia afuera.
- Inspecciona el TAPÓN por daños antes de volver a usarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el TAPÓN se vuelve inutilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- No arrojes el TAPÓN en la basura normal; busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, te recomendamos que contactes a un profesional o a un distribuidor autorizado de Beretta USA.

## Conclusión

La seguridad es la prioridad número uno al usar productos relacionados con armas de fuego. Al seguir estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia sea segura y satisfactoria. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda siempre verificar la información en la plataforma de Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)