

SEAR - BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR

[Partes de Escopeta](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Sear Parts](#) > [Sears](#)

SE ADAPTA A: A391-Xtrema, 12

SEAR



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913200323
- N.º fabr.: C59926
- Modelo: AL391 Xtrema
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad del Consumidor para el SEAR BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Seguridad del Consumidor para el SEAR BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR

Introducción

Gracias por elegir el SEAR BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Es esencial que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el SEAR si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que el SEAR esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado durante la instalación y el uso.
- Nunca modifiques el SEAR ni lo uses de manera no autorizada.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del SEAR:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Retira cualquier componente que pueda interferir con la instalación del SEAR.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el SEAR en el modelo AL391 Xtrema.
- Verifica que el SEAR esté firmemente en su lugar y no presente movimiento.

2. Uso del SEAR:

- Asegúrate de que el arma esté en condiciones de funcionamiento antes de cada uso.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado y seguro.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Nunca apunte el arma hacia algo que no tengas intención de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el SEAR, elimina el producto de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de componentes de armas.
- No arrojes el SEAR en la basura normal; busca un centro de reciclaje o eliminación adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a un representante autorizado de Beretta USA o visita su sitio web para obtener más información. Asegúrate de tener el número de modelo y la

información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y responsable del SEAR BERETTA USA AL 391 XTREME SEAR.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es