

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW - BERETTA USA

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la action](#) > [Ejector Parts](#) > [Ejectors](#)

SE AJUSTA A: S682, 20

Todos los expulsadores requieren ajuste por parte de armeros calificados de Beretta, no son instalados por el usuario.



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913300623
- N.º fabr.: C52322
- Modelo: S682,682
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW de Beretta USA](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW de Beretta USA

Introducción

Gracias por elegir el EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW de Beretta USA. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el uso de armas de fuego. Sin embargo, es crucial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Todos los expulsadores requieren ajuste por parte de armeros calificados de Beretta, no son instalados por el usuario.
- Asegúrate de que el EJECTOR esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con precaución y respeto.
- Mantén el EJECTOR y otras partes del arma fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el EJECTOR por tu cuenta.
- Utiliza el EJECTOR únicamente con el modelo S682, 682 de Beretta.
- Inspecciona el EJECTOR regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algo inusual durante el uso, deja de usar el EJECTOR y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Lleva el EJECTOR a un armero calificado de Beretta para su instalación.
- Asegúrate de que el armero realice las pruebas necesarias para confirmar que el EJECTOR está funcionando correctamente.

2. Uso:

- Antes de utilizar el arma, verifica que el EJECTOR está instalado correctamente.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso seguro del arma.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si el EJECTOR está dañado o ya no se puede utilizar, llévalo a un centro de reciclaje de armas o consulta con un armero calificado sobre la eliminación adecuada.
- Nunca deseches el EJECTOR en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado y actúa con precaución al manejar productos relacionados con armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es