

BERETTA ASE90 & SO SERIES HINGE PIN - BERETTA USA BERETTA ASE90 & SO SERIES HINGE PIN

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la action](#) > [Receiver & Action Hardware](#) > [Hinge Pins](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA ASE90 & SO SERIES HINGE PIN](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500300
- N.º fabr.: C55025
- Modelo: ASE90
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Bisagra BERETTA ASE90 & SO SERIES](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Bisagra BERETTA ASE90 & SO SERIES

Introducción

Gracias por elegir el pasador de bisagra BERETTA ASE90 & SO SERIES. Este componente es esencial para el funcionamiento seguro y eficaz de tu arma. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el pasador de bisagra fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el pasador de bisagra antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el pasador presenta daños, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Almacena el pasador de bisagra en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el pasador de bisagra de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No modifiques el pasador de bisagra ni lo utilices de manera diferente a la prevista.
- Si eres principiante o no estás seguro de cómo usar el pasador, busca la ayuda de un profesional o un armero.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al realizar cualquier trabajo en tu arma.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias, que pueden incluir un destornillador y un martillo suave.

2. Instalación del Pasador de Bisagra:

- Retira el pasador de bisagra antiguo (si corresponde) siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Inserta el nuevo pasador de bisagra en la posición correcta, asegurándote de que esté alineado adecuadamente.
- Usa un martillo suave para golpear suavemente el pasador en su lugar, si es necesario. Asegúrate de no dañar el pasador ni el arma durante este proceso.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el pasador de bisagra esté firmemente en su lugar y que funcione correctamente.
- Realiza una prueba de funcionamiento del arma para asegurarte de que el pasador esté operando como se espera.

4. Mantenimiento:

- Realiza inspecciones regulares del pasador de bisagra para detectar cualquier signo de desgaste.
- Limpia el área alrededor del pasador de bisagra para evitar la acumulación de suciedad y residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pasador de bisagra o si está dañado, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si es posible, recicla el pasador de bisagra en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con tu producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar del pasador de bisagra BERETTA ASE90 & SO SERIES con confianza y tranquilidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es