

BERETTA SO6 AUTO SAFETY TOP LEVER PIN - BERETTA USA

BERETTA SO6 AUTO SAFETY TOP LEVER PIN

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la action](#) > [Safety Parts](#) > [Safety Pins](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA SO6 AUTO SAFETY TOP LEVER PIN](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500352
- N.º fabr.: C5A838
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Seguridad Superior Automático BERETTA SO6](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Seguridad Superior Automático BERETTA SO6

Introducción

Gracias por elegir el Pasador de Seguridad Superior Automático BERETTA SO6. Este componente es esencial para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de tu arma Beretta SO6. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad, el uso y la instalación del pasador, así como instrucciones sobre su correcta eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pasador esté instalado correctamente para evitar fallos en el mecanismo de seguridad.
- Mantén el arma y sus componentes fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Realiza inspecciones periódicas del pasador y otros componentes de tu arma para detectar desgastes o daños.
- Si observas cualquier signo de daño o mal funcionamiento, no uses el arma y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el pasador solo en el modelo Beretta SO6 para el que ha sido diseñado.
- No modifiques el pasador ni lo utilices en combinaciones no recomendadas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación del pasador.
- Usa gafas de protección y guantes al manipular el pasador y el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y en una superficie segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y un paño limpio.

2. Instalación:

- Localiza el área del mecanismo de seguridad donde se instalará el pasador.
- Inserta el pasador en su posición correspondiente, asegurándote de que encaje firmemente.
- Verifica que el pasador esté en su lugar y que el mecanismo de seguridad funcione correctamente.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica regularmente el funcionamiento del pasador y asegúrate de que el mecanismo de seguridad se active y desactive sin problemas.
- Al utilizar el arma, mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del pasador, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No arrojes el pasador en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre las directrices para la eliminación de componentes de armas.

- Considera llevar el pasador a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas o componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con tu distribuidor autorizado de Beretta o visita el sitio web de Beretta USA para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es primordial. Mantente informado sobre las actualizaciones y los retiros de productos a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es