

BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER RIGHT HAND - BERETTA USA BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER RIGHT HAND

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Levers](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER RIGHT HAND](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500454
- N.º fabr.: C5F022
- Modelo: 486
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cocking Lever BERETTA 486 20/28 GAUGE RIGHT HAND](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cocking Lever BERETTA 486 20/28 GAUGE RIGHT HAND

Introducción

¡Gracias por elegir el Cocking Lever BERETTA 486 20/28 GAUGE RIGHT HAND! Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Cocking Lever esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el Cocking Lever de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el Cocking Lever fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el Cocking Lever antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si notas alguna anomalía, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- No coloques tus manos en el área de acción del arma mientras está en uso.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o retirar el Cocking Lever.
- Evita el uso del Cocking Lever en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su funcionamiento.
- No modifiques el Cocking Lever ni lo uses de manera que no esté destinado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cocking Lever:

- Desmonta el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el cocking lever antiguo, si aplica.
- Coloca el nuevo Cocking Lever en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a montar el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Cocking Lever:

- Asegúrate de que el Cocking Lever esté en posición correcta antes de usar el arma.
- Presiona el Cocking Lever suavemente para activar el mecanismo de disparo.
- Realiza disparos de prueba en un entorno controlado para asegurarte de que el Cocking Lever funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Cocking Lever, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumples con las leyes aplicables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y más información sobre el Cocking Lever BERETTA 486 20/28 GAUGE RIGHT

HAND, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es