

BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER LEFT HAND - BERETTA USA BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER LEFT HAND

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Levers](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA 486 20/28 GAUGE COCKING LEVER LEFT HAND](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500455
- N.º fabr.: C5F023
- Modelo: 486
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cocking Lever Izquierdo Beretta 486 20/28 Gauge](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cocking Lever Izquierdo Beretta 486 20/28 Gauge

Introducción

¡Gracias por elegir el Cocking Lever Izquierdo Beretta 486 20/28 Gauge! Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo un rendimiento óptimo y una ergonomía excepcional para tiradores zurdos. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cocking lever fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el cocking lever antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el cocking lever únicamente para su propósito previsto.
- Evita el uso del cocking lever en condiciones climáticas extremas o en entornos peligrosos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva durante el tiro.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el cocking lever.
- No intentes modificar el cocking lever, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Si sientes que el cocking lever no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional para su revisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cocking Lever:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
- Localiza el área de instalación del cocking lever en el arma.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación, asegurándote de que el cocking lever esté bien colocado y asegurado.

2. Uso del Cocking Lever:

- Antes de cada uso, verifica que el cocking lever esté en su posición correcta.
- Al usar el cocking lever, asegúrate de tener un agarre firme y seguro.
- Realiza un chequeo de seguridad después de cada uso para asegurarte de que el cocking lever esté en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cocking lever, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- No arrojes el cocking lever en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el cocking lever o para consultas de seguridad, por favor contacta a un representante de Beretta USA.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con el Cocking Lever Izquierdo Beretta 486 20/28 Gauge. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te agradecemos por elegir nuestros productos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es