

BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD - BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Rods](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500524
- N.º fabr.: C5G283
- Calibre: 12 Gauge
- Modelo: SL3
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 152mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD

Introducción

Gracias por elegir el BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y garantizar un funcionamiento seguro y fiable. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas antes de disparar.
- Usa siempre protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el cocking rod.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el cocking rod sea compatible con el modelo SL3 de Beretta.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el cocking rod en busca de daños o desgaste.
- **Uso adecuado:** Utiliza el cocking rod solo para el propósito previsto, que es facilitar el disparo en el modelo SL3.
- **Almacenamiento:** Guarda el cocking rod en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Localiza el área de instalación del cocking rod en el modelo SL3.
- Inserta el cocking rod en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el cocking rod funcione correctamente realizando una prueba de funcionamiento.

2. Uso:

- Una vez instalado, utiliza el cocking rod para preparar el mecanismo de disparo.
- Asegúrate de seguir las instrucciones específicas del fabricante para el uso del cocking rod.
- Después de cada uso, retira el cocking rod y almacénalo de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cocking rod o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No arrojes el cocking rod en la basura común; considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre el uso seguro del BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD, consulta el sitio web de Beretta o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente siempre

informado sobre las mejores prácticas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es