

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS - BERETTA USA

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 72.2 COCKING ROD

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Rods](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 72.2 COCKING ROD](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913501037
- N.º fabr.: E50045722
- Calibre: 12 Gauge
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.012kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 102mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Percutor Beretta SO Series 12 Gauge](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Percutor Beretta SO Series 12 Gauge

Introducción

Las varillas de percutor de la serie SO de Beretta son componentes esenciales para el correcto funcionamiento de escopetas de 12 calibres. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu experiencia de tiro de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las varillas de percutor estén siempre en buen estado antes de usarlas.
- Mantén las varillas fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Nunca utilices las varillas de percutor con armas que no sean compatibles.
- Inspecciona regularmente las varillas para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena las varillas en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar las varillas de percutor.
- No intentes modificar las varillas de percutor de ninguna manera.
- Si sientes que las varillas no funcionan correctamente, detén su uso y consulta a un profesional.
- Evita el uso de las varillas en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Localiza el área de instalación de la varilla de percutor en tu escopeta.
- Inserta la varilla en el lugar designado y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Verifica que no haya obstrucciones en el mecanismo del arma antes de proceder.

2. Uso:

- Una vez instalada, verifica el funcionamiento de la varilla de percutor realizando una prueba de acción sin munición.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara en un área designada y segura, siguiendo todas las normas de seguridad de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Las varillas de percutor deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No arrojes las varillas a la basura común.
- Consulta a un centro de reciclaje o eliminación de armas para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de las varillas de percutor o necesitas asistencia, busca el contacto

adecuado en la documentación proporcionada con tu producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es