

BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD - BERETTA USA

BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD

[Partes de Armas cortas](#) > [Recoil Parts](#) > [Recoil Spring guías](#)

VARILLA DE GUÍA DEL MUELLE DE RETROCESO INTERNO BERETTA NANO

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913501533
- N.º fabr.: UD5A0946
- Modelo: Nano
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y seguro en su arma. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano en un entorno seguro y controlado.
- No utilices el producto si está dañado o si no estás seguro de su funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras trabajas con el producto.
- Usa protección adecuada para los ojos y las manos durante la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación

- Retira la varilla de guía antigua (si es aplicable) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta la nueva Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano en su lugar.
- Asegúrate de que la varilla esté alineada correctamente y fijada en su posición.

3. Verificación

- Realiza una inspección visual para asegurarte de que la varilla esté instalada correctamente.
- Prueba el funcionamiento del arma en un entorno seguro antes de su uso regular.

4. Uso

- Utiliza el arma siguiendo todas las normas de seguridad y manejo responsable de armas.
- Si experimentas problemas durante el uso, detén la operación y verifica la instalación de la varilla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Asegúrate de que el producto no sea accesible para niños o personas no capacitadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un profesional o a un representante del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar un manejo seguro y efectivo de tu Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es