

M16/M4 ENHANCED CARRIER EXTRACTORS - SPRINCO USA ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes del extractor](#) > [Extractor de muelas](#)

Los muelles extractores de Sprinco están hechos de alambre de silicio cromado que ha sido tratado térmicamente, aliviado de tensiones y procesado criogénicamente después de su bobinado. Los muelles también están recubiertos con una formulación de disulfuro de molibdeno re-micronizado.

VENTAJAS: El muelle XP de 5 espiras tiene una carga de muelle más pesada que los muelles OEM, lo que elimina la necesidad de un anillo D-Fender™ o de añadir anillos O de Viton CRANE. Utiliza el muelle de 5 espiras con el inserto de muelle extractor negro O anillos O de Viton CRANE, pero no ambos. Los muelles mejorados de 4 espiras mantienen una carga de ciclo de deber extendido de un muelle Mil-Spec NUEVO y se recomiendan para su uso en longitudes de cañón de 18""+ para aquellos que recuperan su casquillo para recarga. Aunque el muelle XP de 5 espiras es totalmente fiable para todas las longitudes de cañón de 5.56, puede ser agresivo en los bordes de los casquillos en rifles de cañón de 18""+ de longitud, y puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas. Se proporcionan ciclos de deber extremos mientras se mantienen las especificaciones de rendimiento. No se ve afectado por el calor hasta 750°F. No se recomiendan los anillos D-Fender™ para su uso con nuestros muelles extractores de 5 espiras. Los conjuntos de muelles extractores XP .308 de doble muelle pueden usarse con o sin anillos O de CRANE. Puede ser necesario para su uso en cerrojos DPMS G2 para uso automático. ¡Conéctalo y úsalos - puede ser fácilmente los únicos muelles extractores necesarios para la vida de tu cerrojo!



Atributos

- Nombre: [SPRINCO USA ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING](#)
- Fabricante: [SPRINCO USA](#)
- N.º de producto: 943000051
- N.º fabr.: 25405
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 64mm
- UPC: 657780254057

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Muelles Extractores Sprinco USA
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Muelles Extractores Sprinco USA

Introducción

Gracias por elegir los muelles extractores Sprinco USA. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu cerrojo. Antes de usarlo, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén los muelles fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente el estado de los muelles para evitar fallos durante su uso.
- Si notas cualquier daño o desgaste, no uses el producto y reemplázalo de inmediato.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el muelle de 5 espiras con el inserto de muelle extractor negro o anillos O de Viton CRANE, pero no ambos a la vez.
- Evita el uso de anillos DFender™ con los muelles extractores de 5 espiras.
- Ten cuidado al manipular los muelles, ya que pueden ser tensos y pueden causar lesiones si se sueltan de forma inesperada.
- Si utilizas el muelle en rifles con cañones de 18" o más, asegúrate de que tu cerrojo tenga tolerancias adecuadas para evitar problemas de funcionamiento.
- No expongas los muelles a temperaturas superiores a 750°F, ya que pueden perder su eficacia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el muelle viejo del cerrojo.
- Instala el nuevo muelle extractor Sprinco asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Si usas un inserto o anillos O, asegúrate de que estén colocados correctamente según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el muelle esté bien sujetado y no presente holguras.

3. Uso:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el rifle en condiciones reales.
- Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura durante las pruebas.

Instrucciones de Eliminación

- Los muelles extractores deben ser eliminados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.

- No deseches los muelles en la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre el reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso o la seguridad de los muelles extractores Sprinco USA, por favor consulta con el fabricante o tu distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar del rendimiento mejorado que ofrecen los muelles extractores Sprinco USA. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el mantenimiento adecuado para garantizar un uso prolongado y efectivo del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es