


M16/M4 ENHANCED CARRIER EXTRACTORS - SPRINCO USA

ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING 3-PAK

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes del extractor](#) > Extractor de muelles

Los muelles extractores de Sprinco están hechos de alambre de silicio cromado que ha sido tratado térmicamente, aliviado de tensiones y procesado criogénicamente después de su bobinado. Los muelles también están recubiertos con una formulación de disulfuro de molibdeno re-micronizado.

VENTAJAS: El muelle XP de 5 espiras tiene una carga de muelle más pesada que los muelles OEM, lo que elimina la necesidad de un anillo D-Fender™ o de añadir anillos O de Viton CRANE. Utiliza el muelle de 5 espiras con el inserto de muelle extractor negro O anillos O de Viton CRANE, pero no ambos. Los muelles mejorados de 4 espiras mantienen una carga de ciclo de deber extendido de un muelle Mil-Spec NUEVO y se recomiendan para su uso en longitudes de cañón de 18""+ para aquellos que recuperan su casquillo para recarga. Aunque el muelle XP de 5 espiras es totalmente fiable para todas las longitudes de cañón de 5.56, puede ser agresivo en los bordes de los casquillos en rifles de cañón de 18""+ de longitud, y puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas. Se proporcionan ciclos de deber extremos mientras se mantienen las especificaciones de rendimiento. No se ve afectado por el calor hasta 750°F. No se recomiendan los anillos D-Fender™ para su uso con nuestros muelles extractores de 5 espiras. Los conjuntos de muelles extractores XP .308 de doble muelle pueden usarse con o sin anillos O de CRANE. Puede ser necesario para su uso en cerrojos DPMS G2 para uso automático. ¡Conéctalo y úsalos - puede ser fácilmente los únicos muelles extractores necesarios para la vida de tu cerrojo!



Atributos

- Nombre: [SPRINCO USA ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING 3-PAK](#)
- Fabricante: [SPRINCO USA](#)
- N.º de producto: 943000052
- N.º fabr.: 25435
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 64mm
- UPC: 657780254354

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Muelles Sprinco USA
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Muelles Sprinco USA

Introducción

Gracias por elegir los muelles extractores de Sprinco USA. Estos muelles están diseñados para mejorar el rendimiento de tu cerrojo, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices muelles extractores de 5 espiras con anillos DFender™ simultáneamente.
- Asegúrate de que el muelle XP de 5 espiras sea adecuado para la longitud de tu cañón; puede ser agresivo en rifles de cañón de 18" o más.
- Ten en cuenta que el muelle XP puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas.
- No se recomienda el uso de anillos DFender™ con los muelles extractores de 5 espiras.
- Verifica que los conjuntos de muelles extractores XP .308 sean compatibles con tu cerrojo, especialmente en cerrojos DPMS G2 para uso automático.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. **Instalación del muelle extractor:**
 - Retira el muelle extractor viejo, si es necesario.
 - Inserta el nuevo muelle extractor en el lugar correspondiente.
 - Asegúrate de que el muelle esté bien colocado y ajustado.
3. **Prueba de funcionamiento:**
 - Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el muelle extractor esté operando correctamente.
 - Observa cualquier anomalía durante la prueba y ajusta según sea necesario.
4. **Mantenimiento:**
 - Limpia el área alrededor del muelle extractor regularmente.
 - Reemplaza el muelle si muestra signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el muelle extractor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, recicla el muelle extractor en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y eficaz de los muelles extractores de Sprinco USA, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un rendimiento óptimo de tu cerrojo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es