

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes del extractor](#) > [Extractor de muelles](#)

Los muelles extractores de Sprinco están hechos de alambre de silicio cromo que ha sido tratado térmicamente, aliviado de tensiones y procesado criogénicamente después del enrollado. Los muelles también están recubiertos con una formulación de disulfuro de molibdeno re-micronizado.

VENTAJAS: El muelle XP de 5 espiras tiene una carga de muelle más pesada que los muelles OEM, lo que elimina la necesidad de un anillo D-Fender™ o de añadir O-Rings de Viton CRANE. Usa el muelle de 5 espiras con ya sea el inserto negro del muelle extractor O con O-Rings de Viton CRANE, pero no ambos. Los muelles mejorados de 4 espiras mantienen una carga de ciclo de servicio extendida de un muelle Mil-Spec NUEVO y se recomienda su uso en cañones de 18"" o más para aquellos que recuperan sus casquillos para recarga. Mientras que el muelle XP de 5 espiras es totalmente confiable para todas las longitudes de cañón de 5.56, puede ser agresivo con los bordes de los casquillos en rifles de cañón de 18"" o más, y puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas. Se proporcionan ciclos de servicio extremos mientras se mantienen las especificaciones de rendimiento. No se ve afectado por el calor hasta 750°F. Los anillos D-Fender™ NO se recomiendan para su uso con nuestros muelles extractores de 5 espiras. Los conjuntos de muelles extractores XP .308 de doble muelle pueden usarse con o sin O-Rings CRANE. Puede ser necesario su uso en cerrojos DPMS G2 para uso automático. ¡Conéctalo y úsalos! Puede ser fácilmente el único muelle extractor necesario durante la vida útil de tu cerrojo.



Atributos

- Nombre: [SPRINCO USA UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING](#)
- Fabricante: [SPRINCO USA](#)
- N.º de producto: 943000058
- N.º fabr.: 26201
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 69mm
- UPC: 657780262014

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el kit de actualización de muelles extractores M16/M4 de SPRINCO USA. Este producto ha sido diseñado para mejorar la fiabilidad de tu cerrojo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y precauciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de muelles extractores:**
 - Utiliza el muelle XP de 5 espiras con el inserto negro del muelle extractor O o con ORings de Viton CRANE, pero no ambos a la vez.
 - Evita el uso de anillos DFender™ con los muelles extractores de 5 espiras.
- **Cañones de 18" o más:**
 - Los muelles mejorados de 4 espiras son recomendados para cañones de 18" o más, especialmente si recuperas tus casquillos para recarga.
- **Rifles con tolerancias ajustadas:**
 - Ten en cuenta que el muelle XP de 5 espiras puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas.
- **Temperaturas:**
 - No se ve afectado por el calor hasta 750°F. Asegúrate de no exponer el producto a temperaturas superiores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación del muelle extractor:

- Retira el muelle extractor antiguo del cerrojo.
- Inserta el nuevo muelle extractor XP de 5 espiras en su lugar.
- Si utilizas un inserto negro o ORings de Viton CRANE, asegúrate de que estén correctamente instalados.
- Verifica que todo esté en su lugar y ajustado correctamente.

3. Uso:

- Utiliza el cerrojo como lo harías normalmente, asegurándote de que el muelle extractor funcione correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el muelle extractor está operando de manera adecuada.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el muelle extractor para detectar signos de desgaste.
- Si notas que el rendimiento disminuye, considera reemplazar el muelle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de recolección específicos para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu producto de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es