

1911 ULTRALIGHT MATCH TRIGGER - WILSON COMBAT SOLID CURVED ULTRALIGHT MATCH TRIGGER, LONG

Light Weight For a Smooth Pull & Ultra-Crisp Letoff; Shoes To Fit Any Finger Size

The same high-quality match-grade trigger used by the Wilson Custom Shop in its famous custom 1911 autos. Weighs a mere .2 oz. (6g) to help ensure a consistent trigger pull and ultra-crisp letoff for competition or tactical pistols. Solid shoe is precision machined from high-grade aluminum alloy, with clean, well-defined serrations on the face for positive finger contact and neatly radiused edges that won't abrade finger; attractive, low-luster finish. Three-hole Skeletonized model has long shoe with curved face; Solid model available with Curved face in Short, Medium, and Long lengths or Flat face. Customize overtravel to your pistol with the adjustable overtravel screw (hex wrench included). Stirrup is made of heat-treated stainless steel to minimize unwanted flex; polished, high-gloss finish ensures minimal friction with frame. Minor fitting may be required.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT SOLID CURVED ULTRALIGHT MATCH TRIGGER, LONG
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000066
- Mfr. No.: 190NH
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Officers,Government,Commander
- Style: Long,Skeletonized,Solid
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 874218004422

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den 1911 Ultralight Match Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Ultralight Match Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Ultralight Match 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match Ultraléger 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 Ultralight Match](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu 1911 Ultralight Match Trigger](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Ultralight Match Triggerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Ultralight Match Trigger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Ultralight Match Trigger](#)

Sicherheitshinweis für den 1911 Ultralight Match Trigger

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Ultralight Match Trigger von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis mit Präzision und Kontrolle zu verbessern. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Trigger immer so, als wäre er geladen, auch wenn er es nicht ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Trigger installierst oder damit umgehst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Bewahre den Trigger an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden am Trigger und an der Feuerwaffe, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und informiere dich über Rückrufupdates.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Trigger zu installieren.
 - Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Nutzungsvorkehrungen:**
 - Überschreite nicht die empfohlenen Übertravel-Einstellungen.
 - Stelle sicher, dass der Trigger richtig eingestellt ist, um unbeabsichtigte Auslösungen zu vermeiden.
 - Verwende den Trigger immer in einer kontrollierten Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.
- **Wartungsvorkehrungen:**
 - Reinige und inspiziere regelmäßig den Trigger und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung.
 - Versuche nicht, den Trigger über die Herstellerspezifikationen hinaus zu modifizieren.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Verwende den im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel, um die Übertravel-Schraube nach deinen Wünschen einzustellen.
- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers von deiner Feuerwaffe.
- Installiere den 1911 Ultralight Match Trigger, indem du ihn mit dem Triggergehäuse ausrichtest und sicherstellst.
- Überprüfe, ob der Trigger reibungslos funktioniert und nicht klemmt.

2. Nutzung:

- Mache dich mit der Funktionsweise des Triggers vertraut, bevor du ihn in einer realen Umgebung verwendest.
- Übe jederzeit sicheres Handhaben von Feuerwaffen.
- Achte auf die richtige Fingerplatzierung am Trigger für optimale Kontrolle und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn der Trigger beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, ihn zu reparieren. Entsorge ihn verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Installation besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien hilfst du, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem 1911 Ultralight Match Trigger zu gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for the 1911 Ultralight Match Trigger

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Ultralight Match Trigger by Wilson Combat. This product is designed to enhance your shooting experience with precision and control. To ensure your safety and the safety of others, please read this safety instruction guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat the trigger as if it is loaded, even when it is not.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before installing or handling the trigger.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any wear or damage to the trigger and firearm to ensure safe operation.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install the trigger.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- **Usage Precautions:**
 - Do not exceed the recommended overtravel settings.
 - Ensure the trigger is properly adjusted to avoid unintentional discharges.
 - Always use the trigger in a controlled environment, free from distractions.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly clean and inspect the trigger and firearm for any signs of wear.
 - Do not attempt to modify the trigger beyond manufacturer specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded.
- Use a hex wrench (included) to adjust the overtravel screw according to your preference.
- Remove the existing trigger from your firearm following the manufacturer's instructions.
- Install the 1911 Ultralight Match Trigger by aligning it with the trigger housing and securing it in place.
- Check that the trigger operates smoothly and does not bind.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in a live environment.
- Practice safe firearm handling at all times.
- Ensure proper finger placement on the trigger for optimal control and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations for hazardous materials.
- If the trigger is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or installation, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

By following these guidelines, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 Ultralight Match Trigger. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Ultralight Match 1911

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Ultralight Match 1911 de Wilson Combat. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con precisión y control. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el gatillo como si estuviera cargado, incluso cuando no lo esté.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en una condición segura antes de instalar o manipular el gatillo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a las modificaciones y uso de armas de fuego.
- Almacena el gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daño en el gatillo y en el arma para asegurar un funcionamiento seguro.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes y verifica actualizaciones sobre retiradas de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar el gatillo.
 - Utiliza herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Precauciones de Uso:**
 - No excedas los ajustes de recorrido excesivo recomendados.
 - Asegúrate de que el gatillo esté correctamente ajustado para evitar disparos no intencionados.
 - Siempre utiliza el gatillo en un entorno controlado, libre de distracciones.
- **Precauciones de Mantenimiento:**
 - Limpia e inspecciona regularmente el gatillo y el arma de fuego en busca de signos de desgaste.
 - No intentes modificar el gatillo más allá de las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada.
- Usa la llave hexagonal (incluida) para ajustar el tornillo de recorrido excesivo según tu preferencia.
- Retira el gatillo existente de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el Gatillo Ultralight Match 1911 alineándolo con la carcasa del gatillo y asegurándolo en su lugar.
- Verifica que el gatillo opere suavemente y no se atasque.

2. Uso:

- Familiarízate con el funcionamiento del gatillo antes de usarlo en un entorno real.
- Practica un manejo seguro del arma de fuego en todo momento.
- Asegúrate de colocar el dedo correctamente en el gatillo para un control y seguridad óptimos.

Instrucciones para la Eliminación

- Desecha el gatillo de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- Si el gatillo está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo. Deséchalo de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o instalación, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Al seguir estas pautas, ayudarás a garantizar una experiencia segura y placentera con tu Gatillo Ultralight Match 1911. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match Ultraléger 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Match Ultraléger 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec précision et contrôle. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours le déclencheur comme s'il était chargé, même lorsqu'il ne l'est pas.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dans un état sûr avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Rangez le déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages sur le déclencheur et l'arme à feu pour garantir un fonctionnement sûr.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer le déclencheur.
 - Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter toute blessure.
- **Précautions d'Utilisation :**
 - Ne dépassez pas les réglages de surdéplacement recommandés.
 - Assurez-vous que le déclencheur est correctement ajusté pour éviter les décharges involontaires.
 - Utilisez toujours le déclencheur dans un environnement contrôlé, exempt de distractions.
- **Précautions d'Entretien :**
 - Nettoyez et inspectez régulièrement le déclencheur et l'arme à feu pour détecter tout signe d'usure.
 - N'essayez pas de modifier le déclencheur au-delà des spécifications du fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
- Utilisez la clé hexagonale (incluse) pour ajuster la vis de surdéplacement selon votre préférence.
- Retirez le déclencheur existant de votre arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le Déclencheur de Match Ultraléger 1911 en l'alignant avec le boîtier du déclencheur et en le fixant en place.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne en douceur et ne coince pas.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans un environnement réel.
- Pratiquez une manipulation sûre des armes à feu à tout moment.
- Assurez-vous que votre doigt est correctement positionné sur le déclencheur pour un contrôle et une sécurité optimaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisable, n'essayez pas de le réparer. Disposez-en de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'installation, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Déclencheur de Match Ultraléger 1911. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 Ultralight Match

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto 1911 Ultralight Match di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con precisione e controllo. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il grilletto come se fosse carico, anche quando non lo è.
- Assicurati che l'arma sia in una condizione sicura prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali usure o danni al grilletto e all'arma per garantire un funzionamento sicuro.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di installare il grilletto.
 - Usa strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare infortuni.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Non superare le impostazioni raccomandate per l'escursione eccessiva.
 - Assicurati che il grilletto sia correttamente regolato per evitare scariche accidentali.
 - Usa sempre il grilletto in un ambiente controllato, privo di distrazioni.
- **Precauzioni per la Manutenzione:**
 - Pulisci e ispeziona regolarmente il grilletto e l'arma per eventuali segni di usura.
 - Non tentare di modificare il grilletto oltre le specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica.
- Usa una chiave esagonale (inclusa) per regolare la vite di escursione eccessiva secondo le tue preferenze.
- Rimuovi il grilletto esistente dalla tua arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Grilletto 1911 Ultralight Match allineandolo con l'alloggiamento del grilletto e fissandolo in posizione.
- Controlla che il grilletto funzioni senza intoppi e non si blocchi.

2. Uso:

- Familiarizza con il funzionamento del grilletto prima di usarlo in un ambiente dal vivo.
- Pratica sempre una gestione sicura dell'arma da fuoco.
- Assicurati di posizionare correttamente le dita sul grilletto per un controllo e una sicurezza ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Se il grilletto è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o l'installazione, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto 1911 Ultralight Match. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu 1911 Ultralight Match Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu 1911 Ultralight Match Trigger firmy Wilson Combat. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego z precyzją i kontrolą. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj spust, jakby był załadowany, nawet gdy nie jest.
- Upewnij się, że broń palna jest w bezpiecznym stanie przed zainstalowaniem lub obsługą spustu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użycia broni palnej.
- Przechowuj spust w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń palną pod kątem zużycia lub uszkodzeń, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Środki ostrożności przy instalacji:**
 - Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji spustu.
 - Użyj odpowiednich narzędzi i dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi, aby uniknąć obrażeń.
- **Środki ostrożności podczas użycia:**
 - Nie przekraczaj zalecanych ustawień nadmiernego wychylenia.
 - Upewnij się, że spust jest prawidłowo wyregulowany, aby uniknąć niezamierzonych wystrzałów.
 - Zawsze używaj spustu w kontrolowanym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- **Środki ostrożności dotyczące konserwacji:**
 - Regularnie czyść i sprawdzaj spust oraz broń palną pod kątem oznak zużycia.
 - Nie próbuj modyfikować spustu poza specyfikacjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana.
- Użyj dołączonego klucza sześciokątnego, aby dostosować śrubę do nadmiernego wychylenia zgodnie z własnymi preferencjami.
- Usuń istniejący spust z broni palnej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj spust 1911 Ultralight Match Trigger, wyrównując go z obudową spustu i zabezpieczając na miejscu.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i nie blokuje się.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z obsługą spustu przed użyciem go w rzeczywistym środowisku.
- Praktykuj bezpieczne obchodzenie się z bronią palną przez cały czas.
- Upewnij się, że palec jest prawidłowo umieszczony na spustie dla optymalnej kontroli i bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub instalacji, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem.

Przestrzegając tych wskazówek, przyczynisz się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z Twoim spustem 1911 Ultralight Match Trigger. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użycia broni palnej.

Turvallisuusohjeet 1911 Ultralight Match Triggerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Ultralight Match Triggerin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarkkuudella ja hallinnalla. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee liipaisinta aina kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Varmista, että ase on turvallisessa kunnossa ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja käyttöä.
- Säilytä liipaisin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen ja aseiden kulumista tai vaurioita varmistaaksesi turvallisen toiminnan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkista takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista.
 - Käytä sopivia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Älä ylitä suositeltuja yli matkustamisen asetuksia.
 - Varmista, että liipaisin on oikein säädetty estääksesi tahattomat laukaisut.
 - Käytä liipaisinta aina hallitussa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- **Huoltovaroitimet:**
 - Puhdista ja tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase kulumisen merkkien varalta.
 - Älä yritä muokata liipaisinta valmistajan spesifikaatioiden yli.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Käytä mukana olevaa kuusiokoloavainta säätääksesi yli matkustamisen ruuvia mieltymystesi mukaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna 1911 Ultralight Match Trigger kohdistamalla se liipaisinkoteloon ja kiinnittämällä se paikoilleen.
- Tarkista, että liipaisin toimii sujuvasti eikä jää jumiin.

2. Käyttö:

- Tutustu liipaisimen toimintaan ennen sen käyttöä elävässä ympäristössä.
- Harjoita turvallista aseenkäsittelyä kaikissa tilanteissa.
- Varmista oikea sormiasento liipaisimella optimaalista hallintaa ja turvallisuutta varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai asennuksesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 Ultralight Match Triggerin kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen aseenkäytön etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Ultralight Match Trigger

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Ultralight Match Trigger från Wilson Combat. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med precision och kontroll. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid avtryckaren som om den är laddad, även när den inte är det.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan installation eller hantering av avtryckaren.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Förvara avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador på avtryckaren och vapnet för att säkerställa säker drift.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du försöker installera avtryckaren.
 - Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- **Användningsåtgärder:**
 - Överskrid inte de rekommenderade inställningarna för överresan.
 - Se till att avtryckaren är korrekt justerad för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
 - Använd alltid avtryckaren i en kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
- **Underhållsåtgärder:**
 - Rengör och inspektera regelbundet avtryckaren och vapnet för tecken på slitage.
 - Försök inte att modifiera avtryckaren utöver tillverkarens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat.
- Använd en sexkantnyckel (inklusive) för att justera överreseskruven enligt din preferens.
- Ta bort den befintliga avtryckaren från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera 1911 Ultralight Match Trigger genom att justera den med avtryckarhuset och säkra den på plats.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt och inte fastnar.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens funktion innan du använder den i en verklig miljö.
- Praktisera säker vapnhantering vid alla tillfällen.
- Se till att placeringen av fingret på avtryckaren är korrekt för optimal kontroll och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med avtryckaren i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre användbar, försök inte att reparera den. Bli av med den på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller installation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din 1911 Ultralight Match Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Ultralight Match Trigger

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Ultralight Match Trigger od Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek s přesností a kontrolou. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se spouští, jako by byla nabitá, i když není.
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu před instalací nebo manipulací se spouští.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Ukládejte spoušť na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození spouště a zbraně, abyste zajistili bezpečný provoz.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a kontrolujte aktualizace stažení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá před pokusem o instalaci spouště.
 - Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli zranění.
- **Opatření při používání:**
 - Nepřekračujte doporučená nastavení přetahování.
 - Ujistěte se, že je spoušť správně nastavena, abyste se vyhnuli neúmyslným výstřelům.
 - Vždy používejte spoušť v kontrolovaném prostředí, bez rozptýlení.
- **Opatření při údržbě:**
 - Pravidelně čistěte a kontrolujte spoušť a zbraň na jakékoli známky opotřebení.
 - Nepokoušejte se upravit spoušť nad rámec specifikací výrobce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá.
- Použijte imbusový klíč (součástí balení) k nastavení šroubu pro přetahování podle vašich preferencí.
- Odstraňte stávající spoušť ze své zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte 1911 Ultralight Match Trigger tím, že ji zarovnáte s pouzdrem spouště a zajistíte ji na místě.
- Zkontrolujte, že spoušť funguje hladce a nezasekává se.

2. Použití:

- Seznamte se s provozem spouště před jejím použitím v živém prostředí.
- Vždy dodržujte bezpečné zacházení se zbraní.
- Ujistěte se o správném umístění prstů na spoušti pro optimální kontrolu a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Pokud je spoušť poškozená nebo již není použitelná, nepokoušejte se ji opravit. Likvidujte ji odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo instalace prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší 1911 Ultralight Match Trigger. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.