

1911 9RD 40S&W WILSON-ROGERS MAGAZINE - WILSON COMBAT 1911 AUTO, .40 S&W, 9-ROUND MAGAZINE

Self-Lubricating, Synthetic Followers; Improves Feeding, Won't Rust

Made from heat-treated, 17-7, aircraft-grade stainless steel to stand up to the demands of competitive and defensive shooting. Precision-formed bodies are built to very close tolerances for excellent, universal fit. Exclusive, molded, self-lubricating follower ensures reliable feeding and slide stop operation. Extra-power Wolff spring resists "spring set". Removable base, spring, and follower for fast, easy cleaning.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 1911 AUTO, .40 S&W, 9-ROUND MAGAZINE
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000103
- Mfr. No.: 47FX
- Capacity: 9-Round
- Cartridge: 357 SIG,40 S&W
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Material: Stainless Steel
- Model: Government
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 874218005979

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazine](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador WilsonRogers 1911 9RD 40S&W](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore 1911 9RD 40S&W WilsonRogers](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka 1911 9RD 40S&W WilsonRogers](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Lippaalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magasin](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro zásobník 1911 9RD 40S&W WilsonRogers](#)

Sicherheitsanleitung für das 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazin

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazin entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Magazinen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Lagerung von Feuerwaffen und Magazinen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Halte das Magazin beim Laden oder Entladen immer in eine sichere Richtung gerichtet.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebene Kapazität des Magazins.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionsarten (40 S&W und 357 SIG) für dieses Magazin.
- Vermeide die Nutzung des Magazins unter ungünstigen Bedingungen, wie extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche niemals, das Magazin über die Empfehlungen des Herstellers hinaus zu zerlegen oder zu modifizieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden zur Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den MagazinSchacht, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit dem Bodenpad nach unten.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 9 Schuss.

3. Verwendung des Magazins:

- Setze das geladene Magazin in die Waffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verriegelt ist, bevor du schießt.
- Befolge die Betriebsanleitungen der Waffe für das Schießen und Entladen.

4. Reinigung und Wartung:

- Entferne das Magazin aus der Waffe.
- Zerlege das Magazin, indem du das Bodenpad, die Feder und den Follower entfernst.
- Reinige alle Komponenten mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit und trockne sie gründlich ab.
- Setze das Magazin nach der Reinigung wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wenn möglich.
- Wirf das Magazin nicht im regulären Müll weg, wenn es ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazins konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder deine lokale Waffenbehörde.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazin gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for the 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazine

Introduction

Thank you for choosing the 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms and magazines with care, treating them as if they are loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Always keep the magazine pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Do not exceed the magazine's capacity as specified by the manufacturer.
- Use only the recommended ammunition types (40 S&W and 357 SIG) for this magazine.
- Avoid using the magazine in adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments, which may affect performance.
- Never attempt to disassemble or modify the magazine beyond the manufacturer's recommendations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the base pad facing down.
- Insert cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 9round capacity.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- Follow the firearm's operating instructions for firing and unloading.

4. Cleaning and Maintenance:

- Remove the magazine from the firearm.
- Disassemble the magazine by removing the base pad, spring, and follower.
- Clean all components with a suitable cleaning solution and dry thoroughly.
- Reassemble the magazine after cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for hazardous materials.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not throw the magazine in regular trash if it poses a safety risk.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazine, please consult the manufacturer's customer service resources or your local firearms authority.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magazine. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador WilsonRogers 1911 9RD 40S&W

Introducción

Gracias por elegir el cargador WilsonRogers 1911 9RD 40S&W. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee este documento con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego y los cargadores con cuidado, tratándolos como si estuvieran cargados.
- Guarda el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y cargadores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre mantén el cargador apuntando en una dirección segura al cargar o descargar.
- No excedas la capacidad del cargador, que está especificada por el fabricante.
- Utiliza solo los tipos de munición recomendados (40 S&W y 357 SIG) para este cargador.
- Evita usar el cargador en condiciones adversas, como temperaturas extremas o entornos húmedos, que pueden afectar el rendimiento.
- Nunca intentes desensamblar o modificar el cargador más allá de las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y el seguro esté activado.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con la base hacia abajo.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén bien asentados.
- No excedas la capacidad de 9 rondas.

3. Usando el Cargador:

- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.
- Asegúrate de que el cargador esté bloqueado de manera segura antes de disparar.
- Sigue las instrucciones de operación del arma para disparar y descargar.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Retira el cargador del arma de fuego.
- Desensambla el cargador quitando la base, el resorte y el seguidor.
- Limpia todos los componentes con una solución de limpieza adecuada y sécalos completamente.
- Vuelve a ensamblar el cargador después de limpiarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- No tires el cargador en la basura regular si representa un riesgo de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del cargador WilsonRogers 1911 9RD 40S&W, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante o tu autoridad local de armas de fuego.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu cargador WilsonRogers 1911 9RD 40S&W. Gracias por priorizar la seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore 1911 9RD 40S&W WilsonRogers

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i caricatori con cura, trattandoli come se fossero carichi.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tieni sempre il caricatore puntato in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non superare la capacità del caricatore come specificato dal produttore.
- Utilizza solo i tipi di munizioni raccomandati (40 S&W e 357 SIG) per questo caricatore.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni avverse, come temperature estreme o ambienti umidi, che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Non tentare mai di smontare o modificare il caricatore oltre le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che la sicura sia inserita.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con il pad di base rivolto verso il basso.
- Inserisci le cartucce nel caricatore, assicurandoti che siano ben posizionate.
- Non superare la capacità di 9 colpi.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore caricato nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione prima di sparare.
- Segui le istruzioni operative dell'arma per sparare e scaricare.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Smonta il caricatore rimuovendo il pad di base, la molla e il follower.
- Pulisci tutti i componenti con una soluzione di pulizia adatta e asciugua accuratamente.
- Rimonta il caricatore dopo la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali per i materiali pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo se possibile.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti normali se rappresenta un rischio per la sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il caricatore 1911 9RD 40S&W WilsonRogers, ti invitiamo a consultare le risorse del servizio clienti del produttore o la tua autorità locale sulle armi da fuoco.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka 1911 9RD 40S&W WilsonRogers

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z Twoim modelem broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią i magazynkami ostrożnie, traktując je jakby były załadowane.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni oraz magazynków.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze trzymaj magazynek skierowany w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowania.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka, jak określono przez producenta.
- Używaj tylko zalecanych typów amunicji (40 S&W i 357 SIG) do tego magazynka.
- Unikaj używania magazynka w trudnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotne środowisko, co może wpłynąć na jego działanie.
- Nigdy nie próbuj demontować ani modyfikować magazynka poza zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone.
- Wyreguluj magazynek z komorą magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazynek w komorę magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie magazynka:

- Trzymaj magazynek z podstawą skierowaną w dół.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie przekraczaj pojemności 9 nabojów.

3. Używanie magazynka:

- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z opisanymi w sekcji instalacji.
- Upewnij się, że magazynek jest pewnie zablokowany na miejscu przed oddaniem strzału.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi broni dotyczącymi strzelania i rozładowania.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Usuń magazynek z broni.
- Zdemontuj magazynek, usuwając podstawę, sprężynę i prowadnik.
- Oczyszcz wszystkie elementy odpowiednim środkiem czyszczącym i dokładnie osusz.
- Złóż magazynek po czyszczeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wrzucaj magazynka do zwykłych śmieci, jeśli stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z magazynkiem 1911 9RD 40S&W WilsonRogers, skonsultuj się z zasobami obsługi klienta producenta lub lokalnymi władzami ds. broni.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynkiem 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Lippaalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 9RD 40S&W WilsonRogers lippaan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi lippaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että lippaasi on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aina aseita ja lippaita varovasti, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä lippaita turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaasi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja lippaiden käytön ja säilyttämisen suhteen.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Pidä lippaasi aina turvalliseen suuntaan ladatessasi tai purkaessasi sitä.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (40 S&W ja 357 SIG) tämän lippaan kanssa.
- Vältä lippaan käyttöä vaikeissa olosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata lippaita valmistajan suositusten ylittävästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisuus on aktivoitu.
- Aseta lippaasi aseesi lippaankoteloon.
- Työnnä lippaan tiukasti lippaankoteloon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Lippaan Lataaminen:

- Pidä lippasta pohja alaspäin.
- Aseta patruunat lippaaseen varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä 9 laukauksen kapasiteettia.

3. Lippaan Käyttö:

- Aseta ladattu lippaasi aseeseen yllä olevan asennusosion ohjeiden mukaan.
- Varmista, että lippaasi on turvallisesti lukittuna paikalleen ennen ampumista.
- Noudata aseiden käyttöohjeita ampumisen ja purkamisen aikana.

4. Puhdistus ja Huolto:

- Poista lippaasi aseesta.
- Purka lippaasi poistamalla pohja, jousi ja seuraaja.
- Puhdista kaikki komponentit sopivalla puhdistusratkaisulla ja kuivaa huolellisesti.
- Kokoa lippaasi uudelleen puhdistuksen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä lippaasi paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Jos lippaasi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä heitä lippaasi tavalliseen roskeen, jos se aiheuttaa turvallisuusriskin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 9RD 40S&W WilsonRogers lippaaseen, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluresursseihin tai paikalliseen aseviranomaiseen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 9RD 40S&W WilsonRogers lippaasi kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magasin

Introduktion

Tack för att du valt 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magasin. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp innan användning.
- Hantera alltid vapen och magasin med omsorg, som om de vore laddade.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd det inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och förvaring av vapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Håll alltid magasinet riktat i en säker riktning vid inladdning eller urladdning.
- Överskrid inte magasinets kapacitet som anges av tillverkaren.
- Använd endast de rekommenderade ammunitionstyperna (40 S&W och 357 SIG) för detta magasin.
- Undvik att använda magasinet under ogynnsamma förhållanden, såsom extrem temperatur eller våta miljöer, vilket kan påverka prestandan.
- Försök aldrig att demontera eller modifiera magasinet utöver tillverkarens rekommendationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och säkerheten är påslagen.
- Rada in magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast in i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med basplattan nedåt.
- Sätt in patroner i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte kapaciteten på 9 rundor.

3. Använda magasinet:

- Sätt in det laddade magasinet i vapnet som beskrivs i installationsavsnittet.
- Se till att magasinet är säkert låst på plats innan du avfyrar.
- Följ vapnets driftsinstruktioner för avfyrning och urladdning.

4. Rengöring och underhåll:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Demontera magasinet genom att ta bort basplattan, fjädern och matarskruven.
- Rengör alla komponenter med en lämplig rengöringslösning och torka noggrant.
- Montera ihop magasinet efter rengöring.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinet i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det om möjligt.
- Kasta inte magasinet i vanlig sopor om det utgör en säkerhetsrisk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magasin, vänligen konsultera tillverkarens kundserviceresurser eller din lokala vapenmyndighet.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt 1911 9RD 40S&W WilsonRogers Magasin. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro zásobník 1911 9RD 40S&W WilsonRogers

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a instrukce, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně před použitím.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a zásobníky opatrně, jako by byly nabitě.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a zásobníků.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy držte zásobník namířený bezpečným směrem při plnění nebo vyjímání.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku, jak je uvedeno výrobcem.
- Používejte pouze doporučené typy nábojů (40 S&W a 357 SIG) pro tento zásobník.
- Vyhněte se používání zásobníku v nepříznivých podmínkách, jako jsou extrémní teploty nebo vlhké prostředí, které mohou ovlivnit výkon.
- Nikdy se nepokoušejte zásobník rozebrat nebo upravit nad rámec doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečnostní mechanismus byl zapnutý.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Plnění zásobníku:

- Držte zásobník s podstavcem směrem dolů.
- Vložte náboje do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně usazený.
- Nepřekračujte kapacitu 9 nábojů.

3. Použití zásobníku:

- Vložte nabitý zásobník do zbraně, jak je popsáno v sekci instalace.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn na místě před výstřelem.
- Dodržujte provozní pokyny zbraně pro střelbu a vyjímání.

4. Údržba a čištění:

- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Rozložte zásobník odstraněním podstavce, pružiny a podavače.
- Vyčistěte všechny komponenty vhodným čisticím prostředkem a důkladně osušte.
- Po vyčištění znovu sestavte zásobník.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte zásobník do běžného odpadu, pokud představuje bezpečnostní riziko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se zásobníku 1911 9RD 40S&W WilsonRogers se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce nebo na místní úřady pro zbraně.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho zásobníku 1911 9RD 40S&W WilsonRogers. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti.