

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Variable rate springs function correctly with a wider range of loads than fixed rate springs can. Rate increases as spring is compressed; gives greater protection against frame battering, more consistent lockup and improved feeding, while allowing easier manual cycling of the action. All springs are variable power. 18 lb. spring is factory standard; includes extra power firing pin spring.



Attributes

- Name: 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969425160
- Mfr. No.: 42516
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 16 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA 16 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE 16 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER 16 LB. WOLFF](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SIŁE DLA COLT COMMANDER 16 LB. WOLFF](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)

Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. von WOLFF entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es variable Kraft für ein besseres Durchladen und reduzierte Abnutzung bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gemäß den etablierten Sicherheitspraktiken.
- Stelle sicher, dass die Recoil Spring mit deinem spezifischen Modell des Colt Commander kompatibel ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit unsachgemäßer Verwendung oder Installation von Recoil Springs verbunden sind.
- Überprüfe die Recoil Spring regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Lagere alle Komponenten der Feuerwaffe, einschließlich Federn, an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Recoil Spring installierst oder austauschst.
- Trage eine Schutzbrille, wenn du an deiner Feuerwaffe arbeitest, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Versuche nicht, die Recoil Spring zu modifizieren oder sie in einer vom Hersteller nicht vorgesehenen Weise zu verwenden.
- Wenn du während der Benutzung der Recoil Spring auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Halte deine Hände und dein Gesicht während des Durchladens von der Aktionszone fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und, falls erforderlich, eines Federkompressionstools.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten vom Rahmen des Colt Commander gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die alte Recoil Spring vom Führungsrohr.
- Setze die neue COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING auf das Führungsrohr und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Baue den Schlitten wieder auf den Rahmen, dabei darauf achten, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Benutzung:

- Nach der Installation, lade die Action manuell durch, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
- Achte auf die Leistung und überprüfe auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Recoil Springs und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Lege Federn nicht auf eine Weise ab, die ein Sicherheitsrisiko für andere, insbesondere Kinder, darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduction

Thank you for choosing the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. manufactured by WOLFF. This product is designed to enhance the performance of your firearm by providing variable power for improved cycling and reduced wear. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with established safety practices.
- Ensure that the recoil spring is compatible with your specific model of the Colt Commander.
- Be aware of potential hazards associated with improper use or installation of recoil springs.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage before each use.
- Store all firearm components, including springs, in a secure location away from children and unauthorized users.
- Follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Wear safety glasses when handling or working on your firearm to protect your eyes from debris.
- Do not attempt to modify the recoil spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- If you experience any malfunctions while using the recoil spring, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep your hands and face clear of the action area during cycling to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and a spring compression tool if required.

2. Installation:

- Remove the slide from the frame of the Colt Commander according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old recoil spring from the guide rod.
- Place the new COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING onto the guide rod, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the slide onto the frame, ensuring all components are aligned correctly.

3. Usage:

- After installation, cycle the action manually to ensure smooth operation.
- Test the firearm in a safe and controlled environment to verify proper function.
- Monitor performance and check for any unusual sounds or malfunctions during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not discard springs in a manner that could pose a safety risk to others, especially children.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website for additional resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA 16 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA 16 LB. fabricado por WOLFF. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego al proporcionar potencia variable para un mejor ciclo y menor desgaste. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas.
- Asegúrate de que el muelle de recoil sea compatible con tu modelo específico de Colt Commander.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso o la instalación incorrecta de los muelles de recoil.
- Inspecciona regularmente el muelle de recoil en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Almacena todos los componentes del arma, incluidos los muelles, en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle de recoil.
- Usa gafas de seguridad al manejar o trabajar en tu arma para proteger tus ojos de escombros.
- No intentes modificar el muelle de recoil ni usarlo de una manera no prevista por el fabricante.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el muelle de recoil, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Mantén tus manos y cara alejadas del área de acción durante el ciclo para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y una herramienta de compresión de muelles si es necesario.

2. Instalación:

- Retira la corredera del armazón del Colt Commander de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el muelle de recoil viejo de la varilla guía.
- Coloca el nuevo MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA COLT COMMANDER sobre la varilla guía, asegurándote de que esté bien asentado.
- Vuelve a ensamblar la corredera sobre el armazón, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.

3. Uso:

- Después de la instalación, cicla la acción manualmente para asegurar un funcionamiento suave.
- Prueba el arma en un entorno seguro y controlado para verificar su funcionamiento correcto.
- Monitorea el rendimiento y verifica si hay ruidos inusuales o fallas durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los muelles de recoil viejos y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los muelles de una manera que pueda representar un riesgo de seguridad para otros, especialmente para los niños.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA COLT COMMANDER, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o visita su sitio web oficial para recursos adicionales.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE POTENCIA COLT COMMANDER. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE 16 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE 16 LB. WOLFF pour le Colt Commander. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme à feu en fournissant une puissance variable pour un meilleur cycle et une usure réduite. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et conformément aux pratiques de sécurité établies.
- Assure-toi que le ressort de recul est compatible avec ton modèle spécifique de Colt Commander.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à une utilisation ou une installation incorrecte des ressorts de recul.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Range tous les composants de l'arme à feu, y compris les ressorts, dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis les lois et règlements locaux concernant les modifications et les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Porte des lunettes de sécurité lorsque tu manipules ou travailles sur ton arme à feu pour protéger tes yeux des débris.
- Ne tente pas de modifier le ressort de recul ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du ressort de recul, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Garde tes mains et ton visage éloignés de la zone d'action pendant le cycle pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis et un outil de compression de ressort si nécessaire.

2. Installation :

- Retire la glissière du cadre du Colt Commander selon les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement l'ancien ressort de recul de la tige de guidage.
- Place le nouveau RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE COLT COMMANDER sur la tige de guidage, en veillant à ce qu'il soit correctement installé.
- Réassemble la glissière sur le cadre, en t'assurant que tous les composants sont correctement alignés.

3. Utilisation :

- Après l'installation, cycle l'action manuellement pour assurer un fonctionnement fluide.
- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé pour vérifier le bon fonctionnement.
- Surveille les performances et vérifie tout bruit ou dysfonctionnement inhabituel pendant l'opération.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les anciens ressorts de recul et tout matériel d'emballage conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un risque pour la sécurité des autres, en particulier des enfants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE COLT COMMANDER, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou visite leur site web officiel pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton RESSORT DE RECOIL VARIABLE DE COLT COMMANDER. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER 16 LB. WOLFF

Introduzione

Grazie per aver scelto la MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER 16 LB. prodotta da WOLFF. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco fornendo una potenza variabile per un miglior ciclo e una riduzione dell'usura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e in conformità con le pratiche di sicurezza stabilite.
- Assicurarsi che la molla di recupero sia compatibile con il modello specifico del Colt Commander.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'uso o all'installazione impropria delle molle di recupero.
- Ispezionare regolarmente la molla di recupero per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conservare tutti i componenti dell'arma da fuoco, comprese le molle, in un luogo sicuro lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Indossare occhiali di sicurezza quando si maneggiano o si lavora sull'arma da fuoco per proteggere gli occhi dai detriti.
- Non tentare di modificare la molla di recupero o utilizzarla in un modo non previsto dal produttore.
- Se si verificano malfunzionamenti durante l'uso della molla di recupero, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.
- Tenere le mani e il viso lontani dall'area di azione durante il ciclo per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e un attrezzo per la compressione della molla, se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovere il carrello dal telaio del Colt Commander seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere con cautela la vecchia molla di recupero dal perno della guida.
- Posizionare la nuova MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER sul perno della guida, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Rimontare il carrello sul telaio, assicurandosi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, cicli l'azione manualmente per garantire un funzionamento fluido.
- Testare l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato per verificare il corretto

funzionamento.

- Monitorare le prestazioni e controllare eventuali suoni insoliti o malfunzionamenti durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le vecchie molle di recupero e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le molle in un modo che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza degli altri, in particolare per i bambini.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito ufficiale per ulteriori risorse.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua MOLLA DI RECUPERO A POTENZA VARIABILE COLT COMMANDER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduksjon

Takk for at du valgte COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. produsert av WOLFF. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen ved å tilby variabel kraft for bedre syklus og redusert slitasje. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og i samsvar med etablerte sikkerhetspraksiser.
- Sørg for at rekylfjæren er kompatibel med din spesifikke modell av Colt Commander.
- Vær oppmerksom på potensielle farer forbundet med feil bruk eller installasjon av rekylfjærer.
- Inspiser regelmessig rekylfjæren for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Oppbevar alle komponenter til skytevåpen, inkludert fjærer, på et sikkert sted borte fra barn og uautoriserte brukere.
- Følg lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at skytevåpenet er ulastet før du installerer eller bytter rekylfjæren.
- Bruk vernebriller når du håndterer eller arbeider med skytevåpenet for å beskytte øynene mot rusk.
- Forsøk ikke å modifisere rekylfjæren eller bruke den på en måte som ikke er tiltenkt av produsenten.
- Hvis du opplever noen feil mens du bruker rekylfjæren, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert gunsmith.
- Hold hendene og ansiktet klart av aksjonsområdet under sykling for å unngå skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er ulastet og pekes i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker og et fjærkompresjonsverktøy hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Fjern sleiden fra rammen til Colt Commander i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig den gamle rekylfjæren fra guidebarren.
- Plasser den nye COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING på guidebarren, og sørg for at den er riktig plassert.
- Sett sleiden tilbake på rammen, og sørg for at alle komponenter er korrekt justert.

3. Bruk:

- Etter installasjon, sykle aksjonen manuelt for å sikre jevn drift.
- Test skytevåpenet i et trygt og kontrollert miljø for å verifisere riktig funksjon.
- Overvåk ytelsen og sjekk for eventuelle uvanlige lyder eller feil under drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kast gamle rekylfjærer og emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Kast ikke fjærer på en måte som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre, spesielt barn.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktemballasjen eller besøk deres offisielle nettside for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER 16 LB. WOLFF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER 16 LB. produkowanej przez firmę WOLFF. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej poprzez zapewnienie zmiennej siły dla lepszego cyklicznego działania i zmniejszenia zużycia. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że sprężyna powrotna jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem Colt Commander.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem lub instalacją sprężyn powrotnych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj wszystkie komponenty broni, w tym sprężyny, w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów prawnych dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Noś okulary ochronne podczas obsługi lub pracy nad swoją bronią, aby chronić oczy przed odpadami.
- Nie próbuj modyfikować sprężyny powrotnej ani używać jej w sposób niezamierzony przez producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii podczas używania sprężyny powrotnej, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Trzymaj ręce i twarz z daleka od obszaru działania podczas cyklowania, aby uniknąć urazu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i narzędzie do kompresji sprężyn, jeśli to konieczne.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z ramy Colt Commander zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę powrotną z pręta prowadzącego.
- Umieść nową SPRĘŻYNĘ POWROTNAJ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER na pręcie prowadzącym, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż zamek z powrotem na ramie, upewniając się, że wszystkie komponenty są odpowiednio wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji ręcznie cykluj mechanizm, aby zapewnić płynne działanie.

- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby zweryfikować prawidłowe działanie.
- Monitoruj wydajność i sprawdzaj wszelkie nietypowe dźwięki lub awarie podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny powrotne oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla innych, zwłaszcza dzieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. tuotteen, jonka on valmistanut WOLFF. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä tarjoamalla muuttuvaa tehoa, mikä parantaa syöttöä ja vähentää kulumista. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja noudattaen vakiintuneita turvallisuuskäytäntöjä.
- Varmista, että rekyylijouset on yhteensopiva Colt Commander mallisi kanssa.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät rekyylijousten väärään käyttöön tai asennukseen.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä kaikki aseiden osat, mukaan lukien jouset, turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja lisävarusteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousten asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tai työskennellessäsi aseiden kanssa suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Älä yritä muokata rekyylijousta tai käyttää sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Jos huomaat toimintahäiriöitä rekyylijousten käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.
- Pidä kädet ja kasvot poissa toiminta-alueelta syöttöprosessin aikana vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja jousen puristustyökalu, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Poista slide Colt Commander kehyksestä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista varovasti vanha rekyylijouset ohjaustangosta.
- Aseta uusi COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING ohjaustangolle varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa slide takaisin kehykseen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen kierrä toimintoa manuaalisesti varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa suorituskykyä ja tarkista mahdolliset epätavalliset äänet tai toimintahäiriöt käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat rekyylijouset ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka voisi aiheuttaa turvallisuusriskin muille, erityisesti lapsille.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa, tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER

Introduktion

Tack för att du valde COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. som tillverkas av WOLFF. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att erbjuda variabel kraft för förbättrad cykling och minskat slitage. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och i enlighet med etablerade säkerhetsrutiner.
- Säkerställ att rekylfjädern är kompatibel med din specifika modell av Colt Commander.
- Var medveten om potentiella faror i samband med felaktig användning eller installation av rekylfjädrar.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Förvara alla vapenkomponenter, inklusive fjädrar, på en säker plats borta från barn och obehöriga användare.
- Följ lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter rekylfjädern.
- Bär skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med ditt vapen för att skydda ögonen från skräp.
- Försök inte att modifiera rekylfjädern eller använda den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Om du upplever några funktionsfel under användning av rekylfjädern, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Håll händer och ansikte borta från åtgärdsområdet under cyklingen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och en fjäderkomprimeringsverktyg om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort sliden från ramen på Colt Commander enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från guidestången.
- Placera den nya COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING på guidestången, och se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera sliden på ramen och säkerställ att alla komponenter är korrekt inriktade.

3. Användning:

- Efter installationen, cykla åtgärden manuellt för att säkerställa smidig drift.
- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö för att verifiera korrekt funktion.

- Övervaka prestandan och kontrollera för eventuella ovanliga ljud eller funktionsfel under drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla rekylfjädrar och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en säkerhetsrisk för andra, särskilt barn.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning eller besök deras officiella webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 16 LB. vyráběnou společností WOLFF. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší střelné zbraně poskytováním variabilní síly pro lepší cyklování a snížené opotřebení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtete tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a v souladu se zavedenými bezpečnostními praktikami.
- Ujistěte se, že pružina zpětného rázu je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Colt Commander.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným použitím nebo instalací pružin zpětného rázu.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ukládejte všechny komponenty střelných zbraní, včetně pružin, na bezpečném místě mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav a příslušenství střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny zpětného rázu.
- Noste ochranné brýle při manipulaci nebo práci na vaší střelné zbraně, abyste chránili oči před úlomky.
- Nepokoušejte se modifikovat pružinu zpětného rázu nebo ji používat způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy při používání pružiny zpětného rázu, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.
- Držte ruce a obličej mimo oblast akce během cyklování, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a nástroje na stlačení pružin, pokud je to nutné.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z rámu Colt Commander podle pokynů výrobce.
- Opatrně odstraňte starou pružinu zpětného rázu z vodicí tyče.
- Umístěte novou COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING na vodicí tyč, ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte závěr na rám, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnané.

3. Použití:

- Po instalaci ručně cyklujte akci, abyste zajistili hladký chod.

- Otestujte střelnou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste ověřili správnou funkci.
- Sledujte výkon a kontrolujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy během provozu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte staré pružiny zpětného rázu a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte pružiny způsobem, který by mohl představovat bezpečnostní riziko pro ostatní, zejména děti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING. Děkujeme za vaši pozornost věnovanou bezpečnosti.